

De afstandsbediening in één oogopslag



1. Televisie aan/uit.
2. Proximus TV-decoder aan/uit.
3. Een externe bron van je tv kiezen.
4. Naar het op-aanvraag-aanbod van de lopende zender (indien beschikbaar).
5. Toegang tot gratis films en demo's.
- 6. Naar de helpfunctie.**
- 7. Naar de opnames.**
8. Naar de informatiebalk met het lopende tv-programma.
9. Terugspoelen in het lopende tv-programma/van dag veranderen in de tv-gids.
10. Afspelen.
11. Doorspoelen in het lopende tv-programma/van dag veranderen in de tv-gids.
12. Stoppen.
13. Een tv-programma op pauze zetten.
14. Het lopende tv-programma opnemen.
- 15. Naar de zenders.**
- 16. Naar het hoofdmenu.**
- 17. Naar de op-aanvraag-catalogus.**
18. Geluidsvolume verhogen/verlagen.
19. Navigeren in de menu's (links, rechts, omhoog, omlaag)/blijven duwen om snel te navigeren in de menu's.
- 20. Van zender veranderen.**
- 21. Je keuze bevestigen/ naar de infopagina gaan.**
22. Het geluid van de tv uitzetten.
23. Terug naar de vorige actie.
24. Naar de tv-gids.
- 25. Een zender kiezen/tekst invoeren.**
26. Teletekst aan/tekst verwijderen.
27. Naar de radiostations.
28. Geeft toegang tot de functies van je tv. Druk tegelijkertijd op een andere toets van de afstandsbediening.
- 29. Batterijniveau-indicator.**