

# Votre télécommande en un coup d'œil



1. Allumer/éteindre votre poste de télévision.
2. Allumer/éteindre votre décodeur Proximus TV.
3. Sélectionner une source externe de votre poste de télévision.
4. Accéder au contenu à la demande de la chaîne en cours (si disponible).
5. Accès aux films gratuits, démos.
- 6. Accéder à la rubrique d'aide.**
- 7. Accéder à vos enregistrements.**
8. Accéder à la barre d'informations du programme TV en cours.
9. Revenir en arrière dans le programme TV en cours/changer de jour dans le guide TV.
10. Lecture.
11. Avancer dans le programme en cours/ changer de jour dans le guide TV.
12. Arrêter.
13. Mettre un programme TV sur pause.
14. Enregistrer le programme en cours.
- 15. Accéder aux chaînes.**
- 16. Accéder au menu principal.**
- 17. Accéder au catalogue à la demande.**
18. Augmenter/diminuer le volume sonore.
19. Naviguer dans les menus (gauche, droite, haut, bas)/maintenir enfoncé pour naviguer rapidement dans les menus.
- 20. Changer de chaîne.**
- 21. Valider votre choix/accéder à la page d'information.**
22. Couper le son de la télévision.
23. Revenir à l'action précédente.
24. Accéder à la grille des programmes.
- 25. Sélectionner une chaîne/entrer du texte.**
26. Afficher le télétexte/supprimer du texte.
27. Accéder aux stations de radio.
28. Donne accès aux fonctions de votre TV. Appuyer simultanément sur une autre touche de la télécommande.
- 29. Indicateur du niveau de charge des piles.**