

Description du poste



- 1 • Décrocher
- 2 • Mettre en marche / éteindre
• Raccrocher
• Revenir à l'écran d'accueil / revenir au menu précédent
• Couper la sonnerie
• Activer / désactiver le haut-parleur
- 3 • Journal des appels ; (Bis)
• Verrouiller/déverrouiller le clavier (Premier appui: Ok)
• Valider
- 4 • Accéder au MENU : Messagerie , Répertoire personnel , Menu Réglages , Journal des appels
• Effacer un caractère
• Valider
- 5 • Naviguer (haut, bas, gauche, droite)
• Raccourcis attribués aux touches de navigation (hors navigation)
• Activer / désactiver le haut-parleur
• Accéder à votre répertoire personnel
• Rallumer l'écran
- 6 • Mode silence (appui long)
- 7 • Microphone
- 8 • Régler le niveau sonore
- 9 • Touche rouge : appel alarme (Option)
- 10 • Prise casque
- 11 **Voyant lumineux**
• La signification des LED dépend de la configuration du poste (voir Configurer les états du poste associés aux couleurs de la LED)
- 12 **Ecran rétro-éclairé** : l'écran s'éteint automatiquement après quelques secondes d'inactivité. Pour le rallumer, appuyez sur la touche



Alcatel-Lucent 500 Ex DECT Handset est marqué du logo ATEX.

■ Accéder au MENU

- Menu** Sélectionner une fonction du MENU
Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système.
- Sélect.** Naviguer dans les menus et sélectionner le menu de votre choix
- Messagerie** : consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
- Appels** : à partir du journal des appels, sélectionner un des derniers appels que vous avez composés
- Contacts** : accéder à votre répertoire personnel
- Calendrier** : gérer vos rendez-vous, vos réunions, programmer une heure de rappel de rendez-vous.
- Accessoires** : accéder aux fonctions calculatrice, chronomètre ou réveil
- Paramètres** : régler le contraste, activer ou désactiver les bips, l'éclairage...

■ Icônes de communication

- Appel entrant
- Mode silence activé (Haut-parleur)
- Appel sortant
- Mode silence activé (Microphone)
- Haut-parleur activé

■ Charger la batterie du téléphone



Connecter le chargeur et placer le téléphone dans le support de charge. Le voyant lumineux du chargeur s'allume. Le voyant batteries est en mode charge sur l'écran. Le temps de charge de la batterie est de 6 heures.

■ Charge de la batterie

	Batterie pleine charge (75% - 100%)
	Batterie à moitié chargée ; (33% - 75%)
	Batterie faible (0% - 33%)
	Batterie complètement déchargée (0%)

■ Mettre en marche ou éteindre votre poste



■ Icônes d'états

- Niveau de charge de batterie
- Qualité de réception radio
- Appels filtré
- Mode silence activé (sonnerie)
- Rappel de rendez-vous programmé
- Poste verrouillé
- Appels manqués

■ Fonctions

Le fonctionnement de votre poste dépend de son installation en mono-ligne ou multi-lignes. Pour plus d'informations sur cette configuration, contactez le responsable de votre installation. Quelle configuration est supportée par votre poste :

- Poste monoligne - Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise / Alcatel-Lucent OmniPCX Office
- Poste multiligne - Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise
- Poste multiligne - Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Votre système vous offre un grand nombre de services et de fonctions.

- Pour activer une fonction, hors communication, décrocher votre poste et entrer le code de la fonction suivi de ces arguments
 - Pour activer une fonction en cours de communication, entrer directement le code de la fonction
- Pour connaître la liste des codes de fonction, contactez votre installateur ou administrateur. Vous pouvez programmer une fonction sur une touche de numérotation rapide en attribuant le code de la fonction suivi des différents paramètres associés à la fonction. Se référer au chapitre : Numérotation rapide.

■ Etablir un appel	
■ Recevoir un appel	
■ Couper la sonnerie	Silence
■ Rejeter l'appel	Rejeter OU
■ Appeler par votre répertoire personnel (n° individuel)	Menu Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre Accès rapide (par défaut) : Touche navigateur haut
■ Programmer votre répertoire personnel	Menu Nouveau contact Sélectionner le type de contact Ajouter Saisir le nom , saisir le numéro Enregistrer Oui
■ Journal des appels	Appeler Sélectionner le journal souhaité : tous les appels , appels répondus , appels répondus , appels manqués
■ Recomposer	Sélectionner un correspondant depuis le journal d'appels OU Appeler
■ Activer/Désactiver la fréquence vocale	Appui long (En cours de communication)
■ Numérotation rapide	Cette fonction permet d'associer un contact ou un code de fonction à une touche du clavier. Ainsi, un appui long sur cette touche du clavier lancera automatiquement l'appel vers le contact ou activera le service associé à cette touche Menu sélectionner une entrée du répertoire Plus Numéro abrégé Séléct.
■ Activer / désactiver le haut-parleur	HP act. / HP désa.
■ Activer / désactiver la fonction muet.	Muet / Micro
■ Mettre un correspondant en attente / Reprendre le correspondant en attente	La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre système et de sa configuration. Contactez votre installateur pour connaître quelles fonctionnalités sont utilisables sur votre installation (voir la table des configurations supportées)
	1 Entrer le code de la fonctionnalité
	2
	3
■ Appeler un second correspondant	composer directement le numéro Le premier correspondant est mis en attente Passer d'un correspondant à un autre correspondant que vous avez appelés (deux appels sortants) :
La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre système et de sa configuration. Contactez votre installateur pour connaître quelles fonctionnalités sont utilisables sur votre installation (voir la table des configurations supportées)	1 Entrer le code de la fonctionnalité
	2
	3

■ Recevoir un second appel	La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre système et de sa configuration. Contactez votre installateur pour connaître quelles fonctionnalités sont utilisables sur votre installation (voir la table des configurations supportées)
	1 Entrer le code de la fonctionnalité
	2
	Basculer entre deux appels (un ou deux appels entrants)
	3
	Basculer entre deux appels (un ou deux appels entrants)
■ Transférer un appel (poste monoligne uniquement)	Vous êtes en communication avec un premier correspondant Appeler un second correspondant. Raccrocher la communication en cours. Les deux correspondants sont mis en relation
■ Etablir une conférence (poste monoligne uniquement)	Vous êtes en communication avec un premier correspondant. Un deuxième correspondant est en attente. Entrer le code de la fonctionnalité. Pour annuler la conférence et retrouver votre premier correspondant, utiliser la même procédure.
■ Verrouiller/déverrouiller le clavier	Verr. / Déverr.
■ Régler votre sonnerie / Activer le vibreur ou la sonnerie	Menu
■ Choisir la langue	Menu Langue Séléct.
■ Régler l'heure et la date	Menu Heure & date Séléct. Régler l'heure et la date
■ Consulter votre boîte vocale	Entrer le code de la fonctionnalité. Suivez les instructions du guide vocal
■ Activer le Bluetooth	Menu Bluetooth Séléct. Oui
■ Installer un périphérique Bluetooth (appairage)	Avant d'utiliser un périphérique Bluetooth avec votre poste, vous devez installer le module Bluetooth de votre poste. Votre périphérique Bluetooth est prêt à être appairé Menu Recherche périph. Séléct. Sélectionner le périphérique Bluetooth à appairer Séléct. Ok

Quelle configuration est supportée par votre poste :

- 1 • Poste monoligne - Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise / Alcatel-Lucent OmniPCX Office
- 2 • Poste multiligne - Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise
- 3 • Poste multiligne - Alcatel-Lucent OmniPCX Office

