Belgacom Twist[™] 518

Mode d'emploi



belgacom

PRÉLIMINAIRES

Cher client,

Vous venez d'acquérir un téléphone DECT et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce livret d'utilisation.

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe suivant :

Recommandations et consignes de sécurité



Ne pas installer votre téléphone DECT ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc..) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.



Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.



Cet appareil a été conçu en vue de son raccordement sur le réseau téléphonique public commuté de Belgacom. Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.



Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur la base sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.



Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1.2 V 650 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.



Rapportez les batteries défectueuses ou usagées aux endroits prévus à cet effet; ne les jetez en aucun cas à la poubelle!



Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.



Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.



Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.



Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste alimenté par la ligne téléphonique.



Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques. En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

TABLE DES **M**ATIÈRES

Decouverte Votre base Votre combiné Raccordement de la base Mise en service du combiné Arrêt et mise en marche du combiné Effectuer un Appel En cours Malins de Belgacom Fonctions accessibles hors communication Fecevoir un appel En cours d'appel En cours d'appel Accèser un expende d'un autre combiné En cours de communication Accèder au répertoire ou au journal Enregistrer une conversation Mode secret Terminer un appel Entrer un numéro dans le Répertoire Communication entre 2 combinés Envoyer un SMS Synoptique des Menus Tyotre Répertoire Consulter le dernier numéro composé (BIS) Accessoires Accessoires Accessoires Accessoires Bervice Statie Accessoires Accessoires Accessoires Accessoires Accessoires Accessoires Bervice Viell Acciver ou désactiver le réveil Acciver ou désactiver le réveil Acciver ou desactiver le mode Eco Activer ou désactiver l	Votre Téléphone	1	Créer une boîte personnelle	31
Votre combiné Raccordement de la base Mise en service du combiné Arrêt et mise en marche du combiné Effectuer un Appel Les services Malins de Belgacom Fonctions accessibles hors communication Recevoir un appel Bencours d'appel Accèder au répertoire ou au journal Ernegistrer une conversation Mode secret Tarminer un appel Entrer un numéro dans le Répertoire Communication entre 2 combinés Envoyer un SMS Synoptique des Menus Synoptique des Menus Toreiche Modifier la sonnerie du timer Consulter le pournal des appels reçus ou émis Appeler le dernier numéro composé (BIS) Appeler le dernier numéro de terminal Appeler le dernier numéro de terminal Appeler le dernier numéro de terminal Appeler le dernier numéro de vénis Tappeler le dernier numéro de vénis Appeler le dernier numéro de venis Appeler le dernier numéro de venus 4 Consulter le journal des appels Appeler le dernier numéro de verus 4 Activer des appels émis ou reçus 4 Activer des appele sémis ou reçus 4 Activer des appeles émis ou reçus 4 Activer des appeles émis ou reçus 4 Activer des appels émis ou reçus 4 Activer de des appels émis ou reçus 4 Activer de des appels émis ou reçus 4 Activer des appeles émi	Découverte	1	Consulter un message destiné	
Raccordement de la base Mise en service du combiné Arrêt et mise en marche du combiné Remplacement des batteries Première Utilisation Effectuer un Appel Les services Malins de Belgacom Fonctions accessibles hors communication Recevoir un appel En cours d'appel En cours de communication Accéder au répertoire ou au journal Entre un numéro dans le Répertoire Communication en tre 2 combinés En rours es Menus Entre un numéro dans le Répertoire Communication en fiche Enficer un efiche Effectur un correspondant Recevoir un appel Entre un roures de communication Accéder au répertoire ou au journal Entre un numéro dans le Répertoire Communication en tre 2 combinés Envoyer un SMS Synoptique des Menus Votre Répertoire Créer une fiche Effecer une fiche Effecer une fiche Effecer une fiche Effecer une recherche rapide Transfert par intercommunication Appeler la lade du répertoire Transfert ou du partie du répertoire Effecer une fiche Effecer une f	Votre base	2	à une boîte personnelle	32
Mise en service du combiné Arrêt et mise en marche du combiné Remplacement des batteries 6 Remplacement des batteries 6 Repredicer Utilisation 7 Effectuer un Appel Les services Malins de Belgacom 7 Recevoir un appel 8 Recevoir un appel 8 Rocevoir un appel 9 Rocevoir un appel 10 Rocevoir un appel 11 Rocevoir un appel 12 Rocevoir un appel 13 Rocevoir un appel 14 Rocevoir un appel 15 Rocevoir un appel 16 Rocevoir un appel 17 Rocevoir un appel 18 Rocevoir un appel 19 Rocevoir un appel 10 Rodifier la sonnerie du timer Rocevoir un SMS Synoptique des Menus 15 Rocevoir un soldifier la sonnerie du timer Communication entre 2 combinés 13 Rodifier la sonnerie du timer Rocevoir un soldifier la sonnerie du timer Rocevoir un soldifier une fiche 17 Rocevoir un soldifier la sonnerie du timer Rodifier une fiche 17 Rocevoir un soldifier la sonnerie du timer Rodifier une fiche 17 Rocevoir un soldifier la sonnerie du timer Rodifier une fiche 19 Rocevoir un soldifier la sonnerie du timer Rodifier une fiche 19 Rocevoir un soldifier la sonnerie du timer Rodifier la sonnerie du timer Rodifier la sonnerie du réveil Rodifier la sonnerie du	Votre combiné	3	Modifier ou supprimer	
Arrêt et mise en marche du combiné Remplacement des batteries Première Utilisation Effectuer un Appel Les services Malins de Belgacom Fonctions accessibles hors communication Recevoir un appel En cours d'appel En cours d'appel Mains-libres Fransfer ou appel d'un autre combiné En cours de communication Accéder au répertoire ou au journal En remière un conversation Mode secret Terminer un appel Entre un numéro dans le Répertoire Communication et l'et et an d'information des nouveaux événements Activer désactiver l'écran d'information des nouveaux événements Activer desactiver l'écran d'information des nouveaux événements Activer desactiver l'écran d'information des nouveaux événements Activer désactiver l'écran d'information des nouveaux événements Activer/désactiver l'écran d'information des nouveaux événements Activer d'désactiver l'écran d'information des nouveaux événements Activer d'désactiver l'écran d'information des nouveaux événements Activer d'désactiver le réveil Activer ou désactiver le réveil Activer ou désactiver le mode Eco Adtiver ou désactiver le mode Eco Activer ou désactiver le mode E	Raccordement de la base	5	une boîte personnelle	32
Remplacement des batteries 6 Première Utilisation 7 Effecture un Appel 7 Les services Malins de Belgacom 7 Fonctions accessibles 6 Première Utilisation 7 Les services Malins de Belgacom 7 Fonctions accessibles 6 Première Utilisation 7 Les services Malins de Belgacom 7 Fonctions accessibles 6 Première Utilisation 7 Les services Malins de Belgacom 7 Recevoir un appel 8 Première Utilisation 7 Recevoir un appel 8 Recevoir un appel 8 Recevoir un appel 8 Recevoir un appel 8 Recevoir un appel 9 Recevoir un a	Mise en service du combiné	5	Journal	33
Première Utilisation Effectuer un Appel Les services Malins de Belgacom Fonctions accessibles hors communication Recevoir un appel En cours d'appel En cours de communication Accéder au répertoire ou au journal En cours de communication Accéder au répertoire ou au journal En cours de communication Accéder au répertoire ou au journal En cours de communication Accéder au répertoire ou au journal En cours de communication Accéder au répertoire ou au journal En cours de communication Accéder au répertoire ou au journal En cours de communication Accéder au répertoire ou au journal En cours de communication Accéder au répertoire ou au journal En cours de communication Accéder au répertoire ou au journal En cours de communication Accéder au répertoire ou au journal En cours de communication Accéder au répertoire ou au journal En cours de communication Accéder au répertoire ou appel d'un autre combiné En cours de communication Accéder au répertoire ou appel d'un autre combiné En cours de communication Accéder au répertoire ou appel d'un autre combiné En cours de communication Accéder au répertoire ou appel d'un autre combiné En cours de communication Accéder au répertoire ou fondifier lu sonnerie du réveil ou agenda Synoptique des Menus Votre Répertoire ou correspondant Afficher ou masquer le temps Créer une fiche ou agenda) Afficher ou masquer le temps Consulter le répertoire ou ou genda ou agenda ou agenda ou agenda ou agenda) Afficher ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda) Surveiller une pièce ou appel d'un autre combiné ou agenda) Afficher ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda) Appele zu ne fiche ou message ou de membre ou des activer le mode se decompte du timer Afficher ou masquer le temps Afficher ou masquer le	Arrêt et mise en marche du combiné	6	Consulter le journal des appels	
Effectuer un Appel Les services Malins de Belgacom Fonctions accessibles hors communication Recevoir un appel En cours d'appel En cours d'appel En cours de communication Fonctions de cestifer l'accessibles Mains-libres Fransfert ou appel d'un autre combiné En cours de communication Fen cours de cours set cours de sonnerie du timer Fen de décompte du timer Fen de	Remplacement des batteries	6	reçus ou émis	33
Les services Malins de Belgacom Fonctions accessibles hors communication Recevoir un appel En cours d'appel Mains-libres Fransfert ou appel d'un autre combiné En cours de communication Accéder au répertoire ou au journal Enregistrer une conversation Mode secret Terminer un appel Entrer un numéro dans le Répertoire Communication entre 2 combinés Envoyer un SMS Synoptique des Menus Yotre Répertoire Créer une fiche Effacer u	Première Utilisation	7	Appeler le dernier numéro composé (BIS)	34
Fonctions accessibles hors communication Recevoir un appel En cours d'appel En cours d'appel En cours d'appel En cours de communication Partie En cours de cours en cours évoir en désactive la couleur du fond d'écran des menus Partie En cours de service En couleur du fond d'écran des menus Partie En cours de cours en cours en cours en cours évoir en couleur du fond d'écran des menus Partie En cours de cours en cours évoir en couleur du fond d'écran des menus Partie En cours évoir en de sactiver le mode Eco Parti	Effectuer un Appel	7	Appeler un numéro figurant	
Fonctions accessibles hors communication 7 Consulter les nouveaux événements 34 hors communication 7 Consulter les nouveaux événements 34 Activer/désactiver l'écran d'information des nouveaux événements 36 Activer/désactiver l'écran d'information des nouveaux événements 36 Activer/désactiver le fècran d'information des nouveaux événements 36 Activer des activer le réveil 37 Accéder au répertoire ou au journal 11 Activer ou désactiver le réveil 37 Modifier l'heure du réveil 37 Modifier l'heure du réveil 37 Modifier l'a sonnerie du réveil 37 Modifier le asonnerie du réveil 38 Activer ou désactiver le réveil 37 Modifier le asonnerie du réveil 37 Modifier le asonnerie du timer 38 Afficher ou masquer le temps 40 décompte du timer 40 Modifier le sonnerie du timer 40 Modifier le asonnerie du timer 40 Modifier le asonnerie du timer 40 Modifier le asonnerie du timer 40 Modifier us masquer le temps 40 décompte du timer 40 Modifier us alerte anniversaire 40 Modifier us nouvelle alerte anniversaire 40 Modifier us nouvelle alerte anniversaire 40 Modifier us alerte anniversaire 40 Modifier us appenda 40 Modifier ou supprimer une alerte 40 Modifier le sonneries 40 Modifier le couleur du fond d'écran 40 Modifier le couleur du fond d'écran 40 Modifier le couleur du fond d'écran 40 Modifier le numéros de centre SMS 40 Modifier le noude silence 40 Modifier le noude silence 40 Modifier le numéro de terminal 40 Modifier le noude silence 40 Modifier le numéro de terminal 40 Mo	Les services Malins de Belgacom	7	dans le journal des appels émis ou reçus	34
Recevoir un appel	•		Le journal des événements	34
En cours d'appel 8 Accessoires 36 Mains-libres 9 Le réveil 37 En cours de communication 9 Réglage du réveil 37 Accéder au répertoire ou au journal 11 Activer ou désactiver le réveil 37 Enregistrer une conversation 11 Modifier l'heure du réveil 37 Mode secret 11 Modifier l'heure du réveil 37 Entrer un numéro dans le Répertoire 12 Modifier le temps de décompte du timer 38 Envoyer un SMS 13 Afficher ou masquer le temps 38 Synoptique des Menus 15 Modifier la sonnerie du timer 38 Envoyer un SMS 13 Afficher ou masquer le temps 39 Coreur une fiche 17 Ajouter une nouvelle alerte anniversaire (ou agenda) 39 Consulter le répertoire 18 (ou agenda) 39 Réglager une récherche rapide 20 Modifier une alerte anniversaire (ou agenda) 39 Appeler à l'aide du répertoire 21 Envoyer un message 23 Modifier les sonneries 43 Réaliser l'envoi 25 Lire un message 23 Modifier les sonneries 43 Réglages SMS 29 Nodifier les numéros de centre SMS 29 Nodifier les numéros de terminal 30 Nodifier le numéro d'urgence 47 Verrouiller le fedavier le mode silence 45 Frogrammer un numéro d'urgence 47 Verrouiller le clavier 47 Programmer un numéro d'urgence 47 Adactiver ou désactiver le mode silence 47 Programmer un numéro d'urgence 47 Pr	hors communication	7	Consulter les nouveaux événements	34
Mains-libres Transfert ou appel d'un autre combiné En cours de communication 9 Réglage du réveil 37 Accéder au répertoire ou au journal 11 Activer ou désactiver le réveil 37 Activer ou désactiver le mode Eco 42 Activer ou désactiver le mode Silence 43 Activer ou désactiver le mode silence 44 Activer ou désactiver le mode silence 45 Activer ou désactiver le mode silence 46 Activer ou désactiver le mode silence 47 Activer ou désactiver le mode silence 48 Activer ou désactiver le mode silence 48 Activer ou désactiver le mode silence 49 Activer ou désactiver le mode silence 40 Activer ou désactiver le mode silence 41 Activer ou désactiver le mode silence 42 Activer ou désactiver le mode silence 44 Activer ou désactiver le mode silence 45 Activer ou désactiver le mode silence 46 Activer ou désactiver le mode silence 47 Activer ou désactiver le mode	Recevoir un appel	8	Activer/désactiver l'écran d'information	
Transfert ou appel d'un autre combiné En cours de communication Accéder au répertoire ou au journal Inergistrer une conversation Mods secret Inter un numéro dans le Répertoire Inter un numéro daries le Répertoire Inter un numéro durgence Inter un numéro du repretoire Inter un numéro durgence Inter un numéro du repretoire Inter un numéro d'urgence Inter un repretation Inter du réveil Inter un research de sonnerie du tréveil Inter un research de décompte du timer Inter un masquer le temps Inter un numéra de terminal Inter un numéro d'urgence Inter un masquer le temps Inter un numéro d'urgence	En cours d'appel	8	des nouveaux événements	35
En cours de communication Accèder au répertoire ou au journal Enregistrer une conversation Mode secret Terminer un appel Entrer un numéro dans le Répertoire Communication entre 2 combinés Envoyer un SMS Synoptique des Menus Terminer un appel Totale des Menus Terminer un appel Entrer un numéro dans le Répertoire Communication entre 2 combinés Envoyer un SMS Totale des Menus Tota	Mains-libres	9	Accessoires	36
En cours de communication Accèder au répertoire ou au journal Enregistrer une conversation Mode secret Terminer un appel Entrer un numéro dans le Répertoire Communication entre 2 combinés Envoyer un SMS Synoptique des Menus Terminer un appel Totale des Menus Terminer un appel Entrer un numéro dans le Répertoire Communication entre 2 combinés Envoyer un SMS Totale des Menus Tota	Transfert ou appel d'un autre combiné	9	Le réveil	37
Enregistrer une conversation Mode secret 11 Modifier l'heure du réveil 33 Terminer un appel 12 Le timer 34 Entrer un numéro dans le Répertoire 15 Modifier la sonnerie du réveil 36 Modifier la sonnerie du réveil 37 Modifier la sonnerie du timer 38 Modifier la sonnerie du timer 39 Modifier la sonnerie du timer 30 Modifier la sonnerie du timer 30 Modifier la sonnerie du timer 31 Modifier la sonnerie du timer 32 Modifier la sonnerie du timer 33 Modifier la sonnerie du timer 34 Afficher ou masquer le temps 35 de décompte du timer 36 Modifier ou masquer le temps 36 de décompte du timer 37 Les alertes anniversaire ou agenda 38 Modifier une nouvelle alerte anniversaire 39 (ou agenda) 30 Modifier une alerte anniversaire 30 (ou agenda) 31 Modifier une alerte anniversaire 30 (ou agenda) 31 Modifier une alerte anniversaire 32 Modifier ou supprimer une alerte 33 Modifier ou supprimer une alerte 34 Agenta du répertoire 36 Modifier une pièce 37 Modifier une pièce 38 Modifier la couleur du fond d'écran 38 Modifier la sonnerie du répertoire 39 Modifier la couleur du fond d'écran 40 Modifier la couleur du fond d'écran 40 Modifier la couleur de fond d'écran 40 Modifier la couleur de silence 40 Modifier le centre SMS 41 Modifier le numéro de terminal 42 Securité 43 Modifier le clavier 44 Modifier le clavier 45 Modifier le clavier 46 Modifier le clavier 47 Modifier le clavier 48 Verrouiller le déverrouiller le clavier 48 Verrouiller le déverrouiller le clavier 49 Verrouiller le déverrouiller le clavier 40 Modifier le clavier 41 Modifier le clavier 42 Modifier le clavier 43 Modifier le clavier 44 Modifier le clavier 45 Modifier le clavier 46 Modifier le clavier 47 Modifier le clavier 48 Verrouiller le déverrouiller le clavier 49 Programmer un numéro d'urgence		9	Réglage du réveil	37
Mode secret11Modifier la sonnerie du réveil37Terminer un appel12Le timer38Entrer un numéro dans le Répertoire12Modifier le temps de décompte du timer38Communication entre 2 combinés13Modifier la sonnerie du timer38Envoyer un SMS13Afficher ou masquer le temps38Synoptique des Menus15de décompte du timer38Votre Répertoire17Les alertes anniversaire ou agenda39Créer une fiche17Ajouter une nouvelle alerte anniversaireConsulter le répertoire18(ou agenda)39Modifier une fiche19Consulter une alerte anniversaireEffacer une fiche19(ou agenda)39Rechercher un correspondant20Modifier ou supprimer une alerteRéaliser une recherche rapide20Surveiller une pièce40Transférer tout ou partie du répertoire20Surveiller une pièce40Transférer tout ou partie du répertoire21Le Taquin42Service SMS - Mini-messages23Modifier les sonneries43Envoyer un message23Modifier les sonneries43Envire le message23Modifier les couleur du fond d'écran43Lire un message25Modifier la couleur du fond d'écran44Lire un message26Activer ou désactiver le mode Eco44Vider un dossier SMS28Activer ou désactiver le mode Eco44Viauliser l'état de la mémoi	Accéder au répertoire ou au journal	11	Activer ou désactiver le réveil	37
Terminer un appel 12 Le timer 38	Enregistrer une conversation	11	Modifier l'heure du réveil	37
Entrer un numéro dans le Répertoire Communication entre 2 combinés Envoyer un SMS Synoptique des Menus 15 Votre Répertoire Créer une fiche Consulter le répertoire 18 Modifier une nouvelle alerte anniversaire (ou agenda) Modifier une fiche 19 Consulter une alerte anniversaire (ou agenda) Rechercher un correspondant Réaliser une recherche rapide Transfert par intercommunication Appeler à l'aide du répertoire Envoyer un message Envoyer un message Envoyer un message Visualiser l'état de la mémoire Vider un dossier SMS Réglages SMS Modifier le temps de décompte du timer Afficher ou masquer le temps de décompte du timer Afficher ou masquer le temps de décompte du timer Afficher ou masquer le temps de décompte du timer Afficher ou masquer le temps de décompte du timer Afficher ou masquer le temps de décompte du timer Afficher ou masquer le temps de décompte du timer Afficher ou masquer le temps de décompte du timer Afficher ou masquer le temps de décompte du timer Afficher ou masquer le temps de décompte du timer Afficher ou masquer le temps de décompte du timer Afficher ou mesquer le temps de décompte du timer Afficher ou mesquer le temps de décompte du timer Afficher ou mesquer le temps de décompte du timer Afficher ou mesquer le temps de décompte du timer Afficher le numérsaire ou agenda 35 Consulter une nouvelle alerte anniversaire (ou agenda) Surveiller une pièce 40 Surveiller une pièce 41 Le Taquin Personnalisation du combiné 43 Modifier les sonneries 44 Modifier les conneries 45 Modifier les conneries 45 Modifier les conle veille 47 Modifier le couleur du fond d'écran des menus 46 Modifier le couleur du fond d'écran des menus 47 Activer ou désactiver le mode Eco 48 Activer ou désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle 47 Modifier le numéro de terminal Modifier le numéro de terminal Modifier le numéro d'ur	Mode secret	11	Modifier la sonnerie du réveil	37
Communication entre 2 combinés Envoyer un SMS Synoptique des Menus Votre Répertoire 17 Créer une fiche 17 Consulter le répertoire 18 Modifier une nouvelle alerte anniversaire Consulter le répertoire 18 Modifier une fiche 19 Consulter une alerte anniversaire Effacer une fiche 19 Rechercher un correspondant Réaliser une recherche rapide Transfèrer tout ou partie du répertoire Transfèrer par intercommunication Appeler à l'aide du répertoire Envoyer un message Visualiser l'état de la mémoire Vider un dossier SMS Réglages SMS Modifier les numéros de centre SMS Choisir le centre SMS d'émission Numéro de terminal Boîtes personnelles Modifier le calvier Le Taquin Modifier le sonneries 45 Activer ou désactiver le mode Eco 46 Activer ou désactiver le mode silence Enregistrer une numéro d'urgence 47 Programmer un numéro d'urgence 47 Programmer un numéro d'urgence	Terminer un appel	12	Le timer	38
Synoptique des Menus 15 de décompte du timer 35 Votre Répertoire 17 Consulter le répertoire 18 Modifier une fiche 19 Effacer une fiche 19 Effacer une correspondant Réaliser une recherche rapide Transférr par intercommunication Appeler à l'aide du répertoire Envoyer un message Envoyer un message Envoyer un message Envoyer un message Visualiser l'état de la mémoire Vider un dossier SMS Modifier les numéros de centre SMS Choisir le centre SMS d'émission Numéro de terminal Modifier le numéro de terminal Modifier le numéro de terminal Boîtes personnelles 17 Afficher ou masquer le temps de décompte du timer 36 de décompte du timer 38 de décompte du timer 39 de décompte du timer 39 de décompte du timer 39 Ajouter une nouvelle alerte anniversaire (ou agenda) 30 Modifier ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda) 40 Surveiller une pièce 41 Anjouter une pièce 42 Anjourer une alerte anniversaire 44 Apoltifier ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda) 40 Surveiller une pièce 41 Andoifier ou supprimer une alerte anniversaire 42 Besaliser une rechercher apride 43 Boîtes personnelles 44 Apout alerte anniversaire 45 Apout au alerte anniversaire 46 Apout au agenda 46 Apout au alerte anniversaire 47 Ajouter une nouvelle alerte anniversaire 48 Apout au alerte anniversaire 49 Apout au alerte anniversaire 40 Apout au alerte anniversaire 41 Apout au alerte anniversaire 42 Activer ou désactiver le temps alerte 45 Activer ou désactiver le mode silence 47 Apout au des au		12	Modifier le temps de décompte du timer	. 38
Synoptique des Menus15de décompte du timer38Votre Répertoire17Les alertes anniversaire ou agenda38Créer une fiche17Ajouter une nouvelle alerte anniversaireConsulter le répertoire18(ou agenda)38Modifier une fiche19Consulter une alerte anniversaireEffacer une fiche19(ou agenda)39Rechercher un correspondant20Modifier ou supprimer une alerteRéaliser une recherche rapide20Modifier ou supprimer une alerteTransférre tout ou partie du répertoire20Surveiller une pièce40Transférre par intercommunication20Jeux42Appeler à l'aide du répertoire21Le Taquin42Service SMS - Mini-messages23Personnalisation du combiné43Envoyer un message23Modifier les sonneries43Ecrire le message23Modifier les couleur du fond d'écran44Lire un message26Modifier la couleur du fond d'écran44Lire un message26Economiseur d'écran (Mode Eco)44Vider un dossier SMS28Activer ou désactiver le mode Eco44Réglages SMS29Activer ou désactiver les bips45Modifier les numéros de centre SMS29Activer ou désactiver le mode silence45Choisir le centre SMS d'émission29Activer ou désactiver le mode silence47Numéro de terminal30Verrouiller / déverrouiller le clavier47 <th< td=""><td>Communication entre 2 combinés</td><td>13</td><td>Modifier la sonnerie du timer</td><td>38</td></th<>	Communication entre 2 combinés	13	Modifier la sonnerie du timer	38
Votre Répertoire17Les alertes anniversaire ou agenda38Créer une fiche17Ajouter une nouvelle alerte anniversaireConsulter le répertoire18(ou agenda)38Modifier une fiche19Consulter une alerte anniversaireEffacer une fiche19(ou agenda)39Rechercher un correspondant20Modifier ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda)40Transférer tout ou partie du répertoire20Surveiller une pièce40Transférer tout ou partie du répertoire20Surveiller une pièce40Transférer par intercommunication20Jeux42Appeler à l'aide du répertoire21Le Taquin42Service SMS - Mini-messages23Modifier les sonneries43Envoyer un message23Modifier les sonneries43Ecrire le message23Modifier la couleur du fond d'écran44Lire un message26des menus44Visualiser l'état de la mémoire28Economiseur d'écran (Mode Eco)44Vider un dossier SMS28Activer ou désactiver le mode Eco44Réglages SMS29Activer ou désactiver les bips45Modifier les numéros de centre SMS29Activer / désactiver le mode silence45Choisir le centre SMS d'émission29Activer / désactiver le mode silence47Numéro de terminal30Verrouiller / déverrouiller le clavier47Modifier le numéro de terminal30Program	Envoyer un SMS	13	Afficher ou masquer le temps	
Votre Répertoire17Les alertes anniversaire ou agenda38Créer une fiche17Ajouter une nouvelle alerte anniversaireConsulter le répertoire18(ou agenda)38Modifier une fiche19Consulter une alerte anniversaireEffacer une fiche19(ou agenda)39Rechercher un correspondant20Modifier ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda)40Transférer tout ou partie du répertoire20Surveiller une pièce40Transférer tout ou partie du répertoire20Surveiller une pièce40Transférer par intercommunication20Jeux42Appeler à l'aide du répertoire21Le Taquin42Service SMS - Mini-messages23Modifier les sonneries43Envoyer un message23Modifier les sonneries43Ecrire le message23Modifier la couleur du fond d'écran44Lire un message26des menus44Visualiser l'état de la mémoire28Economiseur d'écran (Mode Eco)44Vider un dossier SMS28Activer ou désactiver le mode Eco44Réglages SMS29Activer ou désactiver les bips45Modifier les numéros de centre SMS29Activer / désactiver le mode silence45Choisir le centre SMS d'émission29Activer / désactiver le mode silence47Numéro de terminal30Verrouiller / déverrouiller le clavier47Modifier le numéro de terminal30Program	Synoptique des Menus	15	de décompte du timer	39
Créer une fiche Consulter le répertoire Consulter le répertoire Modifier une fiche Effacer une fiche Effacer une fiche Rechercher un correspondant Réaliser une recherche rapide Transfèrer tout ou partie du répertoire Appeler à l'aide du répertoire Envoyer un message Ecrire le message Réaliser l'envoi Lire un message Visualiser l'état de la mémoire Vider un dossier SMS Modifier les numéros de centre SMS Modifier le numéro de terminal Modifier le numéro de terminal Modifier le summer a lerte (ou agenda) Modifier une pièce (ou agenda) Modifier une supprimer une alerte anniversaire (ou agenda) Modifier ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda) Modifier le Tansiver (ou agenda) Modifier le sonnerise 40 Personnalisation du combiné 43 Modifier le couleur du fond c'eran des menus 44 Modifier la couleur du fond d'écran des menus 45 Activer ou désactiver le mode Eco 46 Activer ou désactiver le mode Eco 47 Activer ou désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle Sécurité 47 Verrouiller / déverrouiller le clavier 47 Programmer un numéro d'urgence 47		17	Les alertes anniversaire ou agenda	39
Consulter le répertoire Modifier une fiche Effacer une fiche Effacer une fiche Effacer une fiche Rechercher un correspondant Réaliser une recherche rapide Transfèrer tout ou partie du répertoire Appeler à l'aide du répertoire Envoyer un message Ecrire le message Réaliser l'envoi Lire un message Visualiser l'état de la mémoire Vider un dossier SMS Modifier les numéros de centre SMS Modifier le numéro de terminal Modifier le numéro de terminal Boîtes personnelles 19 Consulter une alerte anniversaire (ou agenda) Modifier ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda) Appeler à l'aide du répertoire 20 Surveiller une pièce 40 Audifier une pièce 41 Audifier qui anniversaire (ou agenda) 42 Audifier une pièce 41 Audifier qui anniversaire (ou agenda) 42 Audifier une pièce 44 45 Audifier les naniversaire (ou agenda) 46 Audifier une pièce 47 Audifier une pièce 48 Audifier une pièce 49 Audifier les naniversaire 40 Audifier les nounéros de centre SMS 42 Activer ou desactiver les de la mémoire 43 Activer ou désactiver le mode Eco 44 Activer ou désactiver le mode Eco 44 Activer ou désactiver le mode Silence Enregistrer une sonnerie personnelle 45 Activer ou désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle 45 Activer ou désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle 45 Activer ou désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle 46 Activer ou désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle 47 Arier de deverrouiller le clavier 47 Arier deverrouiller le clavier 47 Arier deverrouiller le clavier 47 Arier deverrouiller		17	Ajouter une nouvelle alerte anniversaire	,
Modifier une fiche Effacer une fiche Effacer une fiche Effacer une fiche Rechercher un correspondant Réaliser une recherche rapide Transférer tout ou partie du répertoire Transfert par intercommunication Appeler à l'aide du répertoire Envoyer un message Ecrire le message Personnalisation du combiné Ecrire le message Réaliser l'envoi Lire un message Visualiser l'état de la mémoire Vider un dossier SMS Modifier les numéros de centre SMS Choisir le centre SMS d'émission Numéro de terminal Boîtes personnelles Pour agenda) Modifier ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda) Surveiller une pièce 40 Surveiller une pièce 41 42 E Taquin 42 Modifier les sonneries 43 Modifier les conleur du combiné 43 Modifier le a cuellur du combiné 43 Modifier la couleur du fond d'écran des menus 44 Economiseur d'écran (Mode Eco) 44 Activer ou désactiver le mode Eco 44 Activer ou désactiver le mode Eco 44 Activer ou désactiver le mode Silence Enregistrer une sonnerie personnelle 45 Modifier le numéro de terminal 40 Verrouiller / déverrouiller le clavier 47 47 48 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40		18	(ou agenda)	39
Rechercher un correspondant Réaliser une recherche rapide Transfèrer tout ou partie du répertoire Transfert par intercommunication Appeler à l'aide du répertoire Envoyer un message Ecrire le message Ecrire le message Lire un message Visualiser l'état de la mémoire Vider un dossier SMS Réglages SMS Modifier les numéros de centre SMS Choisir le centre SMS d'émission Numéro de terminal Modifier les numéro de terminal Boîtes personnelles Modifier les supprimer une alerte anniversaire (ou agenda) Au Modifier ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda) Au Modifier ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda) Au Au Modifier une pièce Personnalisation du combiné Ag Modifier les sonneries Modifier les sonneries Modifier les sonneries Modifier les sonneries Modifier les couleur du fond d'écran des menus Economiseur d'écran (Mode Eco) Activer ou désactiver le mode Eco Activer ou désactiver le mode Eco Activer ou désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle Sécurité Verrouiller / déverrouiller le clavier Programmer un numéro d'urgence 40 Au 40 Au 40 Au 40 Au 41 42 Au 42 Activer ou désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle Activer ou désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle Activer ou désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle Activer ou désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle		19	Consulter une alerte anniversaire	
Réaliser une recherche rapide Transférer tout ou partie du répertoire Transfert par intercommunication Appeler à l'aide du répertoire Envoyer un message Ecrire le message Réaliser l'envoi Lire un message Visualiser l'état de la mémoire Vider un dossier SMS Modiffer les numéros de centre SMS Choisir le centre SMS d'émission Numéro de terminal Boîtes personnelles 20	Effacer une fiche	19	(ou agenda)	39
Réaliser une recherche rapide20anniversaire (ou agenda)40Transférer tout ou partie du répertoire20Surveiller une pièce40Transfert par intercommunication20Jeux42Appeler à l'aide du répertoire21Le Taquin42Service SMS - Mini-messages23Personnalisation du combiné43Envoyer un message23Modifier les sonneries43Ecrire le message23Modifier les sonneries43Réaliser l'envoi25Modifier la couleur du fond d'écranLire un message26des menus44Visualiser l'état de la mémoire28Economiseur d'écran (Mode Eco)44Vider un dossier SMS28Activer ou désactiver le mode Eco44Réglages SMS29Activer ou désactiver le mode silence45Choisir le centre SMS d'émission29Activer ou désactiver le mode silence45Numéro de terminal29Activer ou désactiver le mode silence45Modifier le numéro de terminal30Verrouiller / déverrouiller le clavier47Boîtes personnelles30Programmer un numéro d'urgence47	Rechercher un correspondant	20	Modifier ou supprimer une alerte	
Transferer tout ou partie du répertoire Transfert par intercommunication Appeler à l'aide du répertoire Service SMS - Mini-messages Envoyer un message Ecrire le message Visualiser l'état de la mémoire Economiseur d'écran (Mode Eco) E	•	20	anniversaire (ou agenda)	40
Transfert par intercommunication20Jeux42Appeler à l'aide du répertoire21Le Taquin42Service SMS - Mini-messages23Personnalisation du combiné43Envoyer un message23Modifier les sonneries43Ecrire le message23Modifier les sonneries43Réaliser l'envoi25Modifier la couleur du fond d'écranLire un message26des menus44Visualiser l'état de la mémoire28Economiseur d'écran (Mode Eco)44Vider un dossier SMS28Activer ou désactiver le mode Eco44Réglages SMS29Activer ou désactiver les bips45Modifier les numéros de centre SMS29Activer / désactiver le mode silence45Choisir le centre SMS d'émission29Activer / désactiver le mode silence45Numéro de terminal29Sécurité47Modifier le numéro de terminal30Verrouiller / déverrouiller le clavier47Boîtes personnelles30Programmer un numéro d'urgence47	•	20	Surveiller une pièce	40
Appeler à l'aide du répertoire Service SMS - Mini-messages Envoyer un message Ecrire le message Réaliser l'envoi Lire un message Visualiser l'état de la mémoire Vider un dossier SMS Modifier les numéros de centre SMS Choisir le centre SMS d'émission Numéro de terminal Boîtes personnelles Lie Taquin Le Taquin Le Taquin 42 Personnalisation du combiné 43 Modifier les sonneries 43 Modifier les sonneries 44 Modifier les couleur du fond d'écran des menus 44 Economiseur d'écran (Mode Eco) 44 Activer ou désactiver le mode Eco 45 Activer ou désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle 45 Verrouiller / déverrouiller le clavier 47 Programmer un numéro d'urgence 47	·		Jeux	42
Service SMS - Mini-messages Envoyer un message Ecrire le message Réaliser l'envoi Lire un message Visualiser l'état de la mémoire Vider un dossier SMS Modifier les numéros de centre SMS Choisir le centre SMS d'émission Numéro de terminal Boîtes personnelles Padodifier les sonneries Modifier les sonneries Modifier les sonneries Modifier les sonneries Modifier les couleur du fond d'écran des menus Economiseur d'écran (Mode Eco) 44 Activer ou désactiver le mode Eco Activer ou désactiver les bips Activer ou désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle Verrouiller / déverrouiller le clavier Arous Modifier les sonneries Addifier les son	•	21	Le Taquin	42
Envoyer un message Ecrire le message Réaliser l'envoi Lire un message Visualiser l'état de la mémoire Vider un dossier SMS Modifier les couleur du fond d'écran Economiseur d'écran (Mode Eco) Vider un dossier SMS Réglages SMS Modifier les numéros de centre SMS Choisir le centre SMS d'émission Numéro de terminal Modifier le numéro de terminal Boîtes personnelles Modifier les sonneries 43 Modifier les sonneries 44 Economiseur d'écran (Mode Eco) 44 Activer ou désactiver le mode Eco 45 Activer ou désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle 46 Verrouiller / déverrouiller le clavier 47 Programmer un numéro d'urgence 47		23	Personnalisation du combiné	43
Ecrire le message Réaliser l'envoi Lire un message Visualiser l'état de la mémoire Vider un dossier SMS Réglages SMS Modifier le couleur du fond d'écran Economiseur d'écran (Mode Eco) Vider un dossier SMS Réglages SMS Modifier les numéros de centre SMS Choisir le centre SMS d'émission Numéro de terminal Modifier le numéro de terminal Boîtes personnelles Modifier l'écran de veille Addifier la couleur du fond d'écran 44 Economiseur d'écran (Mode Eco) 44 Activer ou désactiver le mode Eco 45 Activer ou désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle 45 Yerrouiller / déverrouiller le clavier 47 Programmer un numéro d'urgence 47		23	Modifier les sonneries	43
Réaliser l'envoi25Modifier la couleur du fond d'écranLire un message26des menus44Visualiser l'état de la mémoire28Economiseur d'écran (Mode Eco)44Vider un dossier SMS28Activer ou désactiver le mode Eco44Réglages SMS29Activer ou désactiver les bips45Modifier les numéros de centre SMS29Activer / désactiver le mode silence45Choisir le centre SMS d'émission29Activer un sonnerie personnelle45Numéro de terminal29Sécurité47Modifier le numéro de terminal30Verrouiller / déverrouiller le clavier47Boîtes personnelles30Programmer un numéro d'urgence47	,		Modifier l'écran de veille	43
Lire un message Visualiser l'état de la mémoire Vider un dossier SMS Réglages SMS Modifier les numéros de centre SMS Choisir le centre SMS d'émission Numéro de terminal Modifier le numéro de terminal Boîtes personnelles Ades menus Economiseur d'écran (Mode Eco) Activer ou désactiver le mode Eco Activer ou désactiver les bips Activer / désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle Sécurité Verrouiller / déverrouiller le clavier Arguella Servatives des menus Activer ou désactiver le mode Eco Activer ou désactiver les bips Activer / désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle Arguella Servatives des menus Activer ou désactiver le mode Eco Activer ou désactiver les bips Activer ou désactiver les bips Activer / désactiver les bips Activer ou désacti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Modifier la couleur du fond d'écran	
Visualiser l'état de la mémoire Vider un dossier SMS 28 Activer ou désactiver le mode Eco 44 Réglages SMS 29 Activer ou désactiver les bips 45 Modifier les numéros de centre SMS Choisir le centre SMS d'émission Numéro de terminal Modifier le numéro de terminal Boîtes personnelles Economiseur d'écran (Mode Eco) 44 Activer ou désactiver le mode Silence 45 Enregistrer une sonnerie personnelle 45 Verrouiller / déverrouiller le clavier 47 Programmer un numéro d'urgence 47			des menus	44
Vider un dossier SMS 28 Activer ou désactiver le mode Eco 44 Réglages SMS 29 Activer ou désactiver les bips 45 Modifier les numéros de centre SMS 29 Activer / désactiver le mode silence 45 Choisir le centre SMS d'émission 29 Enregistrer une sonnerie personnelle 45 Numéro de terminal 29 Sécurité 47 Modifier le numéro de terminal 30 Verrouiller / déverrouiller le clavier 47 Boîtes personnelles 30 Programmer un numéro d'urgence 47	6	28	Economiseur d'écran (Mode Eco)	44
Réglages SMS29Activer ou désactiver les bips45Modifier les numéros de centre SMS29Activer / désactiver le mode silence45Choisir le centre SMS d'émission29Enregistrer une sonnerie personnelle45Numéro de terminal29Sécurité47Modifier le numéro de terminal30Verrouiller / déverrouiller le clavier47Boîtes personnelles30Programmer un numéro d'urgence47			,	44
Modifier les numéros de centre SMS 29 Activer / désactiver le mode silence Enregistrer une sonnerie personnelle 45 Numéro de terminal 29 Sécurité 47 Modifier le numéro de terminal 30 Verrouiller / déverrouiller le clavier 47 Boîtes personnelles 30 Programmer un numéro d'urgence 47			Activer ou désactiver les bips	45
Choisir le centre SMS d'émission29Enregistrer une sonnerie personnelle45Numéro de terminal29Sécurité47Modifier le numéro de terminal30Verrouiller / déverrouiller le clavier47Boîtes personnelles30Programmer un numéro d'urgence47	<u> </u>		Activer / désactiver le mode silence	45
Numéro de terminal 29 Sécurité 47 Modifier le numéro de terminal 30 Verrouiller / déverrouiller le clavier 47 Boîtes personnelles 30 Programmer un numéro d'urgence 47			Enregistrer une sonnerie personnelle	45
Modifier le numéro de terminal30Verrouiller / déverrouiller le clavier47Boîtes personnelles30Programmer un numéro d'urgence47			•	
Boîtes personnelles 30 Programmer un numéro d'urgence 47			Verrouiller / déverrouiller le clavier	47
	•		8	48

TABLE DES **M**ATIÈRES

Définir la durée de crédit temps	48	Ecoute des messages	
Définir des préfixes interdits -		à partir du combiné	66
Restrictions d'appels	49	Interrogation à distance	67
Créer, modifier ou supprimer		Effacer tous les anciens messages	67
un préfixe interdit	50	Enregistrer un mémo	68
Autoriser l'intrusion	50	Réglages répondeur	69
Réglages	51	Activer ou désactiver le filtrage d'appel	69
Programmer une touche	51	Modifier le code d'interrogation à distance	
Modifier la date et l'heure	52	Définir la durée du message	70
Régler le contraste	52	Accès privilégié	70
Raccrocher ou décrocher		Mode enregistrement	7
automatiquement	52	Nombre de sonneries	7
Guide d'installation	53	Annexe	73
Modifier la langue	53	Entretien	73
Réglages avancés /		Incidents	73
Gestion du combiné	54	Caractéristiques	74
Inscrire un nouveau combiné sur une ba	ase 54	Informations relatives	
Modifier la priorité de la base	54	à l'environnement	75
Réinitialiser le combiné	55	Garantie	76
Inscription personnalisée		Conditions de la garantie	76
de votre nouveau combiné		•	
sur une base	55		
Renommer le combiné	56		
Réglages avancés /			
Gestion de la base	57		
Mettre en mode appairage la base			
à partir d'un combiné	57		
Réinitialiser la base	58		
Supprimer l'inscription d'un combiné	59		
Renommer la base	59		
Réglages avancés /			
Gestion de ligne	60		
Modifier le type réseau	60		
Modifier le type de numérotation	60		
Modifier la durée de flash (touche R)	61		
Définir un préfixe PABX	61		
2ème Appel	62		
Numéro Appelant	62		
Répondeur	64		
Mise en route / arrêt du répondeur	64		
Modifier l'annonce	65		
Enregistrer une annonce personnelle	65		
Utiliser une annonce anonyme			
pré-enregistrée	65		
Effacer toutes vos annonces			
personnelles	66		
Ecouter les messages	66		
Ecoute des messages à partir			
de la base	66		

Découverte

Placez le coffret devant vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :


- une base,
- un combiné,
- · une trappe batterie,
- · un bloc secteur équipé,
- un cordon de raccordement au réseau téléphonique équipé d'une fiche intermédiaire,
- · deux batteries rechargeables,
- ce livret utilisateur.

Dans le cas où vous auriez acheté un pack DUO, vous trouverez en supplément pour chaque combiné supplémentaire :

- · un chargeur de bureau équipé de son bloc d'alimentation,
- une trappe batterie,
- deux batteries rechargeables.

Votre base

Elle s'intégrera facilement dans votre environnement familial ou professionnel.



1. Bouton Paging / Appairage:

Appui long : Appairage des combinés

Appui court : recherche des combinés (Paging)

- 2. Diminuer le volume du haut parleur base
- 3. Augmenter le volume du haut parleur base
- 4. Mise en marche / Arrêt du répondeur

ON Enregistreur : appui long

 $OFF \rightarrow ON Enregistreur$: appui court

ON Enregistreur → ON Simple : appui court ON Simple → ON Enregistreur : appui court

5. Effacement d'un message

Effacer un message : Appui long en mode lecture

Effacer tous les messages : Appui long en dehors du mode lecture

- 6. Message précédent
- 7. Message suivant
- 8. Lecture des messages / Pause en cours de lecture
- 9. Afficheur


Répondeur éteint : rien n'est affiché Répondeur simple : affichage de «oo»

Répondeur enregistreur:


- Pas de nouveaux messages : le compteur des messages lus est affiché
- Présence des nouveaux messages : le compteur des messages non lus clignote

Votre combiné


De conception ergonomique, vous apprécierez son maintien et sa qualité lors de vos conversations avec vos correspondants.



Le navigateur, élément de sélection rapide



L'écran, interface visuelle de votre combiné





Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, l'éclairage de votre écran est supprimé, le niveau audio de la fonction mains-libres est diminué jusqu'au prochain cycle de recharge.


Raccordement de la base



Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées au début du présent livret d'utilisation.

Sur la face arrière de la base, encliquetez la prise téléphonique dans son logement (comme indiqué sur l'illustration) et reliez l'autre extrémité du cordon à la prise téléphonique murale.

Raccordez l'extrémité du cordon du bloc secteur sur l'arrière de la base et le bloc secteur à la prise secteur.



Mise en service du combiné

Insérez les batteries une à une en respectant la polarité de celles-ci comme indiqué sur l'étiquette présente dans le combiné. Replacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

Retirez le film de protection de l'écran, placez le combiné sur la base pour effectuer une charge complète des batteries.

L'icône de charge est activée sur l'écran, elle vous signale l'état de la charge. Quand l'icône est remplie, vos batteries sont chargées.





Utilisez uniquement les batteries rechargeables homologuées. A la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur la base pendant au moins 6 heures. Pendant la charge les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.

Arrêt et mise en marche du combiné

Pour arrêter le combiné, appuyez longuement sur la touche rouge / le message "Au revoir à bientôt" apparaît brièvement à l'écran. Votre combiné est à présent éteint.

Pour remettre en marche votre combiné appuyez sur la touche rouge . **BELGACOM** apparaît à l'écran.

Des informations s'affichent à l'écran, le nom et le numéro du combiné (par exemple COMBINE -1 -), la date et l'heure. Si le message "Inscrire SVP" apparaît, reportez-vous à la page 54 pour inscrire votre combiné sur la base.

Remplacement des batteries



Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1.2 V 650mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables.

Arrêtez le combiné, retournez-le pour rendre la trappe des batteries accessible.

Exercez une pression sur la trappe et faites glissez la trappe des batteries vers le bas.

Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une à une en respectant la polarité de celles-ci, comme indiqué sur l'étiquette présente dans le combiné.

Replacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

Après la mise en service du combiné, appuyez sur OK et sélectionnez votre langue. Une aide est activée automatiquement. Elle consiste à vous proposer un réglage assisté de certains paramètres de votre téléphone.

Les paramètres sont les suivants :

- · la langue,
- la date et l'heure.
- le nom du combiné,
- la sonnerie d'appel extérieur.



Si la langue ne correspond pas à votre souhait, vous pouvez la modifier à l'aide de la procédure décrite en page **53**.

Effectuer un Appel

Composez le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier.

En cas d'erreur de saisie du numéro, appuyez sur la touche **C** du navigateur pour effacer le chiffre erroné. Appuyez sur la touche verte de votre combiné pour appeler.

Vous pouvez également effectuer un appel de la façon suivante :

- Appuyez sur la touche verte



- Composez le numéro de votre correspondant.

pour prendre la ligne.

Pour introduire une pause, appuyez sur 0 jusqu'à l'affichage du symbole "/". En cours de communication, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume d'écoute du combiné en appuyant sur les touches A, v du navigateur.

Les services Malins de Belgacom

Votre combiné simplifie l'utilisation des services Malins. Certains services sont préprogrammés dans la touche d'accès direct •• ou depuis le menu Services.

peuvent être accessibles hors communication (rappel en cas d'occupation....) ou en cours de (conversation communication trois. transfert d'appel, ...).

Fonctions accessibles hors communication

Hors communication, appuyez sur la touche ou depuis le menu Services sélectionnez à l'aide des flèches ou ve la fonction que vous souhaitez activer parmi la liste ci-après et appuyez sur Valider ...

1919 - Connaître le dernier appel entrant non répondu avec la possibilité de rappeler directement ce numéro.

Dév Incond ON (*21*) - Activation de la déviation d'appel inconditionnelle : entrez un numéro de votre choix puis appuyez sur •• .

Dév Incond OFF (#21#) - Désactivation de la déviation d'appel inconditionnelle.

Non Rép ON (*61*) - Activation de la déviation d'appel en cas de non-réponse : entrez un numéro de votre choix puis appuvez sur •• .

Non Rép OFF (#61#) - Désactivation de la déviation d'appel en cas de non-réponse.

Si occupé ON (*67*) - Activation de la déviation d'appel en cas de ligne occupée : entrez un numéro de votre choix puis appuvez sur •• .

Si occupé OFF (#67#) - Désactivation de la déviation d'appel en cas de ligne occupée.

2e appel ON (*43#) - Activation du signal 2ème appel.

2e appel OFF (#43#) - Désactivation du signal 2ème appel.

Dest fixe ON (*53*) - Activation de l'appel à destination fixe: entrez un numéro d'urgence de votre choix puis appuyez sur ••

Dest fixe OFF (#53#) - Désactivation de l'appel à destination fixe.

Ring Back OFF (#37#) - Désactivation du service Belgacom Ring Back.

Anonyme ON (*31*) - Activation du refus d'affichage de votre numéro pour le prochain appel : entrez ce numéro puis appuyez sur · · .

Anonyme OFF (#31*) - Désactivation du refus d'affichage de votre numéro pour le prochain appel : entrez ce numéro puis appuyez sur ••

Après chaque activation ou désactivation de service, attendez la tonalité de confirmation (intermittente rapide) puis



raccrochez avec la touche



L'utilisation d'un password n'est pas possible.

Recevoir un appel

Lors de la réception d'un appel votre téléphone sonne. Si vous êtes abonné au service «Affichage du numéro», les coordonnées de votre correspondant apparaissent sur l'écran (sauf si le mode anonvme est activé votre par correspondant), sinon «Appelant inconnu» s'affiche à l'écran.

Décrochez en appuyant sur la touche verte ou . Pour arrêter la sonnerie, appuyez sur la touche

Fn fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge / 🥕

En cours d'appel

Pendant la communication, vous avez accès à plusieurs options en appuyant sur Menu · .

Choisissez parmi la liste ci-après l'option désirée :

- Mains-libres : activer le haut parleur du combiné.
- App. Combiné : transférer l'appel vers un autre combiné inscrit sur votre base.

- Second appel : émettre un second appel.
- Secret : couper le microphone de votre combiné.
- Répertoire : accéder au répertoire.
- Journal : accéder au journal.
- Services opér. : accéder au services Belgacom.
- Enreg. Conv.: enregistrer la conversation en cours.
- HP base : activer le haut parleur de la base.

Mains-libres

En cours de conversation avec votre correspondant, vous pouvez activer le hautparleur du combiné. Appuyez sur **Menu** •• .

Sélectionnez Mains-libres avec les touches

■ ou ▼ . Appuyez sur Activer •• ...

En appuyant sur la touche



verte en cours de communication vous activez directement le mode mains libres du combiné, en appuyant de nouveau sur cette même touche vous désactivez le mode mains libres

Le message **Mains-libres activé** apparaît sur l'écran. Augmentez ou diminuez le volume sonore avec les touches ▲ ou ▼.

Transfert ou appel d'un autre combiné

Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base. En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel en cours vers un autre combiné.

En cours de communication, appuyez sur **Menu** •• .

Sélectionnez **App. Combiné** avec les touches • ou • Appuyez sur **Valider** • .

La liste des combinés enregistrés sur la base apparaît.

Sélectionnez le combiné à appeler avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur Appeler ••.

Le combiné appelé sonne, au décroché du combiné, transférez l'appel en appuyant sur la touche rouge .

Pour reprendre l'appel avant le décroché du combiné appelé, appuyez sur la touche **Option** ••



Sélectionnez Racc en cours avec les touches → ou →. Appuyez sur Activer ••• .

En cours de communication

En cours de communication vous pouvez recevoir un second appel entrant ou appeler un second correspondant. Vous pouvez alors basculer d'un correspondant à l'autre. Vous pouvez également réaliser une conférence à 3 si le deuxième appel est émis par votre combiné (ces fonctions dépendent de votre abonnement).

Les méthodes décrites ci-dessous sont applicables si vous êtes abonné au service "Affichage du numéro" ou que vous avez initié un second appel. Dans les autres cas, les fonctions sont accessibles via la séquence Menus, Service Opérateur.

Réception d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne

En cours de communication, des bips sonores sont émis pour vous informer qu'un second appel est en attente. Un écran affiche les coordonnées de ce second correspondant en attente.

Appuyez sur **Accept**. •• pour prendre ce nouvel appel.

Votre premier correspondant bascule en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

Emission d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne

En cours de communication, pour appeler un second correspondant en mettant votre premier appel en attente, appuyez sur **Menu**.

Sélectionnez le numéro de votre le répertoire correspondant dans en appuvant sur la touche répertoire | 11 |, ou composez le numéro à l'aide du clavier. Une fois le numéro entré. appuyez sur Appeler ...

Le second appel est alors lancé, le premier appel étant toujours en attente.

Pour basculer d'un appel à l'autre Appuyez sur **Menu** •• .

Sélectionnez **Alterner**. Appuyez sur **Activer** •• .

L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne le second appel.

Pour arrêter un appel et continuer l'autre
Appuyez sur **Menu** •• .

Sélectionnez Racc en cours avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur Activer ••.

L'appel en cours est alors terminé définitivement et vous reprenez en ligne le second appel.

Pour faire une conférence à 3 (les 2 appels et vous)



La conférence à 3 est uniquement possible lorsque le second appel est émis à partir de votre téléphone.

Appuyez sur **Menu** •• .

Sélectionnez **Conf à 3** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Activer** •••.

Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps.

Pour terminer la conférence à 3, appuyez **Menu** •• .

Sélectionnez Fin conf à 3 avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur Activer • .

La gestion des doubles appels peut également se faire à l'aide de la touche R.

- Accepter un second appel entrant :

R + 2 ABC .

- Réaliser un second appel en cours de communication : R + numéro de votre correspondant.

- Basculer d'un appel à l'autre :

R + 2ABC.

- Ārrêter un appel et basculer vers l'appel en attente : R + 1 m.

- Faire une conférence à 3 : R + 3 DEF.

Accéder au répertoire ou au journal

En cours de communication, vous pouvez consulter votre répertoire pour rechercher un numéro de téléphone, un nom contenu dans une fiche ou des informations sur les appels mémorisés dans le journal.

En cours de communication, appuyez sur **Menu** •• .

Sélectionnez **Répertoire** ou **Journal** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Revenez dans le menu de communication à l'aide de la touche •• .

Enregistrer une conversation

En cours de communication, vous pouvez enregistrer une partie ou la totalité de la conversation. Prévenez vos correspondants que vous allez enregistrer la conversation.

En cours de communication, appuyez sur **Menu** •• .

Sélectionnez Enreg. Conv. avec les touches

▲ ou ▼ . Appuyez sur **Démarrer** •• .

Pour démarrer l'enregistrement appuyez sur **OK**.

Le message **Enregistrement en cours** apparaît sur l'écran.

- Annulez l'enregistrement en appuyant sur Annuler
- Mettez fin à l'enregistrement en appuyant sur Fin ••.

Revenez dans le menu de communication à l'aide de la touche • .

Mode secret

En cours de conversation, vous pouvez passer en mode secret, le micro de votre combiné sera coupé, votre interlocuteur ne vous entendra plus.

Pour activer le mode secret :

En cours de conversation, appuyez sur **Menu** •• .

Sélectionnez **Secret** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Activer** · .

Le message **Micro coupé** apparaît sur l'écran et l'icône **Q** clignote.

Pour désactiver le mode secret :

Appuyez sur **Menu** ••

Sélectionnez **Secret** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Désactiv**. •• .

Le message Micro activé apparaît sur

l'écran et l'icône 🔖 disparaît.



Votre correspondant vous entend nouveau.



Vous pouvez également activer ou désactiver le mode secret en appuyant longuement sur la touche

C du navigateur (



Terminer un appel

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge / <

Entrer un numéro dans le Répertoire

Composez le numéro du correspondant que vous souhaitez entrer dans le répertoire.

En cas d'erreur de saisie du numéro, utilisez la touche **C** pour effacer le dernier chiffre.

Appuyez sur **Mémoris**.

L'écran de saisie du nom apparaît.

A l'aide des touches du clavier, entrez le nom votre correspondant par successifs sur les touches du clavier (voir page 17 pour plus de détails).

Exemple «Paul»:



En cas d'erreur de saisie du nom, utilisez :

- la touche C pour effacer une lettre,
- les touches ▲, ▼ pour vous positionner à un endroit précis dans le nom afin d'ajouter ou de supprimer une lettre.

Une fois le nom saisi. Appuyez sur Valider ••

Un écran affichant le numéro apparaît. Appuyez sur Valider ••

Sélectionnez une icône en fonction du type du numéro entré, avec les touches ▲ ou ▼ :

- Pour un numéro de téléphone de domicile =
- Pour un numéro de téléphone de travail 1
- Pour un numéro de téléphone du mobile
- Pour un numéro de FAX 🔁.

Vous pouvez également utiliser une icône numéro (1, 2, 3) pour spécifier la fiche.

Une fois l'icône sélectionnée, appuyez sur Valider ••

L'ensemble des informations que vous avez saisies apparaît alors sur votre écran sous forme de fiche.

- Pour corriger ces informations, appuyez sur **Modifier** • . Vous pourrez ainsi modifier le nom. le numéro et/ou l'icône.
- Si les informations sont exactes. appuyez sur Valider ••

Votre fiche est créée et elle figure maintenant dans la liste du répertoire.

Vous pouvez voir le début du nom de votre correspondant précédé de l'icône de caractérisation du numéro.



Les différentes fonctionnalités de votre répertoire sont décrites dans le menu Votre Répertoire, page 17.

Communication entre 2 combinés



Pour communiquer entre eux, les deux combinés doivent être appairés sur la même base et dans le périmètre de portée de la base.

Depuis l'écran de veille, saisissez le numéro du combiné. Appuyez alors sur la touche verte .

Le combiné appelé sonne. Décrochez sur le deuxième combiné avec la touche verte

Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche rouge .

Envoyer un SMS



Nous vous conseillons de consulter le chapitre SMS avant d'effectuer l'envoi d'un message.

Appuyez sur la touche **SMS** , un écran apparaît avec **Rédiger SMS** en surbrillance. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez à l'aide des touches A, V, Boîte commune ou une boîte personnelle si celle-ci est créée. La boîte choisie sera celle avec laquelle le SMS sera envoyée.

Si aucune boîte personnelle n'a été créée, seule la boîte commune apparaît à l'écran.



Pour créer une boîte personnelle, sélectionnez Menu boîte perso et appuyez sur Valider •• . Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour plus de détails reportez-vous au paragaphe Créer une boîte personnelle, page 31.

Saisissez le texte de votre SMS à l'aide du clavier.

Appuyez plusieurs fois sur une touche pour faire défiler les lettres. Une fois le texte saisi, appuyez sur **Option** ••].

Sélectionnez **Envoyer** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Saisissez le numéro de votre destinataire.

- Si celui-ci se trouve dans votre répertoire, vous pouvez y accéder en appuyant sur •• . Sélectionnez alors le numéro de votre correspondant avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur
 Valider •• .
- Sinon, saisissez le numéro à l'aide du clavier numérique. Une fois le numéro entré. Appuyez sur Valider

Saisissez le numéro du terminal de votre destinataire (0 par défaut). Appuyez sur **Valider** •• .

Un écran de validation de l'envoi apparaît. Il vous précise le numéro auquel votre message va être envoyé.

- Si les données sont exactes. Appuyez sur Valider •• . Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre SMS est en cours.
- Pour changer le numéro d'envoi ou le texte de votre message, appuyez sur Modifier ... Un écran vous permet alors de choisir ce que vous voulez modifier. En fin de correction, appuyez sur Valider ...

En fin d'envoi de votre message, vous avez la possibilité de conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans la boîte **SMS envoyés**.

Appuyez sur **Oui** •• pour sauvegarder une copie du message.


Un écran de validation de l'envoi apparaît. Il vous précise le numéro auquel votre message va être envoyé.

- Pour changer le numéro d'envoi ou le texte de votre message, appuyez sur Modifier . Un écran vous permet alors de choisir ce que vous voulez modifier. En fin de correction, appuyez sur Valider ...


En fin d'envoi de votre message, vous avez la possibilité de conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans la boîte **SMS envoyés**.

Appuyez sur **Oui** • pour sauvegarder une copie du message.

SYNOPTIQUE DES MENUS



SYNOPTIQUE DES MENUS



Vous pouvez enregistrer 200 fiches dans votre répertoire téléphonique.

Chaque fiche contient le nom de votre correspondant sur 16 caractères (espace inclus), son numéro téléphonique sur 24 chiffres et une icône caractérisant le type de numéro (travail, domicile, mobile...).

Vous pouvez associer une sonnerie par fiche et ainsi créer vos propres groupes d'appels (Pour cela, vous devez avoir le service "Affichage du numéro" actif sur votre ligne).

Créer une fiche



A la première utilisation de votre répertoire. le menu Nouveau apparaît.

Veuillez trouver ci-après la correspondance des touches du clavier alphanumérique :

(1 00 2 ABC

A, B, C, a, b, c, 2

3 DEF

D, E, F, d, e, f, 3

(**4** GHI

G, H, I, g, h, i, 4

5 JKL

J, K, L, j, k, l, 5

6 MNO)

M, N, O, m, n, o, 6

(**7**PQRS

P, Q, R, S, p, q, r, s, 7

B TUV

T, U, V, t, u, v, 8

g wxyz)

W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9

(₩⊶

caractères spéciaux (voir tableau page 24)

D +-

espace, +, @, -, \$, &, %, 0, /

#,".:;!?'()

Pour rentrer texte. appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran.

Depuis le navigateur (c



iusau'à l'affichage Répertoire, confirmez par OK.

Sélectionnez Nouveau avec les touches ou ▼. Appuyez sur Valider •• .

L'écran de saisie du nom apparaît.

A l'aide des touches du clavier, entrez le nom de votre correspondant par appuis successifs sur les touches correspondantes.

En cas d'erreur de saisie du nom, utilisez :

- la touche C pour effacer une lettre,
- les touches ▲, ▼ pour vous positionner à un endroit précis dans le nom afin d'ajouter ou de supprimer une lettre.

En fin de saisie, appuyez sur Valider •• .



L'écran de saisie du numéro apparaît.

Entrez maintenant le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier.

En cas d'erreur de saisie du numéro, utilisez :

- la touche C pour effacer un chiffre,
- les touches ▲, ▼ pour vous positionner à un endroit précis dans le numéro afin d'ajouter ou de supprimer un chiffre.

En fin de saisie, appuyez sur Valider •• .


Sélectionnez une icône pour ce numéro, avec les touches ▲ ou ▼, vous pouvez




- Pour un numéro de téléphone de domicile 77,

spécifier :

- Pour un numéro de téléphone du mobile 💰



travail km,





ou 👔.

Une fois l'icône sélectionnée, appuyez sur Valider ••

Les informations saisies apparaissent sur votre écran.

- Pour corriger ces informations, appuyez sur **Modifier** •
- Les informations sont exactes. Appuyez sur Valider .. .

Une nouvelle fiche est créée. Elle figure dans la liste du répertoire. Le nom de cette fiche correspond au début du nom de votre correspondant précédé de l'icône de caractérisation du numéro.

Consulter le répertoire

Depuis le navigateur (c ok), appuyez sur ▲ l'affichage de l'écran jusqu'à Répertoire, confirmez par OK (vous pouvez accéder directement à la liste du répertoire à l'aide de la touche

Sélectionnez Consulter. Appuyez sur Valider ••

Sélectionnez la fiche que vous voulez consulter avec les touches ▲ ou ▼. Une fois sélectionnée, confirmez par OK.



Vous pouvez appeler directement le numéro correspondant à la fiche en

appuyant sur la touche verte



Une fois la fiche à l'écran, appuyez sur **Option** • pour faire apparaître l'ensemble des actions que vous pouvez réaliser à partir de la fiche :

- Appeler : pour appeler le numéro correspondant à la fiche.
- Envoyer SMS: pour envoyer un SMS à un numéro correspondant à la fiche.
- Transférer :pour envoyer la fiche vers un autre appareil.
- Sonnerie : pour affecter une sonnerie spécifique à votre combiné chaque fois que ce numéro vous appellera (service affichage du numéro obligatoire).
- Autre Numéro :pour entrer un nouveau numéro pour le même nom.
- Effacer :pour effacer une fiche de votre répertoire.
- Modifier: pour modifier la fiche (nom, numéro, icône).
- Consulter : pour visualiser les données de la fiche.

Sélectionnez l'action que vous souhaitez réaliser avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur Valider ••

Pour sortir du répertoire, appuyez sur la touche rouge / <

Modifier une fiche

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
v jusqu'à l'affichage de l'écran Répertoire, confirmez par OK (vous pouvez accéder à la liste du répertoire à l'aide de la touche ...).

Sélectionnez **Modifier** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez la fiche avec les touches ♠, ▼ ou en saisissant la première lettre du nom de la fiche puis sélectionnez la fiche avec les touches ♠ ou ▼. Appuyez sur Modifier ▼ .

Vous entrez dans l'écran de saisie du nom. Le curseur est positionné en fin de nom.

 Les informations sont exactes. Appuyez sur Valider .

Pour corriger le nom, utilisez :

- la touche C pour effacer une lettre,
- les touches A, V pour vous positionner à un endroit précis dans le nom afin d'ajouter ou de supprimer une lettre, appuyez sur Valider ...

Vous entrez dans l'écran de saisie du numéro. Le curseur est positionné en fin de numéro.

• Les informations sont exactes. Appuyez sur **Valider** •• .

Pour corriger le numéro, utilisez :

- · la touche C pour effacer un chiffre.
- les touches A, V pour vous positionner à un endroit précis dans le numéro afin d'ajouter ou de supprimer un chiffre, appuyez sur Valider .

Vous entrez dans l'écran de sélection de l'icône du numéro.

Sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

La fiche comportant vos modifications apparaît à l'écran.

- Pour corriger les informations, appuyez sur **Modifier** .
- Les informations sont exactes. Appuyez sur **Valider** •• .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Effacer une fiche

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écran Répertoire, confirmez par OK (vous pouvez également accéder à la liste du répertoire à l'aide de la touche .

Sélectionnez **Effacer** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez la fiche avec les touches ▲, ▼ ou en saisissant la première lettre du nom de la fiche et ensuite avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur Effacer ...

Un écran de confirmation vous demande de valider la suppression de la fiche.

Pour ne pas effacer la fiche, appuyez sur
 Non • .

Pour effacer la fiche, appuyez sur
 Oui •• La fiche est supprimée du répertoire.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Rechercher un correspondant

Lorsque vous consultez la liste de votre répertoire, vous pouvez rechercher un correspondant en :

- naviguant dans la liste du répertoire avec les touches ▲. ▼.
- utilisant la recherche rapide.

Réaliser une recherche rapide

Vous pouvez réaliser votre recherche de deux façons :

Première méthode:

Dans la liste de votre répertoire, appuyez successivement sur la touche du clavier correspondant à la première lettre du nom que vous recherchez de manière à la faire apparaître en haut de l'écran.

Une fois la première lettre du nom affichée, attendez une seconde. Le répertoire se place dans la liste au niveau du premier nom commençant par cette lettre.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.

Seconde méthode :

Depuis le navigateur (c__ook), appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK** (vous pouvez également accéder à la liste du répertoire à l'aide de la touche □ ok).

Sélectionnez Rechercher avec les touches

▲ ou ▼ . Appuyez sur Valider • .

Saisissez la première lettre du nom de la fiche recherchée.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.

Transférer tout ou partie du répertoire

Chacun de vos combinés possède son répertoire. Cependant si vous ne souhaitez pas saisir plusieurs fois la même liste de correspondants, la fonction transfert du menu répertoire vous permet de transférer facilement votre répertoire d'un combiné à l'autre.

Transfert par intercommunication

Depuis le navigateur (c__ok), appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Transférer** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez **Par Intercom**. Appuyez sur **Valider** •• .

Choisissez de transférer :

- tout le répertoire,
- · un numéro du répertoire,
- plusieurs numéros.

avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur

Valider ••

Appuyez sur ▲ ou ▼, choisissez le combiné vers lequel vous voulez transférer le répertoire. Appuyez sur **Appeler** ••.

Le combiné destinataire sonne. Décrochez en appuyant sur la touche verte ...
Un écran apparaît pour vous demander d'accepter le mode transfert. Appuyez sur Oui ...

En fonction du type de transfert que vous avez choisi, effectuez l'une des procédures suivantes :

- Pour transférer tout le répertoire, attendez quelques secondes. Une fois l'opération terminée, un écran vous indique la fin du transfert.
- Pour transférer un numéro, prenez le combiné émetteur et procédez de la manière suivante :
 - Sélectionnez le numéro à transférer avec les touches ▲ ou ▼.
 - Appuyez sur Transfert pour l'envoyer au combiné destinataire.
 Attendez que le transfert se réalise.
 Une fois terminé, un écran vous indique la fin du transfert.
- Si vous avez choisi de transférer plusieurs numéros, prenez le combiné émetteur et procédez de la manière suivante :

- Sélectionnez dans le répertoire un des numéros à transférer avec les touches
- Appuyez sur Transfert pour l'envoyer au combiné destinataire.
 Attendez que le transfert se réalise.
 Une fois terminé, vous revenez dans la liste des numéros du répertoire.
- Sélectionnez un nouveau numéro avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Transfert ••** .

 Renouvelez l'opération jusqu'à ce que vous ayez transféré tous les numéros souhaités. Appuyez sur **Retour ••** pour sortir.

Appeler à l'aide du répertoire

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écran
Répertoire, confirmez par OK.

Sélectionnez Consulter ou Rechercher avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur Valider •• .

Vous avez choisi de passer par le menu **Consulter**, la liste des numéros figurant dans votre répertoire apparaît classée par ordre alphabétique.

Sélectionnez votre correspondant avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur la touche verte pour l'appeler. Votre téléphone affiche le numéro appelé et le compose automatiquement.

Vous avez choisi de passer par le menu **Rechercher**, saisissez la première lettre de votre correspondant, le répertoire se positionne dans la liste au niveau du nom le plus proche du caractère rentré.

Sélectionnez votre correspondant avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur la touche verte pour l'appeler. Votre téléphone affiche le numéro appelé et le compose automatiquement.

SERVICE SMS - MINI-MESSAGES

Votre téléphone DECT vous permet d'envoyer, de recevoir et d'effectuer le suivi de messages SMS (appelés minimessages).

Vous avez la possibilité d'envoyer des messages SMS, soit à un autre téléphone filaire, soit à un téléphone mobile (si l'opérateur GSM le permet).



Si votre Twist 518 est le seul appareil SMS connecté à votre ligne, vous ne devez rien configurer. Dans les autres cas reportez-vous au paragaphe **Réglages SMS**, page 29.

Envoyer un message

Ecrire le message

Une fois dans le menu **SMS**, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de **Rédiger SMS**. Appuyez sur **Valider** ● .

Sélectionnez une boîte émettrice, appuyez sur **Valider** •• .

Si aucune boîte personnelle n'a été créée, seule la boîte commune apparaît à l'écran.

Pour créer une boîte personnelle.



sélectionnez Menu boîte Perso et appuyez sur Valider •• . Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour plus de détails reportez-vous au paragaphe Créer une boîte personnelle, page 31.

Saisissez le code de la boîte, si vous avez sélectionné une boîte personnelle. Appuyez sur Valider •• .

Un écran de saisie de texte apparaît.

A l'aide des touches du clavier, saisissez le texte du message par appuis successifs sur les touches correspondantes. Les majuscules sont accessibles après un appui long sur la touche **

Correspondance des touches du clavier alphanumérique en fonction du mode majuscule ou minuscule activé.

2 ABC a. b. c. 2 3 DEF d. e. f. 3 4 GHI g, h, i, 4 **5** JKL i, k, l, 5 6 MNO) m. n. o. 6 7 PORS p, q, r, s, 7 t. u. v. 8 **B** TUV g wxyz) w, x, y, z, 9 (*⊶ caractères spéciaux espace, 0, /, +, @, -, \$, &, % **D** +-

#

[']. 1. #. :. ?. . *

#

(1 ao

Pour rentrer un texte, appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran. Lorsque vous utilisez Eatoni (voir page 24), l'ordre de présentation des lettres peut être différent.

Faire une correction

En cas d'erreur, appuyez sur **Effacer**ou sur **C** depuis le navigateur pou pou effacer lettre à lettre.

Vous pouvez également revenir dans le texte pour effacer ou insérer des caractères.

Remonter dans le texte saisi avec les touches ▲ ou ▼.

Pour effacer un caractère, placez-vous après celui-ci et appuyez sur • ou sur **C**.

Pour insérer un caractère, placez-vous après et saisissez-le.

Majuscule / Minuscule

Vous pouvez, pendant l'écriture de votre message, choisir d'entrer des caractères majuscules ou minuscules. Le passage du mode majuscules en minuscules et inversement se fait par un appui long sur la touche (* •).

Lorsque le mode majuscules est sélectionné, le symbole apparaît en haut de l'écran.

Caractères spéciaux

En cours de rédaction, certains caractères «spéciaux» sont accessibles autrement.

Appuyez sur la touche (★ → , avec les touches → ou → et les chiffres du clavier, choisissez le caractère voulu, valider par • • .

(Exemple : «<» = 2 fois sur ▼ et la touche «6» du clavier).

Liste des caractères spéciaux :

1	2	3	4	5	6	7	8
		@	ļ	,	"	"	#
-	()	•	;	خ	?	i
!	+	-	*	/	<	=	>
€	\$	£	¥	&	%	§	à
ä É	å	æ	Ä	Å	Æ	é	è
É	ì	ñ	Ñ	Ò	ö	Ø	Ö
Ø	ù	ü	Ü	Ç	ß	Γ	Δ
Θ	Λ	[1]	П	Σ	Φ	Ψ	Ω
٨	{	}	\	[~]	

Aide à l'écriture prédictive EATONI

Pour vous aider dans la saisie de votre texte, vous pouvez activer l'aide prédictive à l'écriture EATONI. Elle fonctionne sur un algorithme de probabilité de saisie. Lors d'un appui touche sur le clavier numérique, EATONI vous propose en priorité la lettre (parmi toutes celles qui correspondent à la touche appuyée) qui a statistiquement le plus de chance d'être souhaitée (en fonction des différents caractères avant).

Pour activer ou désactiver EATONI, appuyez sur **Option** •• lorsque vous vous trouvez dans l'écran de saisie du texte, sélectionnez **Activer Eatoni** ou **Désact. Eatoni** avec les touches • ou • . Appuyez sur **Valider** •• .

Ecriture des SMS avec EATONI:

Appuyez sur la touche du clavier alphanumérique correspondant à la lettre souhaitée. Une lettre clignotante apparaît alors.

- Si la lettre ne correspond pas à celle souhaitée, appuyez successivement sur la touche # pour la modifier jusqu'à obtenir la lettre souhaitée.



L'ensemble des lettres correspondantes à la touche du clavier alphanumérique est affiché en haut à gauche de l'écran (dans l'ordre relatif aux appuis successifs sur la touche #___).

Réaliser l'envoi

En fin de saisie du texte, appuyez sur **Option** •• pour choisir le type d'envoi. Vous avez la possibilité de choisir parmi les opérations suivantes :

- Envoyer : pour réaliser un envoi simple.
- Mémoriser: pour sauvegarder votre texte sous forme de brouillon. Ce dernier pourra être envoyé ultérieurement. Il est archivé dans la boîte "Brouillon".
- Annuler SMS: pour supprimer définitivement le texte que vous venez de saisir.
- Envoi + options: pour réaliser un envoi en spécifiant des options (reportez-vous au paragaphe Réaliser un envoi +, page 26).

Réaliser un envoi simple

Sélectionnez **Envoyer** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Saisissez le numéro de votre destinataire.

- Si celui-ci se trouve dans votre répertoire, vous pouvez y accéder en appuyant sur . Sélectionnez alors le numéro de votre correspondant avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur

 Valider . .
- Sinon, saisissez le numéro à l'aide du clavier numérique. Une fois le numéro entré. Appuyez sur Valider

Saisissez le numéro du terminal de votre destinataire (0 par défaut). Appuyez sur **Valider** •• .

Un écran de validation de l'envoi apparaît. Il vous précise le type d'envoi et le numéro auquel votre message va être envoyé.

- Si les données sont exactes. Appuyez sur Valider •• . Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre SMS est en cours.
- Pour changer le numéro d'envoi ou le texte de votre message, appuyez sur Modifier

 Un écran vous permet alors de choisir ce que vous voulez modifier. En fin de correction, appuyez sur Valider

En fin d'envoi, vous pouvez conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans le dossier **SMS envoyés**.

- Pour conserver le message, appuyez sur
 Oui
- Pour ne pas conserver le message,
 appuyez sur Non .

SERVICE SMS

Réaliser un envoi +

L'envoi+ vous permet de spécifier :

- le numéro de terminal destinataire,
- une boite émettrice.

Sélectionnez **Envoi + options** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Saisissez le numéro de votre correspondant de la même manière que pour un envoi simple (voir paragraphe précédent). Appuyez sur **Valider** •• .

Répondez ensuite aux questions posées, relatives aux fonctions.



Le menu de sélection de la boîte personnelle émettrice (page 30) apparaît uniquement lorsqu'au moins une boîte personnelle est créée.

Une fois terminé, un écran récapitule le numéro de votre destinataire.

- Pour corriger, appuyez sur
 Modifier . Réalisez les corrections
 voulues et appuyez sur Valider .
- Les données sont exactes. Appuyez sur
 Valider ... Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre SMS est en cours.

En fin d'envoi, un écran vous propose de conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans le dossier **SMS envoyés**.

- Pour conserver le message, appuyez sur
 Oui ••.
- Pour ne pas conserver le message, appuyez sur Non •.

En cas d'échec à l'envoi

Un écran d'information vous indique que votre opérateur n'a pu transmettre votre message.

Appuyez sur Suite ••

Un écran vous propose alors différentes options :

- Mémoriser: pour sauvegarder votre message sous forme de brouillon. Une fois sauvegardé vous pourrez ainsi résoudre les problèmes potentiels et envoyer ultérieurement votre message, sans avoir à le saisir à nouveau.
- Réessayer : pour tenter un nouvel envoi.
- **Effacer SMS**: pour supprimer définitivement votre SMS.
- Voir destinatair. : pour vérifier le numéro d'envoi et renvoyer le SMS.
- Modifier SMS: pour changer le type d'envoi, le numéro d'envoi ou votre texte.

Choisissez une action avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur Valider • .

Lire un message

Dans votre téléphone, vous disposez de 4 dossiers différents dans lesquels sont stockés vos SMS.

- **Non lus** :rassemble les messages reçus qui n'ont pas encore été lus.
- Archivés : rassemble les messages déjà lus que vous avez choisis de conserver.
- Envoyés : rassemble les messages que vous avez envoyés et dont vous avez souhaité conserver une copie.
- Brouillons: rassemble les messages que vous avez écrits et qui n'ont pas encore été envoyés.

SERVICE SMS

Depuis le navigateur (, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage du menu SMS, confirmez par OK.

Sélectionnez **Lire SMS** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez une boîte de réception, appuyez sur **Valider** •• .

Si aucune boîte personnelle n'a été créée, seule la boîte commune apparaît à l'écran.



Pour créer une boîte personnelle, sélectionnez Menu boîte Perso et appuyez sur Valider •• . Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran, pour plus de détails reportez-vous au paragaphe Créer une boîte personnelle, page 31.

Saisissez le code de la boîte, si vous avez sélectionné une boîte personnelle. Appuyez sur Valider •• .

Une liste présentant les différents dossiers apparaît. Entre parenthèses se trouve le nombre de messages figurant dans chaque dossier.

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le dossier dans lequel se trouve le message que vous souhaitez consulter. Appuyez sur

Valider ••

La liste des messages du dossier est affichée du plus récent au plus ancien, sur la ligne supérieure est indiquée la date et l'heure de réception du message. Sélectionnez le message que vous souhaitez consulter avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur Option •• .

Sélectionnez **Lire** avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Valider** •• .

Le texte du message s'affiche à l'écran.

Pour revenir à la liste des messages, revenez au début du message et appuyez sur la touche **Retour** .

Gérer les messages après lecture

Une fois le message lu, appuyez sur **Option** •• et choisissez :

- Répondre: pour écrire un SMS en réponse (le numéro du destinataire du nouveau SMS sera automatiquement rempli).
- Archiver: pour conserver ce message. Il sera alors conservé dans le dossier "messages archivés".
- Transférer : pour faire suivre ce message à un nouveau correspondant. Vous aurez la possibilité de modifier le message d'origine.
- Appeler: pour appeler le numéro émetteur du SMS.
- Num. vers Rép.: pour sauvegarder le numéro émetteur du SMS dans votre répertoire.
- Effacer : pour supprimer définitivement ce SMS.

Sélectionnez l'option que vous souhaitez avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur Valider ▼.

Visualiser l'état de la mémoire

Vous pouvez stocker 50 messages SMS différents. Ceux-ci peuvent être répartis indifféremment entre les différents dossiers. Une fois que le nombre de SMS stocké est de 50, un message d'information vous indiquera que votre téléphone ne peut plus stocker de nouveaux SMS.



Dans le cas où la capacité maximale de stockage est atteinte, vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux SMS. Pour recevoir à nouveau des messages, veuillez supprimer des messages stockés.

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
▼ jusqu'à l'affichage de l'écran SMS, confirmez par OK.

Sélectionnez **Mémoire** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** • .

Un écran indique le nombre de messages figurant dans chacun des dossiers (Non lus, Archivés, Envoyés et Brouillons). Il vous indique aussi le nombre total de messages stockés dans la mémoire et le nombre d'emplacements disponibles.

Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour voir l'ensemble des informations.

Pour sortir de l'écran d'information de la mémoire, appuyez sur la touche **Retour**.

Vider un dossier SMS

Cette fonction permet d'effacer tous les messages contenus dans un dossier. Pour effacer les messages un par un reportezvous au paragaphe Gérer les messages après lecture, page 27.



sélectionné

Lorsque vous videz un dossier SMS, tous les messages associés à une boîte personnelle ne seront pas effacés

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
▼ jusqu'à l'affichage de l'écran SMS, confirmez par OK.

Sélectionnez **Vider Dossiers** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Sélectionnez le dossier que vous souhaitez vider en appuyant sur les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur Valider • pour supprimer tous les messages inclus dans le dossier

Un écran de confirmation de suppression apparaît :

- Appuyez sur Non pour ne pas vider le dossier.
- Appuyez sur Oui pour vider le dossier.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES SMS

Vous pouvez accéder au menu **Réglages** depuis le menu **SMS** ou le sous-menu **Régl.** avancés du menu **Réglages**.

Modifier les numéros de centre SMS

Cette fonction permet de modifier les numéros des centres SMS. Vous pouvez définir jusqu'à 4 numéros de centre SMS en réception et un en émission.

Par défaut, le numéro d'émission du serveur Belgacom (1976) est programmé dans le centre SMS 2 et le numéro de réception (01976) dans le centre SMS 1.

Depuis le navigateur (c) ox, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran SMS, confirmez par OK.

Sélectionnez **Réglages** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez **Centres SMS** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** • .

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le centre SMS pour lequel vous souhaitez saisir ou modifier le numéro. Appuyez sur Valider ▼ .

Un écran d'information indique le numéro du centre SMS.

Pour changer le numéro, appuyez sur Modifier
 Entrez le nouveau numéro dans l'écran de saisie et appuyez sur Valider

Pour conserver le numéro, appuyez sur
 Valider • .

Effectuez de nouveau cette opération pour les autres centres SMS.

Définissez ensuite le centre SMS qui doit être utilisé pour l'émission.

Choisir le centre SMS d'émission

Sélectionnez **Priorité émission** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

- Pour conserver le centre SMS actuel, appuyez sur Valider ••.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Numéro de terminal

Ce numéro est configuré en usine et vous n'avez pas besoin de le modifier si le Twist 518 est le seul terminal compatible SMS connecté sur votre ligne. Cependant, si plusieurs terminaux SMS sont installés sur votre ligne, ils doivent avoir des numéros de terminaux différents. Vous devez modifier le numéro de terminal de l'un d'eux.

Modifier le numéro de terminal

Si vous avez plusieurs appareils de type SMS connectés sur la même ligne téléphonique, vous devez attribuer un numéro de terminal différent à chacun des appareils. N'oubliez pas de communiquer à vos correspondants le numéro du terminal sur lequel vous désirez recevoir vos messages.

Lingne téléphonique 0123456789



Exemple pour un message SMS destiné à l'appareil SOEUR votre correspondant enverra son SMS au :

0123456789 **2**

(Numéro de la ligne téléphonique suivi du numéro de terminal)



Si votre correspondant oublie de saisir le numéro du terminal, le message SMS sera envoyé sur le terminal par défaut 0. Depuis le navigateur (c_ok), appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran SMS, confirmez par OK.

Sélectionnez **Réglages**. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez **Num. Terminal** avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur Valider ••

Un écran d'information indique le numéro actuel du terminal SMS du téléphone.

- Pour changer le numéro, appuyez sur
 Modifier . Sélectionnez le numéro de terminal avec les touches ◆ ou ▼ .
 Appuyez sur Valider .
- Pour conserver le numéro de terminal, appuyez sur Valider ••.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Boîtes personnelles

Les «boîtes personnelles» vous permettent de recevoir des SMS nominatifs. Ces SMS arriveront dans le dossier **Non lus**, ils pourront être consultés grâce à un code que le propriétaire aura défini lors de la création de sa boîte

Vous pouvez créer jusqu'à 9 " boîtes personnelles " qui permettent à différents utilisateurs de gérer leurs SMS privés (émission, réception, archivage).

Chaque boîte est protégée par un code et identifiée par un chiffre représentant la sous-adresse associée.

Sous-adresse

Vous disposez de 10 sous-adresses (9 personnelles et 1 commune) affectées à votre ligne téléphonique (numéro de téléphone). Vous pouvez attribuer chacune de ces sous-adresses :

- à un terminal (les SMS reçus pour cette sous-adresse arrivent dans la boîte commune de la base DECT).
- ou à une boîte personnelle (les SMS reçus pour cette sous-adresse arrivent dans une boîte SMS privée protégée par un mot de passe).


La sous-adresse est un chiffre qui doit être rajouté à la fin de votre numéro de téléphone (11e chiffre) par les personnes qui désirent vous envoyer des SMS.

Si vous utilisez deux fois la même sous-adresse sur la même ligne téléphonique, vos postes peuvent ne pas recevoir de SMS pour cette sous-adresse.



Si vous attribuez la même sousadresse à une boîte personnelle que le numéro de terminal défini précédemment, vous désactivez la boîte commune.

Exemple:



Créer une boîte personnelle

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
▼ jusqu'à l'affichage de l'écran SMS, confirmez par OK.

Sélectionnez **Réglages**. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez **Boîte Perso.**. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez **Nouveau** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Saisissez le nom de la boîte. Appuyez sur **Valider** •• .



Si vous saisissez un nom déjà existant, un message vous indique que le nom existe déjà. Le nom de la boîte est limité à 10 caractères.

Saisissez le code associé à la boîte. Appuyez sur **Valider** •• .



Le code utilisateur doit comporter 4 chiffres.

Saisissez de nouveau le code associé à la boîte. Appuyez sur **Valider** •• .

Le téléphone vous propose un numéro de terminal associé à la boîte. Appuyez sur Valider •• pour conserver ce numéro de terminal.

RÉGLAGES SMS

Appuyez sur **Modifier** • pour changer de numéro de terminal. Sélectionnez dans la liste un des numéros de terminal disponible. Appuyez sur **Valider** • • .

Le nom vient s'inscrire dans la liste des boîtes personnelles.

Consulter un message destiné à une boîte personnelle

Depuis le navigateur (, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran SMS, confirmez par OK.

Sélectionnez **Lire SMS**. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez la boîte personnelle. Appuyez sur **Valider** •• .

Saisissez le code de la boîte personnelle. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez le dossier **Non lus** ou **Archivés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez le message avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** • .

Le message s'affiche à l'écran. Pour plus de détails sur les opérations que vous pouvez effectuer, reportez-vous au paragraphe **Lire un message**, page 26.

Modifier ou supprimer une boîte personnelle

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écran SMS, confirmez par OK.

Sélectionnez **Réglages**. Appuyez sur **Valider ••** .

Sélectionnez **Boîtes Perso.**. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez **Supprimer** ou **Modifier** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez le nom de la boîte personnelle à modifier ou effacer avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur Modifier •• ou Supprimer •• selon le choix fait précédemment.

- Si un SMS est envoyé à une boîte personnelle ne figurant pas dans votre téléphone (ou si elle a été supprimée), ce SMS ne sera pas distribué.



- Pour supprimer une boîte personnelle, en fin de procédure vous devez valider l'effacement en rentrant le code de la base.

JOURNAL

Ce menu vous permet de consulter les listes des appels ou des événements de votre téléphone.

Le journal des appels émis présente les appels que vous avez émis.

Le journal des appels reçus présente les appels qui ont été reçus.

Le journal des événements rassemble tous les faits nouveaux qui se sont passés pendant votre absence :

- réception d'un SMS,
- appels en absence,
- nouveaux messages répondeur.

Consulter le journal des appels reçus ou émis

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écran **Journal**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Appels reçus** ou **Appels émis**, avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

L'écran de présentation du dernier appel reçu ou émis apparaît.

Cet écran présente les informations suivantes :

 le nom complet de votre correspondant pour un appel reçu (si vous êtes abonné au service "Affichage du nom" ou au service "Affichage du numéro" et que le nom associé à celui-ci est dans le répertoire; pour un appel émis si le nom est dans le répertoire). le numéro de téléphone pour un appel reçu (si vous êtes abonné au service "Affichage du numéro"), la date, l'heure et la durée de la communication arrondie à la minute supérieure.

Pour consulter les appels précédents, utilisez les touches ▲ ou ▼. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

En appuyant sur **Option** •• , vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- Appeler : Appeler le numéro.
- Num. vers Rép.: Enregistrer le nom et le numéro dans le répertoire.
- **Envoyer SMS**: Envoyer un SMS à votre correspondant.
- Effacer tous: Effacer tous les appels.
- **Effacer**: Effacer l'appel en cours de consultation.
- Consulter : Revoir l'appel sélectionné.

Pour revenir à l'écran de consultation de l'appel, appuyez sur **Retour** • .

Appeler le dernier numéro composé (BIS)

Votre téléphone possède une touche raccourci pour rappeler automatiquement le dernier numéro composé.

Depuis l'écran de veille, appuyez et maintenez la touche verte jusqu'à l'apparition de l'écran Journal. Relâchez la touche , le dernier numéro composé apparaît. Appuyez de nouveau sur la touche verte . Le numéro est automatiquement composé.



Vous pouvez consulter les autres appels émis en appuyant sur

Appeler un numéro figurant dans le journal des appels émis ou recus

Sélectionnez **Appels émis** ou **Appels reçus** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** ▼.

L'écran de présentation du dernier appel émis ou recu apparaît.

Recherchez le correspondant que vous souhaitez appeler en utilisant les touches ▲ ou ▼. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

Une fois l'appel à l'écran, appuyez sur la touche verte .

Le numéro est automatiquement composé.

Le journal des événements

Consulter les nouveaux événements

Si pendant votre absence un ou plusieurs événements nouveaux sont survenus, un écran d'information "NOUVEAUX EVENEMENTS voulez vous consulter ?" apparaît.

- Pour ne pas consulter tout de suite le journal, appuyez sur Non
- Pour consulter le journal des événements, appuyez sur Oui

Une fois le journal des événements consulté, l'écran d'information disparaît.



Vous pouvez cependant consulter de nouveau le journal des événements par le menu Journal / Evénements / Consulter.

Un écran récapitulatif des événements survenus en votre absence apparaît :

- · les nouveaux SMS reçus,
- · les appels en absence.
- · nouveaux messages répondeur.

Choisissez l'événement avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** • .

L'événement apparaît à l'écran.

Activer/désactiver l'écran d'information des nouveaux événements

L'écran d'information des nouveaux événements peut être inhibé. Les événements survenus sont alors consultables dans le menu Journal / Evénements / Consulter. Le réglage par défaut est actif.

Depuis le navigateur (appuyez sur ou yiusqu'à l'affichage de l'écran **Journal**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Evénements** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** • .

Sélectionnez **Activer** ou **Désactiv**. avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** [••].

Si l'option "Désactiver" est validée, vous pouvez consulter les nouveaux événements, pour cela :

Sélectionnez **Consulter** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** • .

Choisissez l'événement avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur Valider •• .

L'événement apparaît à l'écran.

Accessoires

Vous avez à votre disposition de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dans ce menu :

- Réveil : pour utiliser votre combiné comme un réveil.
- Agenda: le combiné sonnera à la date et à l'heure programmées pour vous rappeler un rendez-vous.
- Anniversaire : le combiné sonnera à la date et à l'heure programmées.
- Timer: pour vous rappeler un événement (99 minutes maximum).
- Surveillance : pour utiliser un combiné afin de surveiller une pièce.

Gestion des alertes:

<u>Pour le réveil, le timer, l'anniversaire</u> et l'agenda

 Déclenchement de l'événement lorsque la machine est au repos

La machine annonce l'événement, appuyez sur la touche **Arrêter** • . Si aucune validation n'est faite après 60 secondes, l'écran revient au repos.

 Déclenchement pendant que l'utilisateur navigue dans les menus



La machine sort des menus, annonce l'événement, appuyez sur la touche Arrêter • . Si aucune validation n'est faite après 60 secondes, l'écran revient au repos.

 Déclenchement de l'alarme durant une communication Des bips sont émis dans l'écouteur, le message d'alerte apparaît à l'écran en clignotant, appuyez sur la touche

Arrêter • . Si aucune validation n'est faite après 60 secondes, l'écran revient au repos.

Le réveil

La fonction réveil permet d'activer la sonnerie du combiné chaque jour à une heure que vous aurez programmée.

Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par le haut-parleur du combiné et un écran d'alerte est affiché. Arrêtez l'alerte en appuyant sur la touche Arrêter ou sur la touche rouge.

Réglage du réveil

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écrar
Accessoires, confirmez par OK.

Sélectionnez **Réveil** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Un écran d'information vous indique l'état du réveil.

- l'heure à laquelle le combiné sonnera,
- s'il est actif ou non.
- Pour conserver ces réglages, appuyez sur Valider ••.
- Pour modifier l'heure du réveil ou l'état du réveil (actif ou inactif), appuyez sur Modifier

 Modifier

 .

Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.

Activer ou désactiver le réveil

Pour activer ou désactiver le réveil sans modifier l'heure.

Sélectionnez **Activer** ou **Désactiv**. avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** • .

L'écran d'information des réglages du réveil apparaît avec le nouvel état. Appuyez sur **Valider** •• .

Modifier l'heure du réveil

Sélectionnez **Régler Heure** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** • .

Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le réveil sonne. Appuyez sur **Valider** •• .

L'écran d'information affiche le nouveau réglage. Appuyez sur **Valider** •• .



A la fin du réglage de l'heure, le réveil est automatiquement activé.

Modifier la sonnerie du réveil

Pour modifier la sonnerie du réveil, sélectionnez **Sonnerie** dans le menu réveil avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** ••• l.

La liste des sonneries apparaît.

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Volume** pour accéder à l'écran de réglage du volume.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume.

Une fois le volume défini, appuyez sur Valider • .

Accessoires

L'écran d'information des réglages du réveil apparaît. Appuyez sur **Valider** •• .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge

Le timer

La fonction timer active la sonnerie du combiné après un temps programmé. Vous pouvez visualiser le décompte du temps à l'écran.

A l'échéance de la minuterie, le combiné sonne pendant 60 secondes et l'écran d'alerte est activé. Coupez l'alerte en appuyant sur Arrêter • Le combiné arrête de sonner.



Pour accéder aux réglages du timer (durée, sonnerie et visibilité) vous devez arrêter celui-ci lorsqu'il est démarré.

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écrar
Accessoires, confirmez par OK.

Sélectionnez **Timer** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** •• .

- Pour lancer le timer sans changer le temps affiché, appuyez sur OK.
- Pour modifier le temps, appuyez sur
 Option •• .

Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.

Modifier le temps de décompte du timer

Dans les options du timer, sélectionnez **Régler temps** dans la liste. Appuyez sur **Valider**

Saisissez le temps désiré. Appuyez sur **Valider** •• .

L'écran de lancement du timer apparaît avec la modification. Appuyez sur la touche **OK** pour lancer le timer.

Modifier la sonnerie du timer

Dans les options du timer, sélectionnez **Sonnerie** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

La liste des sonneries apparaît, la sonnerie est diffusée.

Sélectionnez la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Volume** •• pour accéder à l'écran de réglage du volume.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume.

Une fois le volume défini, appuyez sur **Valider** •• .

L'écran de lancement du timer apparaît. Lancez le timer en appuyant sur la touche **OK**.

Afficher ou masquer le temps de décompte du timer

Pour afficher (ou ne pas afficher) le temps à l'écran pendant son décompte, sélectionnez **Visibilité** dans le menu Timer avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** ○ .

Un écran apparaît indiquant si le décompte du timer est visible ou non.

Appuyez sur **Modifier** • pour changer l'état actuel.

Appuyez sur Valider ...

Appuyez sur **Retour** .

Le timer est affiché. Appuyez sur la touche **OK** pour le lancer.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Les alertes anniversaire ou agenda

Vous pouvez programmer des alertes d'anniversaire ou d'agenda (10 alertes) sur votre téléphone DECT. Les anniversaires et les rendez-vous seront présentés à l'heure et au jour programmés par une sonnerie de 60 secondes et par un écran d'alerte.

Ajouter une nouvelle alerte anniversaire (ou agenda)

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écran
Accessoires, confirmez par OK.

Sélectionnez Anniversaire (ou Agenda) avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur Valider •• .

Dans la liste des alertes anniversaire (ou agenda), sélectionnez **Nouveau**. Appuyez sur **Valider** •• .

Saisissez le nom de la personne concernée (ou du rendez-vous) avec le clavier. Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche **C**. Appuyez sur **Valider** •• .

Saisissez la date d'anniversaire (ou de rendez-vous) à l'aide des touches du clavier.

Appuyez sur Valider •• .

Saisissez l'heure d'activation de la sonnerie.

Appuyez sur **Valider** •• .

Un écran de validation apparaît.

- Pour corriger, appuyez sur
 Modifier .
- Pour conserver les informations, appuyez sur Valider ••

Consulter une alerte anniversaire (ou agenda)

Sélectionnez Anniversaire (ou Agenda) avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur Valider •• .

La liste des alertes anniversaire (ou des alertes agenda) programmées s'affiche alors à l'écran.

Dans l'écran liste des alertes anniversaire (ou agenda), sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ celle que vous souhaitez consulter, confirmez par **OK**.

Accessoires

La fiche alerte anniversaire (ou agenda) apparaît à l'écran. Sur cette fiche figure :

- le nom de la personne concernée (ou le rendez-vous),
- la date d'anniversaire (ou du rendezvous),
- l'heure à laquelle vous souhaitez être averti par une sonnerie.

Modifier ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda)

Dans l'écran liste des alertes anniversaire (ou agenda), sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ celle que vous souhaitez modifier.

Appuyez sur **Option** •• .

Vous avez la possibilité de choisir parmi les opérations suivantes :

- Consulter : pour voir les données de l'alerte.
- **Modifier**: pour changer le nom ou la date de l'alerte.
- **Effacer**: pour retirer une alerte anniversaire ou agenda.
- Sonnerie: pour définir la sonnerie qui sera émise lors de l'activation de l'alerte.
- Nouveau : pour créer une nouvelle alerte.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge

Surveiller une pièce

Vous pouvez utiliser un combiné pour surveiller une pièce. Ceci vous permettra par exemple de surveiller une chambre d'enfant. Pour cela, placez l'un des combinés dans la pièce à surveiller. Ce poste sera en mode «émetteur».

L'autre combiné reste avec vous, il est en mode «récepteur».

Sur le combiné récepteur :

Sélectionnez **Surveillance** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** • .

Sélectionnez le combiné émetteur avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur Appeler •• .

Le combiné émetteur sonne, décrochez en appuyant sur la touche **Accept.** ••].

Sur le combiné émetteur :

Un écran vous propose de passer en mode surveillance (mode émetteur). Appuyez sur **Oui** ••• .

Les deux postes sont alors en mode surveillance

 Placez le poste émetteur dans la pièce à surveiller.



Le poste en mode émetteur ne sonne pas en cas d'appel. Vous pouvez donc le placer dans une pièce où quelqu'un dort.

Conservez le poste récepteur avec vous.

Accessoires

Pendant le mode surveillance, il est possible d'utiliser le combiné récepteur pour téléphoner.

Pour passer un appel : appuyez sur **Appeler** •• et composez un
numéro.



Pour recevoir un appel, appuyez sur la touche verte

En fin de communication, appuyez sur la touche rouge pour revenir en mode réception.

Pour arrêter la surveillance :

- Sur le combiné émetteur, appuyez sur
 Arrêter , le combiné récepteur reviendra automatiquement à l'écran de veille.
- Sur le combiné récepteur, appuyez sur
 Arrêter et confirmez en appuyant sur
 Oui puis appuyez également sur
 Arrêter du combiné émetteur.

JEUX

Le Taquin

C'est un jeu de type solitaire, trois niveaux de difficultés sont disponibles (9, 16 ou 25 pièces). Le but est de replacer les objets à l'identique de la vue présentée par l'objectif.

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écran Jeux, confirmez par OK.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre jeux. Appuyez sur **Valider** •• .

Appuyez sur **Objectif** •• pour visualiser le résultat à obtenir. Revenez dans la partie en appuyant sur **Retour** • .

Déplacez les pièces à l'aide du navigateur (c____ox) pour atteindre l'objectif.

Touche Action

- déplacement vers le haut de la pièce située sous la case vide
- déplacement vers le bas de la pièce située au dessus de la case vide
- OK déplacement vers la droite de la pièce située à gauche de la case vide
- C déplacement vers la gauche de la pièce située à droite de la case vide

Ce menu vous permet de modifier les sonneries et l'interface visuelle du combiné et notamment :

- allouer des sonneries différentes lors de la réception d'appels extérieurs ou intercom (entre combinés),
- changer l'image présente sur l'écran de veille.
- modifier la couleur du fond d'écran lors de la navigation dans les menus,
- activer ou désactiver le mode éco,
- activer ou désactiver les bips sonores émis lors d'une action sur les touches du clavier ou lors de la validation des informations de réglage de votre combiné,
- activer ou désactiver le mode silence.
- · enregistrer une sonnerie personnelle.

Modifier les sonneries

Ce menu permet d'attribuer une sonnerie différente à chaque événement qui peut survenir sur votre combiné, notamment :

- un appel extérieur,
- · un appel entre combinés (intercom),
- la réception de SMS.

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
▼ jusqu'à l'affichage de l'écran

Personnalis. confirmez par OK.

Sélectionnez **Sonneries**. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez Appel extérieur ou Appel intercom ou Réception SMS avec les touches • ou • . Appuyez sur Valider • .

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur Volume •• .

Régler le volume de la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur Valider • .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier l'écran de veille

Ce menu permet de changer l'image de l'écran de veille de votre combiné.

Depuis le navigateur (, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran Personnalis. confirmez par OK.

Sélectionnez Fond d'écran avec les touches

▲ ou ▼. Appuyez sur Valider • .

Sélectionnez parmi les images proposées avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Visualiser** ...

L'image s'affiche à l'écran.

Appuyez sur **Valider** •• , pour garder cette image en fond d'écran ou utilisez les touches
• ou ▼ pour en sélectionner une autre.

Modifier la couleur du fond d'écran des menus

Ce menu permet de changer la couleur du fond d'écran des menus

Depuis le navigateur (, appuyez sur → ou → jusqu'à l'affichage de l'écrar Personnalis. confirmez par OK.

Sélectionnez **Ambiance** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** • .

Sélectionnez la couleur désirée avec les touches ▲ ou ▼, pendant la sélection la couleur est affichée à l'écran. Appuyez sur Valider •• .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Economiseur d'écran (Mode Eco)

En activant cette fonction, vous pouvez augmenter l'autonomie du combiné hors de sa base. Le rétro-éclairage de l'écran de votre combiné diminuera d'intensité ou totalement après un laps de temps en fonction de sa présence sur sa base ou pas et des événements intervenants. En cours de communication l'intensité du rétro-éclairage diminuera après 20 secondes d'inactivité.

En mode normal (mode éco. inactif) l'intensité du rétro-éclairage diminue par paliers de 20 secondes d'inactivité pour arriver avec un écran noir.



En mode économique (mode éco. actif) après 20 secondes d'inactivité, l'écran devient noir.

L'arrivée d'événements activera le rétro-éclairage de votre combiné, celui-ci diminuera d'intensité par paliers de 20 secondes d'inactivité pour arriver avec un rétro-éclairage faible.

Activer ou désactiver le mode Eco

Depuis le navigateur (appuyez sur avec de l'écrar Personnalis., confirmez par OK.

Sélectionnez **Mode éco** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** • .

L'état est affiché à l'écran.

Appuyez sur **Modifier** • pour activer ou désactiver le mode économique.

L'état est modifié instantanément, appuyez sur Valider •• .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Activer ou désactiver les bips

Depuis le navigateur (, appuyez sur → ou → jusqu'à l'affichage de l'écrar Personnalis., confirmez par OK.

Sélectionnez **Bips** avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez le type de bip avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** •• .

Clavier : à chaque appui sur une touche un bip est émis.

Batterie : émission de bips quand la batterie est trop faible.

Chargeur : émission d'un bip lors du raccroché du combiné.

Un écran d'information affiche l'état d'activité du bip sélectionné (**Actif** ou **Inactif** pour la batterie, le chargeur et le clavier).

- Pour conserver l'état, appuyez sur
 Valider .
- Pour changer l'état, appuyez sur
 Modifier L'état est modifié à
 l'écran, appuyez sur Valider .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Activer / désactiver le mode silence

En mode silence, les sonneries et les bips clavier du téléphone sont inhibés.

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écran
Personnalis., confirmez par OK.

Sélectionnez **Silence** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** ••• .



Quand vous avez activé le mode silence, votre combiné est muet pour toutes les fonctions de type timer, agenda...

Appuyez sur **Oui** •• pour activer le mode silence.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Enregistrer une sonnerie personnelle

Cette fonction vous permet d'enregistrer une sonnerie personnelle d'une durée de 8 secondes. Après la validation de l'enregistrement, la sonnerie personnalisée sera proposée dans la liste des sonneries.



L'enregistrement d'une seconde mélodie perso effacera automatiquement la précédente même si vous ne la conservez pas.

Depuis le navigateur (appuyez sur a ou y jusqu'à l'affichage de l'écrar Personnalis., confirmez par OK.

Sélectionnez **Enregist. Sonn.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

L'écran **"Enregist. sonnerie"** apparaît. Appuyez sur **Enregist.** ••].

Enregistrez votre texte ou une séquence sonore d'une durée maximale de 8 secondes. Appuyez sur **Fin** •• pour terminer l'enregistrement avant la durée maximale.

L'enregistrement est diffusé et le message "Voulez-vous conserver la sonnerie ?" apparaît à l'écran. Appuyez sur **Oui** •• pour conserver l'enregistrement.

La sonnerie validée est directement placée dans le sous menu "Sonneries" sous le nom "Mélo Perso".

SÉCURITÉ

Ce menu permet de modifier et personnaliser les paramètres de sécurité de votre téléphone. Vous pouvez :

- verrouiller le clavier.
- programmer un numéro d'urgence,
- modifier le code de la base,
- définir la durée de crédit temps,
- · définir des préfixes interdits,
- autoriser ou interdire la communication à plusieurs combinés.

Verrouiller / déverrouiller le clavier



Pour verrouiller / déverrouiller le clavier, appuyez longuement sur la touche * du clavier et confirmez par l'appui sur la touche **Oui** . . .

Vous pouvez également verrouiller votre clavier à partir du menu **Sécurité**.

Depuis le navigateur (, appuyez sur → ou → jusqu'à l'affichage de l'écran **Sécurité**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Verrou. clavier**. Appuyez sur **Valider** •• .

Appuyez sur **Oui** •• pour verrouiller le clavier

Un écran indique que le clavier est verrouillé.

L'icône 🖁 apparaît sur l'écran de veille.

Programmer un numéro d'urgence

Cette fonction vous permet de définir un numéro d'urgence et d'activer ou non sa mise en route.

Une fois activé, le numéro d'urgence sera automatiquement composé lors de l'appui de

la touche verte depuis l'écran de veille.

 Une fois activé, vous pouvez toutefois appeler un autre numéro avec la prénumérotation en composant un numéro puis en appuyant sur la touche





Il est recommandé de ne pas programmer un numéro de type : Pompier, SAMU, Police...

Depuis le navigateur (cons), appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Sécurité**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Urgence** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** ••• .

Un écran d'information vous présente le numéro d'urgence actuellement en mémoire et s'il est actif ou inactif.

- Pour conserver le réglage, appuyez sur Valider •• .
- Pour modifier le réglage, appuyez sur
 Modifier .

Une liste vous propose, soit de changer l'état (actif/inactif), soit de modifier le numéro d'urgence.

SÉCURITÉ

Pour modifier le numéro d'urgence, sélectionnez **Entrer Num.**. Appuyez sur **Valider ••** .

Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
 Appuyez sur Valider ...

ou

Si le numéro est dans le répertoire, appuyez sur ● . Sélectionnez dans la liste le numéro avec les touches ● ou ▼ . Confirmez par Valider ● . Le numéro s'affiche. Confirmez par Valider ● .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Le numéro d'urgence devient actif automatiquement. Le nom du combiné affiché sur l'écran de veille devient URGENCE.

Modifier le code de la base

Le code base (0000 par défaut) est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité. Celui-ci doit comporter 4 chiffres.

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Sécurité**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Modif. Code** avec les touches

▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** • .

Saisissez l'ancien code base à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** •• .

Saisissez le nouveau code base à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** •• .

Confirmez en resaisissant le nouveau code de la base. Appuyez sur **Valider** •• .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



Notez bien le numéro du code base. Il vous sera nécessaire pour modifier certains réglages.

Définir la durée de crédit temps

Vous pouvez régler une durée d'utilisation de votre téléphone. Une fois cette durée dépassée, il sera impossible d'émettre des appels vers l'extérieur.

Pour être en mesure de téléphoner à nouveau, vous devrez désactiver le crédit temps ou en définir un nouveau.

Si le crédit temps se termine pendant une communication téléphonique, celle-ci ne sera pas coupée. Après avoir raccroché, il sera impossible d'établir une nouvelle communication, numéros de secours inclus. Les appels entre combinés (intercommunication) ne sont pas comptabilisés dans le crédit temps.

Depuis le navigateur (, appuyez sur → ou → jusqu'à l'affichage de l'écran **Sécurité**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Crédit temps** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** • .

SÉCURITÉ

Un écran d'information vous présente le crédit temps restant et son état.

- Pour conserver le réglage, appuyez sur Valider .
- Pour modifier le réglage, appuyez sur
 Modifier .

Saisissez le code base (par défaut 0000). Appuyez sur **Valider** •• .

Vous pouvez changer l'état (actif/inactif), ou modifier le crédit temps.

Sélectionnez **Modif. Temps** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Saisissez le nouveau temps avec le clavier (maximum 999 minutes).

Appuyez sur **Valider** •• , le mode est activé automatiquement.

Une fois les modifications réalisées, l'écran d'information présente le nouveau crédit temps.

- Pour conserver le réglage, appuyez sur Valider • .
- Pour modifier le réglage, appuyez sur
 Modifier .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Définir des préfixes interdits - Restrictions d'appels

Vous pouvez interdire certains préfixes sur votre téléphone. Lorsqu'un préfixe est interdit, il devient impossible d'émettre les appels vers des numéros commençant par ce préfixe.



En fonction des préfixes programmés, certains numéros ne seront plus accessibles. Par exemple, si vous programmez le 06 comme préfixe interdit, il sera impossible d'appeler un numéro commencant par 06.

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écran Sécurité, confirmez par OK.

Sélectionnez Restriction avec les touches

▲ ou ▼ . Appuyez sur Valider •• .

Un écran indiquant le nombre de préfixes programmés ainsi que leur état apparaît.

- Pour conserver les données affichées, appuyez sur Valider ••
- Pour modifier les données affichées, appuyez sur Modifier

Un écran de saisie du code de la base apparaît.

Saisissez le code. Appuyez sur **Valider ••** .

Une liste apparaît :

- **Modif. préfixes** : Pour modifier ou créer un préfixe (voir ci-dessous).
- Activer : Pour activer les préfixes interdits.
- **Désactiver** : Pour désactiver les préfixes interdits.

Sélectionnez l'option que vous souhaitez avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur Valider •• .

Créer, modifier ou supprimer un préfixe interdit

Accédez à l'écran de sélection de l'option Modif. Préf. (voir ci-dessus).

Sélectionnez Modif. préfixes avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur Valider ••

Un écran affichant les préfixes interdits apparaît.



Vous pouvez programmer 5 préfixes interdits.

Pour créer ou modifier un préfixe:

Sélectionnez un emplacement vide (tirets) ou un préfixe à modifier avec les touches ou ▼. Appuyez sur Modifier ••

L'écran de saisie du préfixe apparaît.

Saisissez le préfixe avec le clavier. Appuyez sur Valider ••

Pour supprimer un préfixe:

Sélectionnez le préfixe à supprimer avec les touches ou ▼. Appuyez sur Modifier ••

L'écran de saisie du préfixe apparaît.

Appuyez sur Valider . , sans saisir aucun numéro.

Le préfixe est supprimé, et l'emplacement qui était auparavant sélectionné devient vide (tirets).

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge /

Autoriser l'intrusion

La fonction intrusion autorise ou interdit à un second combiné inscrit sur la même base de se joindre à une conversation en cours. Si le mode intrusion est actif, il est alors possible de joindre un appel en cours avec un autre combiné.



Pour vous joindre à la communication en cours depuis le second combiné, appuyez sur la

touche verte .



Depuis le navigateur (c , appuyez sur 🔺 ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran Sécurité, confirmez par OK.

Sélectionnez Intrusion avec les touches ou ▼. Appuyez sur Valider • .

Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur Modifier •
- Pour conserver l'état, appuyez sur Valider ••

Ce menu permet de modifier et de personnaliser les paramètres de votre combiné et de votre base.

Programmer une touche

Cette fonction vous permet de programmer les touches • et • de votre combiné afin d'accéder directement à certaines fonctions depuis l'écran de veille.

Depuis le navigateur (appuyez sur ou v jusqu'à l'affichage de l'écran Réglages, confirmez par OK.

Sélectionnez **Touche progr**.. Appuyez sur **Valider** •• .

Un écran vous présente la fonction actuellement affectée à la touche .

- Pour conserver la fonction, appuyez sur
 Valider .
- Pour modifier la fonction, appuyez sur
 Modifier .

La représentation graphique correspond à la touche



La représentation graphique correspond à la touche programmable . .

Choisissez dans la liste la fonction que vous voulez affecter. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une fonction ci-après :

- Silence
- Timer
- Verrou. clavier
- AgendaRéveil
- Numéro
- 11000

Services opér.

Bis

Appuyez sur Valider ••



Avec la fonction numéro, vous associez un numéro de téléphone à une touche programmable. Vous pouvez ainsi appeler rapidement votre correspondant.

Une fois la touche programmée •, un écran vous propose de programmer la touche •.

- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Valider** •• .
- Pour modifier la fonction, appuyez sur
 Modifier .

Une fois la touche programmée ••, vous retournez dans le menu **Réglages**.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



Vous pouvez passer de la programmation de la touche • à la programmation de la

touche •• , en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ du navigateur.

Modifier la date et l'heure



L'heure affichée sur le combiné est gérée par la base, après une coupure d'électricité, contrôlez sur votre combiné que l'heure affichée est exacte. Si celle-ci est déréglée procédez comme indiqué cidessous pour modifier l'heure.

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
▼ jusqu'à l'affichage de l'écrar
Réglages, confirmez par OK.

Sélectionnez **Date/Heure** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Un écran vous présente la date et l'heure en cours

- Pour conserver la date et l'heure, appuvez sur Valider ••.
- Pour modifier la date et/ou l'heure, appuyez sur Modifier • .

Vous pouvez saisir la date au format JJ/MM/AA. Une fois modifiée, appuyez sur **Valider** •• .

Saisissez l'heure au format HH : MM. Appuyez sur **Valider** •• .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Régler le contraste

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écran
Réglages, confirmez par OK.

Sélectionnez **Contraste** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** • .

Une liste comportant cinq niveaux de contraste apparaît.

Sélectionnez le niveau que vous souhaitez avec les touches ▲ ou ▼. Le contraste est visible directement à l'écran.

Appuyez sur **Valider** •• lorsque vous avez obtenu un niveau satisfaisant.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Raccrocher ou décrocher automatiquement

Le raccroché automatique permet de raccrocher automatiquement lorsque vous reposez votre combiné sur sa base.



Si le raccroché automatique est actif, vous ne pourrez plus être en communication si vous placez le combiné sur sa base.

Le décroché automatique permet, lorsqu'il est actif, de prendre automatiquement l'appel dès que vous ôtez le combiné de sa base.

Depuis le navigateur (, appuyez sur ou jusqu'à l'affichage de l'écran Réglages, confirmez par OK.

Sélectionnez **Raccroché auto.**(ou **Décroché auto.**) avec les touches
ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour conserver l'état, appuyez sur
 Valider •• .
- Pour changer l'état, appuyez sur
 Modifier L'état est modifié à
 l'écran, appuyez sur Valider .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Guide d'installation

Vous pouvez relancer le guide d'aide à l'installation, il vous permettra de régler de nouveau :

- la date et l'heure.
- le nom du combiné.
- la sonnerie des appels extérieurs.

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écran
Réglages, confirmez par OK.

Sélectionnez Guide install. avec les touches

Répondez aux questions posées qui s'affichent à l'écran et validez vos réponses par la touche ••. En fin de réglage, vous revenez à l'écran d'accueil.

Modifier la langue

Cette fonction vous permet de changer la langue dans laquelle vous seront présentés les écrans.

Depuis le navigateur (c__ok), appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez Langue avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur Valider ••.

Un écran d'information présente la langue actuellement utilisée.

- Pour conserver, appuyez sur
 Valider •• .
- Pour modifier, appuyez sur
 Modifier .

Choisissez dans la liste la langue voulue. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue. Appuyez sur Valider ••].

L'écran vous présente la nouvelle langue utilisée. Appuyez sur **Valider** •• .

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DU COMBINÉ

Inscrire un nouveau combiné sur une base

Pour inscrire un nouveau combiné sur une base il faut :

- · mettre le combiné en mode inscription,
- mettre la base en mode appairage.

Ensuite, l'appairage (reconnaissance mutuelle de base et du nouveau combiné) se fera automatiquement (l'inscription peut durer plusieurs secondes).



Si le code de la base à été modifié (différent de 0000), l'inscritpion ne sera pas possible avec cette procédure. Reportez-vous au paragaphe "Inscription personnalisée de votre nouveau combiné sur une base", page 55.

Prenez le combiné à inscrire :

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
▼ jusqu'à l'affichage de l'écran
Réglages, confirmez par OK.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** • .

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** ••.

Sélectionnez Inscription. Appuyez sur Valider • .

Le combiné passe en mode inscription.

Sur la base :

Mettez en mode appairage la base avec laquelle vous souhaitez relier le combiné.

- Pour le Twist 518, appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton de la base.
- Pour les autres bases, référez-vous au mode d'emploi de celles-ci.

La base est en mode appairage.

Le nouveau combiné et la base se recherchent mutuellement. L'appairage peut prendre plusieurs secondes.

Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode appairage et vous indique la fin de l'inscription.



Vous pouvez également mettre votre base en mode appairage à partir d'un combiné déjà inscrit, en sélectionnant la fonction Appairage dans le menu Réglages / Régl. avancés / Gestion base.

Modifier la priorité de la base

Cette fonction vous permet d'indiquer sur quelle base votre combiné réalisera les appels en priorité (si votre combiné est appairé sur plusieurs bases).

Depuis le navigateur (), appuyez sur → ou → jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** • .

Sélectionnez Priorité base avec les touches

▲ ou ▼ . Appuyez sur Valider •• ...

Un écran d'information vous présente la priorité actuelle de votre combiné.

- Pour conserver la priorité, appuyez sur Valider .
- Pour modifier la priorité, appuyez sur Modifier

Une liste vous propose de choisir la base prioritaire entre toutes les bases auxquelles votre combiné est appairé. Le mode automatique permet de ne pas spécifier de priorité.

Une fois la base prioritaire sélectionnée, appuyez sur **Valider** •• .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Réinitialiser le combiné

Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres retrouvent leur valeur initiale (sortie d'usine), à l'exception du répertoire, des alertes (anniversaire et agenda) et des SMS.



Lors de la réinitialisation du combiné, les fonctions de sécurité (préfixes interdits et la durée crédit temps) ne retrouvent pas leur état initial. Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écran
Réglages, confirmez par OK.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** • .

Sélectionnez **Réinit. Combiné** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** • .

Un écran de validation vous demande de confirmer votre demande :

- Pour réinitialiser votre combiné, appuyez sur Oui
- Pour ne pas réinitialiser votre combiné, appuyez sur Non • .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Inscription personnalisée de votre nouveau combiné sur une base

L'inscription personnalisée est à utiliser dans les cas suivants :

- vous avez modifié le code de la base (différent de 0000).
- vous disposez de plusieurs bases,
- vous souhaitez choisir un nom pour votre base (visible à l'écran en appuyant sur OK du navigateur depuis l'écran d'accueil).
- vous souhaitez choisir le numéro d'inscription du combiné.

Prenez le combiné à inscrire :

Depuis le navigateur (ok, appuyez sur ou v jusqu'à l'affichage de l'écran Réglages, confirmez par OK.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Sélectionnez Inscription perso avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur Valider ••.

Sélectionnez le numéro de la base. Appuyez **Valider** •• .

Effacez le nom courant de la base avec la touche **C** du navigateur (si besoin).

Saisissez le nouveau nom de la base, appuyez sur **Valider** •• .

Saisissez le code de la base. Appuyez sur Valider •• .

Le combiné passe en mode inscription, le message "Combiné en mode inscription" apparaît à l'écran.

Mettez votre base en mode appairage, en suivant la procédure décrite dans le paragraphe "Sur la base" ci-après.

Lorsque le combiné est inscrit, sélectionnez le numéro de combiné. Appuyez sur **Valider** •• .

Sur la base :

Mettez en mode appairage la base avec laquelle vous souhaitez relier le combiné.

- Pour le Twist 518, appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton de la base.
- Pour les autres bases, référez-vous au mode d'emploi de celles-ci

La base est en mode appairage.

Le nouveau combiné et la base se recherchent mutuellement. L'appairage peut prendre plusieurs secondes.

Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode appairage et vous indique la fin de l'inscription.

Renommer le combiné

Cette option vous permet de modifier le nom de votre combiné.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez **Nom combiné** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** ••• .

Un écran présente le nom actuel du combiné.

- Pour conserver le nom, appuyez sur
 Valider .
- Pour modifier le nom, appuyez sur
 Modifier . Utilisez le clavier pour entrer le nouveau nom. Appuyez sur
 Valider • .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA BASE

Mettre en mode appairage la base à partir d'un combiné

Cette fonction permet de mettre la base en mode appairage afin de pouvoir inscrire un nouveau combiné. Pour cela, le combiné à inscrire doit être en mode inscription (Reportez-vous au paragaphe "Inscrire un nouveau combiné sur une base", page 54).

Sur un combiné déjà appairé sur la base en question, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** ...

Sélectionnez **Gestion base** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** • .

Sélectionnez **Appairage** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Un écran vous demande de valider la mise en mode appairage.

Appuyez sur **Oui** •• pour entrer dans le mode appairage.

Votre base restera en mode appairage environ 1 minute.



Vous pouvez également mettre la base en mode appairage à partir du bouton de la base :

 Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton de la base.

Réinitialiser la base

Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres de la base retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), vos SMS ne sont pas effacés.

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écran
Réglages, confirmez par OK.

Sélectionnez Gestion base avec les touches

▲ ou ▼ . Appuyez sur Valider •• .

Sélectionnez **Réinit. Base** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** • .

Un écran de validation vous demande de confirmer votre demande :

- Pour réinitialiser la base, appuyez sur
 Oui ••
- Pour ne pas réinitialiser la base, appuyez sur Non

Saisissez le code de la base à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** •• .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



Lors de la réinitialisation de la base, le code de la base redevient 0000.

Supprimer l'inscription d'un combiné

Cette fonction vous permet de supprimer un combiné de votre base. Ceci peut être nécessaire si vous avez perdu un combiné ou si vous avez déjà inscrit 6 combinés sur la base.

Depuis le navigateur (ok, appuyez sur ou v jusqu'à l'affichage de l'écran Réglages, confirmez par OK.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Sélectionnez **Gestion base** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez **Supprim. Comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez dans la liste, en appuyant sur ▲ ou ▼, le combiné que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur **Supprimer** ••.

Un écran vous demande de confirmer la suppression. Appuyez sur **Oui** •• pour supprimer le combiné.



Le combiné supprimé devra être inscrit de nouveau sur une base. Reportez-vous au paragaphe "Inscrire un nouveau combiné sur une base", page 54.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Renommer la base

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écran
Réglages, confirmez par OK.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez **Gestion base** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** • .

Sélectionnez **Nom base** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Choisissez la base dont vous voulez modifier le nom. Appuyez sur **Modifier** •• .

Corrigez avec la touche **C** et rentrer le nouveau nom à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** •• .

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LIGNE



Avant de modifier les réglages de la ligne téléphonique, contactez votre opérateur pour obtenir vos paramètres de ligne.

Modifier le type réseau

Vous pouvez installer votre téléphone DECT sur le réseau public ou sur un réseau privé (lorsque vous utilisez un PABX).

Cette fonction permet de configurer votre téléphone en fonction du type de réseau.

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
v jusqu'à l'affichage de l'écran
Réglages, confirmez par OK.

Sélectionnez **Regl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Sélectionnez **Gestion ligne** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Sélectionnez **Type Réseau** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** • .

Un écran vous présente l'état en cours (Public ou Privé).

- Pour conserver l'état, appuyez sur
 Valider •• .
- Pour modifier l'état, appuyez sur
 Modifier . L'état est modifié à
 l'écran, appuyez sur Valider . .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier le type de numérotation

Si votre téléphone est raccordé sur un ancien PABX, il se peut que vous deviez modifier le type de numérotation.



Le type de numérotation par défaut est réglé en fréquences vocales.

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écran
Réglages, confirmez par OK.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Sélectionnez **Gestion ligne** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••••.

Sélectionnez **Numérotation** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Vaider** •• .

Un écran vous présente l'état en cours (Impulsions ou Fréquences).

- Pour conserver l'état, appuyez sur Valider
- Pour modifier l'état, appuyez sur
 Modifier L'état est modifié à
 l'écran, appuyez sur Valider .

Modifier la durée de flash (touche R)

Si vous connectez votre téléphone derrière un PABX, vous pouvez être amené à modifier la durée du flash pour vous permettre d'utiliser votre téléphone correctement dans les fonctionnalités suivantes : double appel, second appel, conférence à trois.

Contactez votre administrateur pour qu'il vous fournisse la durée appropriée et procédez au nouveau réglage. La valeur de Belgacom est 120 ms.

Depuis le navigateur (, appuyez sur → ou → jusqu'à l'affichage de l'écran Réglages, confirmez par OK.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez **Gestion ligne** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** ...

Sélectionnez **Flashing** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Un écran d'information vous présente le temps de flashing en cours.

- Pour conserver le temps, appuyez sur
 Valider ...
- Pour modifier le temps, appuyez sur
 Modifier .

Une liste vous propose de choisir entre différents temps de flashing, sélectionnez le nouveau temps avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur Valider •• .

L'écran vous présente le nouveau tepms de flashing. Appuyez sur **Valider** •• .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Définir un préfixe PABX

En cas d'utilisation d'un PABX, vous pouvez programmer le préfixe d'appel vers l'extérieur.

Cette fonction vous propose de régler :

- le numéro du préfixe PABX,
- la longueur du numéro composé à partir de laquelle le préfixe PABX sera automatiquement composé (cette longueur est appelée «longueur avant préfixe»),
- l'état du préfixe (actif ou inactif).

Depuis le navigateur (, appuyez sur → ou → jusqu'à l'affichage de l'écrar **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez **Gestion ligne** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** • .

Un écran d'information vous présente le réglage du PABX en cours.

Pour conserver ce réglage, appuyez sur
 Valider • .

Pour modifier ce réglage, appuyez sur
 Modifier • .

Sélectionner l'option de votre choix :

- **Préfixe** : pour entrer le numéro qui vous permet d'accéder à la ligne extérieure.
- Long. Av. Préf. : pour spécifier la «longueur avant préfixe».
- Activer ou Désactiver : pour choisir un état.

Réalisez vos réglages et appuyez sur **Valider** •• .

L'écran d'information présente les nouveaux réglages du PABX.

- Pour conserver ces réglages, appuyez sur Valider
- Pour modifier ces réglages, appuyez sur
 Modifier .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



Une pause peut être introduite si nécessaire, appuyez sur 0 jusqu'à l'affichage du symbole "/".

2ème Appel

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver la détection du deuxième appel en communication. L'activation n'est utile que si vous êtes abonné au service "Signal 2ème Appel" et au service "Affichage du Numéro".

Depuis le navigateur (, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran Réglages, confirmez par OK.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Sélectionnez **Gestion ligne** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Sélectionnez 2ème Appel avec les touches

▲ ou ▼ . Appuyez sur Valider •• .

Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur
 Modifier •
- Pour conserver l'état, appuyez sur
 Valider .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Numéro Appelant

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'affichage du numéro de l'appelant sur le combiné. L'activation n'est utile que si vous êtes abonné au service "Affichage du Numéro".

Depuis le navigateur (, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Sélectionnez **Num. Appelant** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

Pour changer l'état, appuyez sur
 Modifier • .

Pour conserver l'état, appuyez sur
 Valider • .



Si la fonction est inactive, le numéro de l'appelant n'est pas visible quand vous recevez un appel. Toutefois le numéro de votre correspondant est visible lorsque vous consultez le journal.

RÉPONDEUR

Le répondeur de votre téléphone possède deux modes d'accueil :

- Répondeur simple : aucun message ne pourra vous être laissé et une annonce prévient de votre indisponibilité.
- Répondeur enregistreur : une annonce invite vos correspondants à vous laisser des messages.

Les modèles répondeurs proposent également les fonctionnalités suivantes :

- Mode anonyme avec annonces préenregistrées.
- Filtrage d'appel.
- Consultation à distance.
- Accès privilégié.

Mise en route / arrêt du répondeur

Quand votre répondeur est désactivé, le compteur d'appel est éteint.

Quand il est activé, le compteur d'appel affiche "oo" (répondeur-simple) ou ""OO" ou le nombre d'appels (repondeur-enregistreur). Une icône apparaît également sur l'écran du combiné en fonction du mode d'accueil utilisé:

- Répondeur simple:



- Répondeur enregistreur:



Depuis le navigateur (, appuyez sur → ou → jusqu'à l'affichage de l'écran Répondeur. Confirmez par OK.

Sélectionnez Marche/Arrêt avec les touches

▲ ou ▼ . Appuyez sur Valider ••

Un écran présente l'état actuel du répondeur (simple, enregistreur ou désactivé).

- Pour conserver cet état, appuyez sur
 Valider .
- Pour modifier l'état, appuyez sur
 Modifier .
- Pour activer le répondeur enregistreur, sélectionnez Enregistr..
- Pour activer le répondeur simple, sélectionnez **Simple**.
- Pour arrêter le répondeur, sélectionnez Désactivé.

Appuyez sur Valider ••

L'annonce qui sera alors utilisée est diffusée. A la fin de la lecture de l'annonce, confirmez le nouvel état du répondeur en appuyant sur

Valider ••



Si vous n'avez enregistré aucune annonce personnelle, le répondeur utilisera automatiquement les annonces pré-enregistrées.



- Pour activer votre répondeur, un premier appui sur le bouton met en service le répondeur enregistreur. Un deuxième appui vous permettra de passer du répondeur enregistreur au répondeur simple.

Modifier l'annonce



Pour pouvoir modifier une annonce, vous devez avoir activé auparavant le répondeur. L'annonce qui sera modifiée, sera celle correspondant au type de répondeur activé (simple ou enregistreur).

Enregistrer une annonce personnelle

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
▼ jusqu'à l'affichage de l'écran
Répondeur. Confirmez par OK.

Sélectionnez **Annonce** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** • • .

Sélectionnez **Modifier** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Appuyez sur **OK** pour débuter l'enregistrement.

Après le bip émis par le combiné, énoncez votre annonce dans le micro du combiné.

Pour stopper l'enregistrement à la fin de votre annonce, appuyez sur **Fin** •• . Votre annonce est alors automatiquement lue.

A la fin de la lecture, un écran de validation vous demande si vous souhaitez conserver cette nouvelle annonce. Appuyez sur Oui •• pour garder votre annonce ou sur Non •• pour la réenregistrer.

Utiliser une annonce anonyme préenregistrée



Si vous sélectionnez le mode anonyme, votre annonce personnelle est définitivement remplacée par l'annonce préenregistrée. Vous pourrez toutefois enregistrer une nouvelle annonce personnelle (voir paragraphe précédent).

Depuis le navigateur (appuyez sur ou y jusqu'à l'affichage de l'écrar Répondeur. Confirmez par OK.

Sélectionnez **Annonce** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** ••• .

Sélectionnez **Anonyme** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** • .

Appuyez sur **Oui** •• pour remplacer votre annonce personnelle par l'annonce anonyme.

L'annonce anonyme correspondant au mode d'accueil en cours (simple/enregistreur) est automatiquement lue.

En fin de lecture, vous retournez au menu précédent.

Effacer toutes vos annonces personnelles



Si vous effacez toutes vos annonces personnelles, le répondeur sera automatiquement désactivé.

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
▼ jusqu'à l'affichage de l'écrar **Répondeur**. Confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Annonce** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** • .

Appuyez sur **Oui** •• pour effacer toutes les annonces personnelles.

Ecouter les messages

Lorsque vous avez reçu des messages sur votre répondeur, le compteur des messages non lus clignote sur l'afficheur.

- Si vous avez de nouveaux messages, seuls ceux-ci seront lus, du plus ancien au plus récent.
- Si vous n'avez pas de nouveaux messages, tous les anciens messages seront lus, du plus ancien au plus récent.



L'icône sur l'écran du combiné vous indique que vous avez des nouveaux messages non lus.

Ecoute des messages à partir de la base

Appuyez sur la touche pour débuter la lecture.

Vos messages sont diffusés dans le haut parleur de la base.

En cours de lecture vous pouvez utiliser les boutons de la base pour réaliser les actions suivantes :

- Passer au message suivant :
- Revenir au début du message :
- Revenir au message précédent : x 2 fois.
- Reprise de la lecture après une pause : III.
- Supprimer le message en cours : appui long sur pel.

A la fin du dernier message, le répondeur s'arrêtera automatiquement.

Ecoute des messages à partir du combiné

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
→ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répondeur**. Confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Messages**. Appuyez sur **Valider ••** .

Sélectionnez **Ecouter** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

RÉPONDEUR

Les messages sont diffusés dans le hautparleur du combiné.

Selon votre opérateur et votre abonnement, le nom et le numéro de votre correspondant sont affichés à l'écran (hors appel confidentiel).

En cours de lecture vous pouvez utiliser les touches du combiné pour réaliser les actions suivantes :

- 🛭 +-

: supprimer le message en cours de lecture.

- (1 ao

: revenir au début du message en cours.

- (1 a X

x2 : revenir au message précédent.

- **2** ABC

: arrêter momentanément la lecture (pause).

- 3 DEF

: aller au message suivant.

Interrogation à distance

Votre répondeur est interrogeable à distance. Cette fonction vous permet de lire vos messages et d'interroger votre répondeur à partir de tout autre téléphone situé hors de votre domicile.

Pour interroger votre répondeur à distance : Composez votre numéro de téléphone et attendez le déclenchement de votre répondeur.

Pendant l'écoute de votre annonce, appuyez sur la touche # et entrez votre code d'interrogation à distance.



Par défaut le code est 0000, mais vous devez le personnaliser pour activer l'interrogation à distance, reportez-vous au paragaphe

"Modifier le code d'interrogation à distance", page 69.

Un bip vous signale l'accès au répondeur, les messages non lus sont diffusés automatiquement. En fin de diffusion, un nouveau bip est émis pour vous signaler la mise à disposition du répondeur. Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :



Les fonctions ci-dessous ne seront prises en compte que si vous avez laissé votre répondeur sur marche.

0 : effacer le message en cours.1 : retour au début du message.

1 (x2): message précédent.
2: pause / reprise.
3: message suivant.
5: lire les messages.

7 : répondeur/enregistreur en marche.

8 : enregistrer mémo.9 : éteindre le répondeur.

Effacer tous les anciens messages



Pour effacer les anciens messages un par un, reportez vous au paragraphe précédent et effacez les messages indésirables au cours de leur lecture.

RÉPONDEUR

Depuis le navigateur (, appuyez sur → ou → jusqu'à l'affichage de l'écrar Répondeur. Confirmez par OK.

Sélectionnez **Messages**. Appuyez sur **Valider ••** .

Sélectionnez **Effacer anciens** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Pour confirmer l'effacement de tous les anciens messages, appuyez sur **Oui** •• .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Enregistrer un mémo

Cette fonction vous permet de déposer un message personnel sur votre répondeur. Tant qu'il ne sera pas écouté, il sera considéré comme un nouveau message par le répondeur.

Depuis le navigateur , appuyez sur ou jusqu'à l'affichage de l'écran Répondeur. Confirmez par OK.
Sélectionnez Messages. Appuyez sur Valider ...

Appuyez sur **OK** pour débuter l'enregistrement.

Après le bip émis par le combiné, énoncez votre annonce dans le micro du combiné.

Pour stopper l'enregistrement à la fin de votre mémo, appuyez sur **Fin** •• .

Vous pouvez réécouter votre mémo en appuyant sur **OK** du navigateur. En fin d'écoute du mémo vous revenez à l'écran précédent.

Pour valider le mémo, appuyez sur **Oui** •• .

Pour annuler le mémo et recommencer l'enregistrement, appuyez sur **Non** • .

Une fois validé, votre mémo devient un nouveau message du répondeur jusqu'à ce qu'il soit écouté.

Le message des nouveaux événements remplacera l'écran de veille.

RÉGLAGES RÉPONDEUR

Ce menu vous permet de modifier les réglages avancés de votre répondeur. Vous pouvez accéder au menu Régl. Répondeur depuis le menu Répondeur ou depuis le sous-menu Régl. avancés du menu Réglages.

Activer ou désactiver le filtrage d'appel

La fonction de filtrage permet, lorsqu'elle est activée, d'écouter le message laissé par votre correspondant pendant son enregistrement. Vous pouvez décrocher pour répondre à tout moment.

Depuis le navigateur con, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage du menu **Répondeur**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. Répondeur** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Sélectionnez **Filtrage**. Appuyez sur **Valider** •• .

Un écran indiquant l'état de la fonction (active ou inactive) apparaît.

- Pour conserver l'état, appuyez sur Valider
- Pour changer l'état, appuyez sur
 Modifier . L'état est modifié à l'écran, appuyez sur Valider .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier le code d'interrogation à distance

Le code d'interrogation à distance, vous permet de consulter les messages de votre répondeur à partir d'un autre téléphone.

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
▼ jusqu'à l'affichage du menu **Répondeur**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. Répondeur** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** • .

Sélectionnez **Code Distance**. Appuyez sur **Valider** •• .

Appuyez sur **Oui** •• pour modifier le code d'accès.

Un écran de saisie du code de votre téléphone apparaît.

Saisissez votre code d'accès de la base (par défaut 0000). Appuyez sur **Valider** •• .

Saisissez le nouveau code d'accès à distance (4 chiffres obligatoirement).

Appuyez sur Valider •• .

Définir la durée du message

Cette durée correspond au temps de parole qu'aura votre correspondant pour vous laisser son message.

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
▼ jusqu'à l'affichage du menu **Répondeur**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. Répondeur** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez **Durée Mess.** à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Un écran indiquant la durée maximale autorisée pour chaque message apparaît.

- Pour conserver cette durée, appuyez sur
 Valider .
- Pour modifier cette durée, appuyez sur
 Modifier .

Lors d'une modification, une liste des durées de messages apparaît à l'écran.

Sélectionnez la durée avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur Valider •• .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



Si la durée illimitée est sélectionnée, votre correspondant pourra laisser un message d'une durée de 15 minutes maximum.

Accès privilégié

Ce service permet d'inhiber la sonnerie des appels entrants du combiné pour ne pas être dérangé, sauf pour des correspondants privilégiés.

Lors de la réception d'un appel, le répondeur va se déclencher après un nombre de sonneries (muettes) que vous aurez défini et le correspondant pourra laisser son message normalement.

Vous avez la possibilité de permettre à certaines personnes de faire sonner votre téléphone. Pour cela, elles devront composer * (étoile) et le code privilégié quand elles entendront l'annonce. Une fois le code entré, votre téléphone sonne.

Depuis le navigateur (, appuyez sur
ou
▼ jusqu'à l'affichage du menu **Répondeur**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. Répondeur** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** • .

Sélectionnez **Accès priv.** à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Les informations suivantes apparaissent à l'écran :

- · le code d'accès privilégié,
- l'état du service.

Appuyez sur **Modifier** • pour changer les informations affichées à l'écran.

Saisissez le code d'accès privilégié.

RÉGLAGES RÉPONDEUR



Communiquez ce code à vos correspondants privilégiés.
Lorsqu'ils vous appellent, ils composeront le code privilégié précédé de la touche * (étoile) quand ils entenderont l'annonce.

Appuyez sur Valider ••

Appuyez sur **Oui** •• pour activer le mode d'accès privilégié.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Mode enregistrement

Le mode enregistrement permet de modifier la capacité du répondeur.

Deux niveaux de qualité sont disponibles :

- Qualité supérieure : pour une capacité de 15 minutes en haute qualité.
- Qualité standard : pour une capacité de 25 minutes en qualité normale.



La modification de la qualité d'enregistrement des messages ne change pas la qualité de l'annonce.

Depuis le navigateur (appuyez sur ou v jusqu'à l'affichage du menu Répondeur, confirmez par OK.

Sélectionnez **Régl. Répondeur** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •• .

Sélectionnez **Mode Enreg.** à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

Appuyez sur **Modifier** • pour modifier le niveau de qualité d'enregistrement affiché à l'écran. Appuyez sur **Valider** • • .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Nombre de sonneries

Ce paramètre permet de définir le nombre de sonneries de votre téléphone avant le déclenchement de votre répondeur. Le nombre de sonneries est compris entre 2 et 7, vous pouvez également sélectionner le mode Système Eco.

Le mode Système Eco détermine automatiquement le nombre de sonneries en fonction du nombre de messages présents dans le répondeur.

Si le répondeur ne contient pas de nouveaux messages, le nombre de sonneries sera de 4 sinon, le nombre de sonneries sera de 2.

Sélectionnez **Régl. Répondeur** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** •••.

RÉGLAGES RÉPONDEUR

Le nombre de sonneries programmé s'affiche à l'écran.

Appuyez sur **Modifier** • pour modifier ce nombre.

Choisissez dans la liste, à l'aide des touches ▲ ou ▼ le nombre de sonneries (entre 2 et 7) souhaité ou bien le mode Système Eco, puis appuyez sur **Valider** •••.

ANNEXE

Entretien

Utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer la base et le combiné, ne prenez pas un chiffon sec pour éviter des décharges électrostatiques.

Incidents

Consultez le tableau ci-après en cas d'anomalies de fonctionnement :

Incidents	Remèdes	
L'écran de votre combiné ne présente aucun affichage	Vérifiez que les batteries sont installées correctement. Placez le combiné sur la base ou sur le chargeur de bureau et effectuez une charge complète des batteries. Au cours du temps, la capacité des batteries peut diminuer légèrement. Laissez votre combiné se décharger totalement, puis mettez en charge pendant au moins 6 heures. Si malgré ces précautions, le défaut persiste, des batteries de remplacement sont disponibles auprès de Belgacom.	
Le combiné ne sonne pas à la réception d'un appel	Vérifiez que votre téléphone est correctement raccordé et que vous avez la tonalité. Vérifiez que vous n'êtes pas en mode silence (voir chapitre sonneries).	
Aucune liaison radio entre le combiné et la base.	Vérifiez que le combiné est bien inscrit en vous rapprochant de la base, s'il est bien inscrit, l'écran du combiné doit afficher son propre numéro de combiné. Sinon procédez à l'inscription du combiné sur la base. Voir "Inscription personnalisée de votre nouveau combiné sur une base", page 55.	
Vous obtenez la tonalité "occupation" à chaque numérotation	Assurez-vous que personne d'autre ne soit déjà en communication sur un autre combiné (si le mode intrusion est désactivé). Vérifiez que le mode de numérotation (Fréquences Vocales ou par impulsion) est compatible avec votre ligne téléphonique, si vous êtes connecté à un PABX. Vérifiez si votre crédit temps n'est pas épuisé (si activé). Vérifiez que vous n'êtes pas en restriction d'appel (si activé).	
Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir un SMS	Renseignez-vous auprès de Belgacom pour vérifier que le service SMS est activé sur votre ligne. Vérifiez que le numéro du serveur est bien 1976 en émission et 01976 en réception. Assurez-vous que vous avez bien transmis votre numéro de terminal à vos correspondants. Assurez-vous que vous n'avez pas utilisé deux fois la même sous-adresse pour vos numéros de terminaux.	

CARACTÉRISTIQUES

Fonctions	Paramètres par défaut	Fonctions	Paramètres par défaut	
SMS		REGLAGES		
Centre SMS émission	1976	Touches programmes	Silence / Services Opér.	
Centre SMS réception	01976	Date/Heure 00:00 // 01/01/08		
ACCESSOIRES		Raccroché auto	Actif	
Réveil	Non actif	Décroché auto	Non actif	
Timer	Non actif	Langue Choix utilisateur		
INTERCOMMUNICATION		Réglages avancés		
Surveillance	Non actif	•Gestion Ligne		
SECURITE		Type réseau	Public	
Verrou clavier	Non actif	Numérotation	Fréquence	
Urgence	Non actif	Flashing	120 ms	
Code base	0000	Préfixe PABX	Non actif	
Crédit temps	Non actif	2nd Appel	Actif	
Restriction	Non actif	Numéro Appelant	Actif	
Intrusion	Actif	•Gestion Combiné		
SONNERIE		Nom combiné	COMBINE -1-	
Sonnerie (Ext / Int)	Actualités / Boing	•Gestion Base		
Silence	Non actif	Nom base	Belgacom 1	
Bips	Tous actifs			

Caractéristiques du téléphone					
Nombre de canaux	120	Autonomie			
Plage de fréquences radio	1,88 -1,90 GHz	en veille (mode eco)	100 heures		
Mode duplex	TDMA	en communication	10 heures		
Espacement entre canaux	1,728 MHz	Portée du combiné			
Débit binaire	1152 kbit/s	espace dégagé	jusqu'à 300 m		
Modulation	GFSK	intérieur bâtiment jusqu'à 50 m			
Codage de la voix	ADPCM	Dimensions de la base	100 x 125 x 55 mm		
Puissance d'émission	250 mW	Poids de la base 140 g			
Alimentation bloc secteur	230 V, 50/60 Hz	Dimensions du combiné 138 x 150 x 28 mm			
Temps de charge	6 heures	Poids du combiné 143g			

Toutes ces données vous sont fournies à titre indicatif. Belgacom se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans aucun préavis.

INFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT

- La production de l'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.
- Afin d'éviter la diffusion de ces substances dans notre environnement et de réduire l'exploitation des ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de récupération appropriés. Ces systèmes réutiliseront ou recycleront de manière saine la plupart des composants de votre équipement périmé.
- Le symbole d'une poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.
- Si vous désirez plus d'informations sur les systèmes de ramassage, de réutilisation et de recyclage, veuillez prendre contact avec votre administration locale ou régionale chargée de l'évacuation des déchets.
- Rapportez les batteries défectueuses ou usagées aux endroits prévus à cet effet ; ne les jetez pas en aucun cas à la poubelle!
- Vous pouvez également nous contacter pour plus d'informations sur les effets de nos produits sur l'environnement.

Conditions de la garantie

Soigneusement sélectionné par Belgacom, l'appareil que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie pièces et main-d'oeuvre contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pour une durée de deux ans, sauf dispositions contractuelles contraires. La garantie prend cours à la date de retrait ou de livraison de l'appareil.

Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, il y aurait lieu de vous rendre dans une de nos Téléboutiques ou chez un de nos agents agréés, muni du ticket de caisse ainsi que de l'appareil complet dans son emballage d'origine ou dans un autre garantissant une sécurité analogue. Les adresses de nos Téléboutiques et agents agréés figurent dans les pages d'information des guides téléphoniques.

En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement sur présentation du ticket de caisse.

Belgacom détermine seule quels sont les réparations et/ou remplacements nécessaires. Le délai de garantie applicable à un appareil réparé ou remplacé expire au moment de l'échéance du délai de garantie applicable à l'appareil acheté, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois.

La garantie ne couvre pas :

- les dommages de toute nature dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente;
- les dommages, les dérangements et les défectuosités dus à une faute du client ou dont la cause est extérieure à l'appareil : foudre, surtensions, humidité, détériorations accidentelles, mauvaise utilisation ou mauvais entretien, non observation des instructions du mode d'emploi, ainsi que tous cas de force majeure.
- la réparation ou le remplacement des éléments mobiles (cordons, fils, prises, antennes, etc.), le remplacement des éléments accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire (piles, batteries, papier, encre, etc.) et la fourniture en produits de nettoyage.

La garantie n'est pas applicable :

- si le client modifie ou répare l'appareil terminal lui-même ou avec les services de personnes non habilitées par Belgacom;
- ou s'il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les margues de l'appareil terminal.

La responsabilité de Belgacom ne pourrait être engagée pour des dommages indirects ou immatériels subis par le client du fait d'un mauvais fonctionnement de l'appareil terminal, tels que notamment toute perte de production, manque à gagner ou perte de contrats.

Les conditions générales de vente de nos appareils terminaux peuvent être obtenues sur simple demande dans tous les services de Belgacom accessibles au public ou sur **www.belgacom.be**



BELGACOM société anonyme de droit public bd du Roi Albert II 27 - B 1030 Bruxelles TVA BE 202 239 951 RC Bruxelles 587 163





DECLARATION OF CONFORMITY

Déclaration de conformité Conformiteitsverklaring

We, Wij.

The Manufacturer / Le Constructeur / De fabrikant

Address / Adresse / Adres

Sagem Communications

27. rue Leblanc - F-75512 PARIS CEDEX 15 - France

Artical No. 2(1) (a) D & TYTE Directive

declare under our sole responsability that the product Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit Verklaren op onze verantworodelijkheid dat het product

Product designation

DECT telephone

Model & Variant

Twist 508 / 518 range

Product Type Designation

D81 Series

To which this declaration relates is in conformity with the harmonized standards

According to

Auguel se réfère cette déclaration est conforme aux normes harmonisées

Naar hetwelk deze verklaring refereert conform is met de de geharmoniseerde normen

EN 60950 : 2000	According to	2006/95/CE	Artical No 2 - Low Voltage Directive
EN 50360 : 2001		1999/519/EC	Health EU-Council recommendation
EN 301 489 - 1 : 2000	According to	1999/5/EC	Artical No 3(1) (b) - R&TTE Directive
EN 301 489 - 6 : 2000		89/336/EEC	Artical No 4 - EMC Directive
EN 301 406 - 6 : 2001	According to	1999/5/EC 97/523/EC	Artical No 3(2) - R&TTE Directive Radio EU-Council Recommendation

1000/5/RC

Meets the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive:

Est conforme aux exigences essentielles suivant l'article 3 de la Directive CE : Conform is met de grondbeginselen van artikel 3 van de EG Richtlijn

Directive, 1999/5/EC of the European parliament and of the council of 09 March 1999 relating to radio and telecommunication terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity.

Directive, 1999/S/EC du Parlement européen et du conseil du 09 mars 1999 concernant les équipements radio et terminaux de télécommunication, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 09 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit

Council Decision 1998/482/EC, Council Decision 1999/303/EC

Terminal equipment (TE) capable of 2-wire access to the anologue Public Switch Telephone Networks, and is capable of originating a circuit call using Dual Tone Multi Fraquency (DTMF) Signalling and / or receiving an incoming circuit-switched call.

Year in which the CE marking was affixed: 2008

on behalf of Sagem Communications

Osny, 10 January 2008

Name and Signature Nom et signature Naam en handtekening Patrick SEVIAN
Thief Executive Officer For SAGEM Communications

Document SAGEM Nº 20 876 735 - 2 / reproduction et divulgation interdites