

Description du poste



Mettre en place la batterie



Positionner le côté 'connecteurs' de la batterie comme indiqué sur le dessin (A).
Terminer l'installation de la batterie dans son logement en appuyant tel que décrit sur le dessin (B).

Icônes de communication

- Envoyer un appel
- Recevoir un appel
- Appel en attente

*En cas d'appels multiples, les icônes sont accompagnés d'indices pour représenter les différents correspondants

- 1
 - Répondre à l'appel
 - Appui long (fonction dépendante du système): numérotation du dernier numéro composé ou accès à la liste des derniers numéros composés
 - Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)
 - Couper la sonnerie
- 2
 - Raccrocher
 - Appui long: mettre le téléphone en marche / Eteindre votre téléphone
 - Revenir au menu précédent
- 3
 - Effacer un caractère
 - Effacer un champ complet
- 4
 - Retour à la page d'accueil
 - Verrouiller/déverrouiller le clavier (appui long)
- 5
 - Accéder au MENU
 - Confirmer
 - Naviguer
 - Appui court: accéder au répertoire d'entreprise
 - Appui long: votre poste s'ajuste à vos besoins ; Identité du téléphone (fonctions dépendantes du système)
- 6
 - Appui court: accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur
 - Appui long: activer le vibreur uniquement
- 7
 - Appui court: activer / désactiver le haut-parleur.
 - Appui long: activer / désactiver la fonction muet.
- 8
 - Appui long (Fonctions dépendantes du système) : Accéder au répertoire individuel / Accéder à la fonction fréquence vocale en cours de conversation
 - Mode GAP: passer d'un appel à l'autre
- 9

Voyant lumineux

- Vert fixe: le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée
 - Rouge fixe: le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge
 - Clignotement jaune lent: événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué, ...
 - Clignotement jaune rapide: appel entrant
 - Clignotement rouge: le téléphone est hors zone de couverture
 - Le clignotement de la DEL lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la DEL est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.
- 11
 - Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de maintenance.
 - 12
 - Appui court: diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
 - Appui long: activer / désactiver la fonction muet.
 - 13
 - Appui court: augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux)
 - Appui long: activer / désactiver le haut-parleur.
 - 14
 - Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer par un cache livré avec votre téléphone.
 - 15
 - Prise USB pour charger la batterie
 - 16
 - Appuyer sur cette touche pour rallumer l'écran lorsqu'il est en veille

Icônes d'états

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.

- Niveau de charge de batterie
- Messages reçus messages vocaux et textes demandes de rappel et appels restés sans réponse
- Rendez-vous programmé
- Renvoi d'appel activé
- Vibreur actif
- Sonnerie activée
- Sonnerie coupée
- Qualité de réception radio
- Haut-parleur activé (en conversation)
- Muet activé (en conversation)
- Mode économie activé et en fonction (vert)
- Mode économie activé (gris)

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil:



Icônes du MENU

Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK. (OK:) Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système

- Répertoires:**
gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
- Bis:**
rappeler le dernier numéro composé.
- Renvoi:**
renvoyer vos appels.
- Boîte vocale:**
consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
- Interception d'appel:**
répondre à un appel destiné à un autre poste.
- Rendez-vous:**
programmer une heure de rappel de rendez-vous.
- Verrou système:**
interdire l'établissement d'un appel extérieur et la modification de la programmation.
- Guide:** programmation, liste de fonctions,...
- Réglage:**
régler le contraste, activer ou désactiver les bips, l'éclairage..
- Sélection système**
- Installation**
- Patron/secrétaire**
- Choix de la langue**
- Réglage de la sonnerie**

Fonctions

Les fonctions décrites dépendent de votre système. Pour plus d'informations, contactez votre installateur ou administrateur	OmniPCX Office	OmniPCX Enterprise	mode GAP
Les appels entrants répondus ¹ Recomposer (Appui long) Envoyer l'appel Passer d'un correspondant à un autre correspondant que vous avez appelés (deux appels sortants)			
Basculer entre deux appels (un ou deux appels entrants)			
Ignorer l'appel Terminer l'appel			
Appeler par votre répertoire personnel (N° Individuel) Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise) Programmer votre répertoire personnel (N° Individuel)			
Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise)			
Appeler depuis le journal d'appels (Tous les appels entrants, sortants ou manqués figurent dans le journal d'appel)			
Consulter les appels externes manqués			
Consulter les appels internes manqués			
Consulter les messages texte Envoyer des messages texte			
Consulter votre boîte vocale Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion			entrer le numéro de la boîte vocale
Personnaliser votre accueil vocal			
Renvoyer vos appels			Entrer le code de la fonctionnalité
Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale			Entrer le code de la fonctionnalité
Différents types de renvois			Entrer le code de la fonctionnalité
Message automatique sur non réponse			
Ne pas être dérangé Renvoi sur occupation			Entrer le code de la fonctionnalité
Annuler tous les renvois			Entrer le code de la fonctionnalité
Sélectionner le type d'appel à renvoyer			
Modifier votre mot de passe			
Choix de la langue			
Choisir la mélodie			
Régler le volume de la sonnerie			
Accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur			
Réponse auto			
Votre numéro de téléphone			
Programmer un rappel de rendez-vous			
Verrouiller votre poste			
Verrouiller le clavier			

Assistant personnel			
Définir un numéro de débordement Définir un numéro associé Standard			
Accéder au menu de paramétrage du poste (Device info , Avert. couverture , Sécurité ,...)			

Fonctions accessibles en cours de communication:

	Accéder aux répertoires		Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale
	Transférer un appel		Mettre en attente commune
	Passer en fréquence vocale		Parquer une communication externe
	Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)		Durée et coût de l'appel
	Etablir une conférence		Options supplémentaires (Fonctions dépendantes du système)

Mode GAP

Votre téléphone est conforme à la norme GAP et peut être utilisé en mode simplifié.

Les descriptions des fonctionnalités et les codes correspondants dépendent de votre système.

Le fonctionnement de votre poste dépend de son installation en mono-ligne ou multi-lignes. Pour plus d'informations sur cette configuration, contactez le responsable de votre installation.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre poste en mode GAP, se référer au manuel de l'utilisateur.

Charger la batterie du téléphone

- Comment charger votre téléphone sur le support de bureau ?



Mettre le téléphone sur son support. Brancher le câble USB sur la prise 5V du support de bureau. Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur AC/DC. Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.

- Comment charger votre téléphone avec le câble USB ?



Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordé à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple.

Voyant lumineux

- Vert fixe: le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée
 - Rouge fixe: le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge
- Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche. Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

Le temps de charge de la batterie est de moins de 3 heures.

Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.

