

Forum 500 / Forum 5000 : Codes

Il est possibles d'utiliser les procédures avec indicatif sur les terminaux standard, ISDN et SIP ainsi que sur les terminaux système.

Forum 500 / Forum 5000 : Codes

Numérotation	
Appels internes (en cas d'occupation automatique de ligne externe) ^{1]}	^* * # (numéro interne)
Désactiver le Least Cost Routing (LCR) ^{1]} ^{5]}	^# # # (indicatif réseau, numéro)
Etablir un appel VIP ^{1]} ^{5]}	^* # # (numéro interne)
Appeler un parlophone (par. ex. du type "Doorphone") ^{1]} ^{4]}	^* 1 0 2 à ^* 1 0 9
Ouvre-porte ^{1]} ^{4]}	^* 1 1 2 à ^* 1 1 9
Sélection au clavier ^{1]} ^{5]}	^* 1 2 # (indicatif clavier)
Annonce ^{1]}	^* 1 3 * # (numéro interne) #
Interphoner ^{1]}	^* 1 3 1 * # (ID d'appareil) #
Bloquer en cas par cas l'indification de votre numéro par le destinataire ^{1]}	^* 3 1 # (numéro)
Baby call ^{5]}	Activer : ^* 5 3 * (indicatif externe, par ex. 0) # (numéro de destination) # Désactiver : ^# 5 3 #
Sélection abrégée ^{1]}	^* 7 # (numéro de sélection abrégée) alternative : ^* 7 * # (numéro de sélection abrégée) #
Numérotation pour un autre terminal	^* 5 1 * # (ID d'appareil) * # (numéro de destination) #

Forum 500 / Forum 5000 : Codes

Sélection PIN ^{5]}	<p>^ # 4 6</p> <p>☰ (numéro interne) *</p> <p>☰ (PIN d'utilisateur) #</p> <p>☰ (numéro de destination)</p>
Changer de droit ^{5]}	<p>Activer : ^ * 5 2 *</p> <p>☰ (numéro interne) #</p> <p>Désactiver : ^ # 5 2 *</p> <p>☰ (numéro interne) #</p>
Appels	
Activer la fonction de rappel automatique (a/b, DECT-GAP) ^{5]}	<p>Activer : \ R * 3 7 #</p> <p>alternative : \ 6 ^</p> <p>autre alternative : \ R 5 ^</p> <p>Désactiver : \ # 3 7 #</p>
Pickup ^{1]}	^ * 0 # \ ...
Pickup dirigé ^{1]}	^ * 0 * ☰ (numéro interne) # \ ...
Déconnexion / connexion pour tous les appels collectifs ^{5]}	<p>Déconnexion : ^ * 4 1 #</p> <p>Connexion : ^ # 4 1 #</p>
Déconnexion / connexion individuelle d'appels collectifs ^{5]}	<p>Déconnexion : ^ * 4 1 *</p> <p>☰ (numéro interne) #</p> <p>Connexion : ^ # 4 1 *</p> <p>☰ (numéro interne) #</p>
Appareil occupé ^{5]}	<p>Activer : ^ * 4 5 #</p> <p>Désactiver : ^ # 4 5 #</p>
Reprise (Take)	^ * 8 8 #
Connexions	
Parquer / Supprimer parquer ^{5]}	<p>parquer: \ R * 1 6</p> <p>(indicatif de parking autorisé 0-9 /*/#) ^</p> <p>supprimer parquer: ^ * 1 6</p> <p>(indicatif de parking autorisé 0-9 /*/#)</p>
Refuser un appel en attente	\ R 0 \ ... (a/b, DECT-GAP)
Déconnexion d'appel	\ R 1 \ ... (a/b, DECT-GAP)

Forum 500 / Forum 5000 : Codes

Va-et-vient / Accepter un appel en attente / Terminer une conférence à trois	\ R 2 \... (a/b, DECT-GAP)
Etablir une conférence à trois ^{5]}	\ R 3 \... (a/b, DECT-GAP)
Interconnexion de deux correspondants externes ^{2]}	R 4 ∩ (a/b, DECT-GAP)
Désactiver tous les renvois ^{5]}	∧ # 0 0 1 #
Supprimer tous les renvois d'appel dans le réseau ^{5]}	∧ * 1 8 4 ☒ (PIN système) #
Déviation d'appel "immédiate" pour tous les appels (internes et externes) ^{5]}	Activer : ∧ * 2 1 * (indicatif externe, par ex. 0) ☒ (numéro de destination) # Désactiver : ∧ # 2 1 #
Déviation d'appel "immédiate" pour appels internes ^{5]}	Activer : ∧ * 2 1 1 * (indicatif externe, par ex. 0) ☒ (numéro de destination) # Désactiver : ∧ # 2 1 1 #
Déviation d'appel "immédiate" pour appels externes ^{5]}	Activer : ∧ * 2 1 2 * (indicatif externe, par ex. 0) ☒ (numéro de destination) # Désactiver : ∧ # 2 1 2 #
Déviation d'appel "immédiate" pour les appels destinés à un MSN ^{3]} ^{5]}	Activer : ∧ * 2 1 3 * ☒ (MSN) * ☒ (numéro de destination) # Désactiver : ∧ # 2 1 3 * ☒ (MSN) #
Déviation d'appel "immédiate" pour d'autres utilisateurs ^{5]}	Activer : ∧ * 2 1 4 * ☒ (numéro d'appel interne de l'utilisateur) * ☒ (numéro de destination) # Désactiver : ∧ # 2 1 4 * ☒ (numéro d'appel interne de l'utilisateur) #

Forum 500 / Forum 5000 : Codes

<p>Follow Me (activer la fonction sur le poste de destination / désactiver la fonction sur votre propre poste) ^{5]}</p>	<p>Activer : ^ * 2 2 * ■■■ (PIN du téléphone source) * ■■■ (numéro du téléphone source) # Désactiver : ^ # 2 2 * ■■■ (PIN du téléphone source) * ■■■ (numéro du téléphone source) #</p>
<p>Déviation d'appel "temporisé" pour tous les appels (internes et externes) ^{5]}</p>	<p>Activer : ^ * 6 1 * (indicatif externe, par ex. 0) ■■■ (numéro de destination) # ■■■ (laps de temps en secondes) # Désactiver : ^ # 6 1 #</p>
<p>Déviation d'appel "temporisé" pour appels internes ^{5]}</p>	<p>Activer : ^ * 6 1 1 * (indicatif externe, par ex. 0) ■■■ (numéro de destination) # ■■■ (laps de temps en secondes) # Désactiver : ^ # 6 1 1 #</p>
<p>Déviation d'appel "temporisé" pour appels externes ^{5]}</p>	<p>Activer : ^ * 6 1 2 * (indicatif externe, par ex. 0) ■■■ (numéro de destination) # ■■■ (laps de temps en secondes) # Désactiver : ^ # 6 1 2 #</p>
<p>Déviation d'appel "temporisé" pour les appels destinés à un MSN ^{3] 5]}</p>	<p>Activer : ^ * 6 1 3 * ■■■ (MSN) * ■■■ (numéro de destination) # ■■■ (laps de temps en secondes) # Désactiver : ^ # 6 1 3 * ■■■ (MSN) #</p>
<p>Déviation d'appel "temporisé" pour d'autres utilisateurs ^{5]}</p>	<p>Activer : ^ * 6 1 4 * ■■■ (numéro d'appel interne de l'utilisateur) * ■■■ (numéro de destination) # ■■■ (laps de temps en secondes) # Désactiver : ^ # 6 1 4 * ■■■ (numéro d'appel interne de l'utilisateur) #</p>

Forum 500 / Forum 5000 : Codes

Déviation d'appel "occupée" pour tous les appels (internes et externes) ^{5]}	Activer : $\hat{\sim} * 6 7 *$ (indicatif externe, par ex. 0) $\#$ (numéro de destination) # Désactiver : $\hat{\sim} \# 6 7 \#$
Déviation d'appel "occupée" pour appels internes ^{5]}	Activer : $\hat{\sim} * 6 7 1 *$ (indicatif externe, par ex. 0) $\#$ (numéro de destination) # Désactiver : $\hat{\sim} \# 6 7 1 \#$
Déviation d'appel "occupée" pour appels externes ^{5]}	Activer : $\hat{\sim} * 6 7 2 *$ (indicatif externe, par ex. 0) $\#$ (numéro de destination) # Désactiver : $\hat{\sim} \# 6 7 2 \#$
Déviation d'appel "occupée" pour les appels destinés à un MSN ^{3]} ^{5]}	Activer : $\hat{\sim} * 6 7 3 *$ $\#$ (MSN) * $\#$ (numéro de destination) # Désactiver : $\hat{\sim} \# 6 7 3 * \#$ (MSN) #
Déviation d'appel "occupée" pour d'autres utilisateurs ^{5]}	Activer : $\hat{\sim} * 6 7 4 *$ $\#$ (numéro d'appel interne de l'utilisateur) * $\#$ (numéro de destination) # Désactiver : $\hat{\sim} \# 6 7 4 *$ $\#$ (numéro d'appel interne de l'utilisateur) #
Déviation d'appel de porte (uniquement sur le Forum 525) ^{4]} ^{5]}	Activer : $\hat{\sim} * 1 5 1$ (pour le capteur 1) * (indicatif externe, par ex. 0) $\#$ (numéro de destination) # Désactiver : $\hat{\sim} \# 1 5 1$ (pour le capteur 1) #
Déviation d'appel de porte ^{4]} ^{5]}	Activer : $\hat{\sim} * 1 5 5$ (pour le capteur 1) * (indicatif externe, par ex. 0) $\#$ (numéro de destination) # Désactiver : $\hat{\sim} \# 1 5 5$ (pour le capteur 1) #

Forum 500 / Forum 5000 : Codes

Protection

Verrouillage ^{5]}	Activer : ^ * 3 3 * ☎ (PIN d'utilisateur) # Désactiver : ^ # 3 3 * ☎ (PIN d'utilisateur) #
Activer et désactiver la protection d'appel pour tous les appels (internes et externes) ^{5]}	Activer : ^ * 4 2 # Désactiver : ^ # 4 2 #
Activer et désactiver la protection d'appel uniquement pour les appels internes ^{5]}	Activer : ^ * 4 2 1 # Désactiver : ^ # 4 2 1 #
Activer et désactiver la protection d'appel uniquement pour les appels externes ^{5]}	Activer : ^ * 4 2 2 # Désactiver : ^ # 4 2 2 #
Activer et désactiver la protection de signal d'annonce ^{5]}	Activer : ^ * 4 3 # Désactiver : ^ # 4 3 #
Activer / désactiver la protection d'annonce ^{5]} ^{6]}	Activer : ^ * 4 4 1 # Désactiver : ^ # 4 4 1 #
Activer / désactiver la protection interphone bidirectionnel ^{5]} ^{6]}	Activer : ^ * 4 4 2 # Désactiver : ^ # 4 4 2 #
Service à distance ISDN	Activer : * 1 9 * ☎ (PIN système) # Désactiver : # 1 9 #
Service à distance IP	Activer : * 1 9 1 * ☎ (PIN système) # Désactiver : # 1 9 1 #
Hôtel	
Chambre est préparée pour le client suivant ^{5]}	* 1 7 0
Activer / Désactiver l'appel de réveil ^{5]}	Activer : ^ * 5 5 * ☎ (puis les chiffres indiquant l'heure, par ex. 0 6 1 5) Désactiver : ^ * 5 5 #

Forum 500 / Forum 5000 : Codes

ACD	
Se connecter à tous les groupes ACD	* 4 7 1 1
Se déconnecter de tous les groupes ACD	* 4 7 1 0
Activer une pause	* 4 7 2 1
Désactiver une pause	* 4 7 2 0
Autres	
Activer le contrôle du temps automatique ^{5]}	^ * 8 #
Configuration manuelle d'une plage horaire ^{5]}	^ * 8 * ⌘ (numéro de la plage horaire, par ex. 1) #
Changer le PIN d'utilisateur ^{6]}	^ * 9 9 * ⌘ (PIN d'utilisateur ancien) * ⌘ (PIN d'utilisateur nouveau) * ⌘ (PIN d'utilisateur nouveau) #
Configurer adresse IP ^{5]}	* 1 8 2 ⌘ (PIN système) * 111 * 222 * 333 * 444 #
Configurer netmask ^{5]}	* 1 8 3 ⌘ (PIN système) * 111 * 222 * 333 * 444 #
Redémarrage	* 1 8 5 ⌘ (PIN système) #
Arrêt du système (uniquement sur le Forum 523/524, Forum 5004/5008/5012)	* 1 8 9 ⌘ (PIN système) #
Afficher révision ^{5]} ^{6]}	* 1 8 6
Afficher propre port ^{5]} ^{6]}	* 1 8 7
Afficher type de système ^{5]} ^{6]}	* 1 8 8
Utilisation des applications CSTA ^{7]}	^ * 1 7 * ⌘ (indicatif) # alternative : ^ * 1 8 * (un chiffre : 0-9, * ou #)

Forum 500 / Forum 5000 : Codes

Appel test pour Music on Hold (fichiers MP3, uniquement sur le Forum 5500)

⤴ * 1 9 2 (index fichier MOH, par ex. "3")

1] **Rétrodemande**

Vous pouvez exécuter cette procédure également en mode Rétrodemande :
⤴ **R** en cours de conversation, appuyer sur la touche Rétrodemande.

2] **Interconnexion de deux correspondants externes**

Si vous mettez en communication deux correspondants externes que vous avez choisis, le coût de la communication est à **vos**re charge.

3] **Déviat**ion d'appel MSN

Grâce à la fonction "Déviat

ion d'appel MSN", vous pouvez dévier plusieurs MSN conjointement, vers un numéro d'appel externe. Les MSN individuels sont séparés les uns des autres par * . Vous n'êtes pas obligé de saisir la totalité des MSN individuels, il vous suffit de saisir les derniers chiffres qui les différencient clairement.

4] **Capteur**

- Les codes à saisir pour ouvrir la porte et appeler l'interphone sont définis par l'administrateur système. Renseignez-vous auprès de lui pour connaître les codes valables.
- Dans le Forum 500 / Forum 5000, vous pouvez configurer plusieurs capteurs. Vous pouvez respectivement dévier ces capteurs avec une procédure à code propre (cf. le mode d'emploi "Utilisation des terminaux standard").

5] **Terminaux SIP**

Il n'est pas possible d'exploiter cette caractéristique avec indicatif sur un terminal SIP.

6] **Terminaux système**

Il est possible d'exploiter cette caractéristique avec indicatif sur un terminal système uniquement.

7] **Utilisation des applications CSTA**

L'utilisation de la procédure avec indicatif dépend de l'application raccordée.