

A GLOBAL PROVIDER OF SERVICE ENABLING NETWORK ACCESS SOLUTIONS

ONE521 Proximus Interface Web WIFI Mode d'emploi

Edition 1.3fr 24 Mai 2018



Le Chavez, 13 Avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay, France





1 ONE521 Interface Web Wifi

Ce document décrit l'interface web du ONE521.

Ce qui suit donne un aperçu de ce document :

- 1.1 Introduction sur page 3
- 1.2 Connexion à l'appareil sur page 3
- 1.3 Informations système sur page 7
- 1.4 Réseau sans fil sur page 8
- 1.5 Diagnostics sur page 19
- 1.6 Gestion des utilisateurs sur page 20
- 1.7 Déconnexion sur page 21





1.1 Introduction

- L'interface Web permet à l'utilisateur de configurer les paramètres du réseau sans fil.
- Il est également possible d'effectuer des fonctions de diagnostic de base, à savoir ping et traceroute.

1.2 Connexion à l'appareil

- Si le périphérique a une configuration par défaut, l'adresse IP 192.168.1.1 peut être utilisée pour se connecter; section 1.2.1 Périphérique avec configuration par défaut sur page 4 explique la procédure de connexion
- Si le périphérique a été (re) configuré avec une autre adresse IP, reportez-vous à section 1.2.2 - Périphérique avec une onfiguration non définie par défaut on page 5.
 Cette section explique comment l'adresse IP avec laquelle vous vous connectez peut être récupérée.





1.2.1 Périphérique avec configuration par défaut

- Connectez-vous à l'appareil à l'aide d'un câble Ethernet.
- Connectez le câble Ethernet à l'un des ports du commutateur Ethernet, étiquetés ETH 0/0 jusqu'à ETH 0/3, avec l'adresse IP de la passerelle comme indiqué sur l'étiquette au bas du CPE. Par défaut, c'est 192.168.1.1.
- Démarrer un navigateur Web et entrer l'adresse IP de la passerelle dans la barre d'adresse du navigateur.
 - Si cela ne fonctionne pas, reportez-vous à la section 1.2.2 Device with Non-Default Configuration on page 5 pour trouver l'adresse IP de la passerelle.
- · L'écran de connexion suivant apparaîtra:

Please enter your t	username and password to get access to the rou
 Username	User
Password	
	Log In

- Le nom d'utilisateur par défaut est Utilisateur, comme indiqué dans la figure ci-dessus
- Entrez le mot de passe comme indiqué sur l'étiquette au bas du CPE, puis cliquez sur le bouton Connexion. La figure suivante est un exemple de l'étiquette:



• Après la connexion, la page Informations système s'affiche.

Notez que, au bas de chaque page, la langue de l'interface web peut être changée en anglais, français

ou néerlandais, en cliquant sur le lien correspondant, English, Français ou Nederlands. Notez que ces liens ne sont pas toujours visibles dans les figures de ce mode d'emploi.

www.oneaccess-net.com



1.2.2 Périphérique avec une configuration non définie par défaut

- Si l'appareil a été (re) configuré avec une autre adresse IP, il n'est pas possible d'utiliser 192.168.1.1 pour se connecter (il s'agit de l'adresse IP de la passerelle par défaut comme indiqué au point 1.2.1 - Appareil avec configuration par défaut à la page 4).
- Si c'est le cas, la meilleure approche consiste à trouver l'adresse IP de la passerelle configurée à partir de votre PC et d'utiliser cela comme référence pour se connecter.
- Pour connaître l'adresse IP de la passerelle actuellement utilisée par votre ordinateur, reportezvous au mode d'emploi de votre système d'exploitation.
 La procédure suivante explique comment trouver l'adresse IP de la passerelle dans Windows 7.

Step	Action
1	Faites un clic droit sur l'icône du réseau Image: Content of the second sec
2	In the Network and Sharing Center window, click on Change adapter settings: Image: Network and Sharing Center Image: Network and Sharing Settings
	View yc
	This opens the Network Connections window.



Step	Action			
3	In the Network Connections window, double-click the active network connection.			
	This opens the status window of the active network connection; for example:			
	Image: Connection 2 Status General Connection IPv4 Connectivity: Internet IPv6 Connectivity: No Internet access Media State: Duration: 2 days 07:00:50 Speed: 100.0 Mbps Details Activity Sent Received Bytes: 61.397.084 201.269.815			
	Close			
	This opens the Network Connection Details window:			
	L'un des éléments affichés dans cette fenêtre est l'adresse IPv4 Default Gateway; c'est 192.168.0.1 dans cet exemple.			
5	Utilisez cette adresse comme adresse IP de la passerelle pour vous connecter à l'appareil.			





1.3 Informations sur le système

• Après la connexion, the System Information window is shown:

oro%imus			¢. "
OVERVIEW SYSTEM INFORMATION WIRELESS NETWORK	System Information This page provides an overview of system hardward or identify potential problems.	re status. This can help you to optimize your CPE	٢
DIAGNOSTICS	System		
	MAC Address	70:FC:8C:05:35:59	
	Serial Number	T1634008030000115	
	Software Version	OneOS-pCPE-ARM_pi1-6.0.x58	
	Web Configurator Version	WCF-PROXIMUS-V6-1.0.1.T22	
	-		

- Pour actualiser les informations sur la page, cliquez sur le *Reload Page* button
 en haut à droite de la page.
- Utilisez les boutons . en haut à droite de la page pour la gestion des utilisateurs et la déconnexion; faire référence à:
 - 1.6 Gestion des utilisateurs sur page 20
 - 1.7 Déconnexion sur page 21

Notez que ces boutons sont présents sur toutes les pages Web.





1.4 Réseau sans fil

- 1.4.1 Quelques remarques à garder à l'esprit
- 1.4.2 Radio on page 10
- 1.4.3 SSID on page 16

1.4.1 Quelques remarques à garder à l'esprit

Il y a un certain nombre de choses qui peuvent affecter les performances du WiFi, telles que:

- Interférences et obstructions
- Fréquence sans fil, canal de fréquence et largeur de canal
- Spectre sans fil
- Puissance de transmission

Bande de fréquence

- Le ONE521 peut utiliser 2 bandes de fréquences WiFi: 2.4GHz et 5GHz.
- La bande 2,4 GHz offre une meilleure portée; il gère les obstacles mieux que 5.0GHz.
 Bien que 5GHz offre un débit beaucoup plus rapide pour une performance maximale, il ne gère pas les obstructions et le bruit de canal aussi bien.
- L'inconvénient de 2,4 GHz est que cette fréquence est utilisée pour beaucoup de choses: téléphones sans fil, moniteurs de bébé, micro-ondes, ouvre-portes de garage, etc. Et parce qu'il y a plus de réseaux Wifi 2.4GHz, les canaux de fréquences peuvent devenir encombrés.
- Les interférences, causées par d'autres dispositifs, et les obstructions, comme les murs et les arbres ou les gros objets métalliques, affectent grandement la portée et la qualité du signal sans fil.
- Si la plus grande distance est l'objectif principal, il est conseillé d'utiliser la bande de 2,4 GHz.

Chaînes

- Les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz ont chacune leur propre ensemble de canaux.
- Les canaux surchargés produisent des signaux de faible qualité qui entraînent des problèmes d'instabilité et de connectivité intermittente. La qualité du signal peut souvent être augmentée en changeant le canal.
- S'il existe de nombreux réseaux sans fil 2,4 GHz et que les performances sans fil ne sont pas fiables, essayez d'abord de changer de canal; les canaux 1,6 et 11 sont préférables pour la bande 2,4 GHz, car avec une largeur de canal de 20 MHz, ces canaux ne se chevauchent pas.

Si après la modification du canal, la connexion n'est toujours pas fiable, il peut être préférable de passer à la bande 5 GHz. 5GHz n'est pas aussi fort pour pénétrer les obstacles, mais la qualité du lien peut être très bonne car il y a moins d'utilisateurs diffusant sur cette fréquence.





Channel width

- La largeur du canal contrôle essentiellement la largeur du signal pour le transfert des données.
- Par défaut, la fréquence 2,4 GHz utilise une largeur de canal de 20 MHz; pour la fréquence 5 GHz, le réglage par défaut est Auto (voir plus bas).
- Une largeur de canal de 20 MHz est suffisamment large pour couvrir un canal.
- Il est possible de lier deux canaux de 20 MHz ensemble, formant une largeur de canal de 40 MHz; ceci en théorie permet une plus grande vitesse et des taux de transfert plus rapides. Cependant, si deux canaux sont collés ensemble, et que ces canaux sont encombrés de bruit et d'interférence, la connexion ne sera pas aussi stable, ce qui entraînera une baisse des performances.

Ainsi, dans les zones encombrées avec beaucoup de bruit de fréquence et d'interférences, un seul canal de 20 MHz sera plus stable, ce qui se traduira par de meilleures performances.

- En général, une largeur de canal de 40 MHz est préférable d'utiliser des bandes 5 GHz ou des bandes de 2,4 GHz non encombrées.
- Une largeur de canal de 80 MHz est prise en charge lorsque la bande de fréquences 5 GHz est utilisée et que le mode alternatif est sélectionné.

Puissance de transmission

- En plus de changer de canal ou de fréquence, vous pouvez parfois obtenir plus de stabilité sans fil en modifiant la puissance de transmission de la diffusion sans fil.
- La puissance d'émission sur le ONE521 est réglée par défaut sur la valeur maximale, 100%.
- Limiter la puissance d'émission peut être nécessaire si les interférences entre cellules voisines doivent être réduites.



1.4.2 Radio

• Clicking WIRELESS NETWORK => RADIO à gauche, montre le Radio Parameters window:

roximus			٥,
OVERVIEW WIRELESS NETWORK ADIO	Radio Parameters Your router supports the industry-wide WiFi standard devices.	s, enabling easy wireless connection of you	ح ۲
DIAGNOSTICS	2.4 GHz		
	Network Enable	ON	
	WiFi Mode	IEEE 802.11g/n	•
	WiFi Transmission Power	Full	•
	Channel	Auto	•
	Bandwidth	40MHz Above	•
	Bit Rate	Auto	~
	5.0 GHz		
	Network Enable	ON	
	WiFi Mode	IEEE 802.11ac/n	•
	WiFi Transmission Power	Full	~
	Channel	Auto	•
	Bandwidth	Auto	•
	Bit Rate	Auto	•
		Apply Cancel	inni

- Sur cette page, les paramètres sans fil de l'appareil peuvent être configurés.
- L'interface 2,4 GHz et l'interface 5 GHz peuvent être activées ou désactivées avec les touches coulissantes Network Enable.
- Lorsque vous modifiez les paramètres, vous devez confirmer avec le bouton Appliquer en bas de la page.
- To cancel the change, click the *Cancel* button at the bottom of the page.





Interface 2.4 GHz

Les paramètres suivants peuvent être définis:

- Network Enable. Utilisez ce bouton coulissant pour allumer ou éteindre l'interface.
- Wifi Mode. Les modes Wifi suivants peuvent être sélectionnés:

IEEE 802.11b/g/n	
IEEE 802.11n	
IEEE 802.11g/n	
IEEE 802.11b/g/n	

- IEEE 802.11n. Ce mode prend en charge les débits de transmission jusqu'à 130 Mbits / s.
- IEEE 802.11g/n. 802.11g (up to 54 Mbps), or 802.11n (up to 130 Mbps) est utilisé, en fonction de l'appareil connecté.
- IEEE 802.11b/g/n. 802.11b (up to 11 Mbps), 802.11g (up to 54 Mbps), or 802.11n (up to 130 Mbps) est utilisé, en fonction de l'appareil connecté. Ce sont les paramètres par défauts.
- Wifi Transmission Power. Les valeurs suivantes peuvent être sélectionnées:

Full	•
Full	
Half	
Quarter	
Min	

- Le paramètre par défaut est: Full.
- Limiter la puissance d'émission peut être nécessaire si les interférences entre cellules voisines doivent être réduites.
- Canal.
 - Auto peut être sélectionné, pour la sélection automatique des canaux
 - Les canaux 1 à 13 peuvent être sélectionnés manuellement.
 - La chaîne par défaut est 11.
 - Faire référence à 1.4.1 Some Remarks to Keep in Mind on page 8 pour plus de détails.



• Bandwidth. C'est la largeur du canal; les valeurs suivantes peuvent etre sélectionnées:

Auto	•
Auto	
20MHz	
40MHz Above	
40MHz Below	

- Le paramètre par défaut est: 20 MHz.
- Avec 40MHz ci-dessus et 40MHz ci-dessous, la largeur du canal est de 40 MHz; c'est-àdire que 2 canaux de 20 MHz sont liés ensemble.

Au-dessus et *au-dessous* se référer à la bande latérale de contrôle dans le canal, si la partie supérieure ou inférieure du canal est utilisée.

- Dans les zones encombrées avec beaucoup de bruit de fréquence et d'interférences, un seul canal de 20 MHz sera plus stable, ce qui se traduira par de meilleures performances.
- Refer to 1.4.1 Some Remarks to Keep in Mind on page 8 pour plus de détails.
- Bit Rate. C'est le taux de transmission; les valeurs suivantes peuvent être sélectionnées:

Auto
Auto
6.5 or 13.5 Mbps
13 or 27 Mbps
19.5 or 40.5 Mbps
26 or 54 Mbps
39 or 81 Mbps
52 or 108 Mbps
58.5 or 121.5 Mbps
65 or 135 Mbps
13 or 27 Mbps
26 or 54 Mbps
39 or 81 Mbps
52 or 108 Mbps
78 or 162 Mbps
104 or 216 Mbps
117 or 243 Mbps
130 or 270 Mbps
Use 54g

- Le paramètre par défaut est: Auto; c'est-à-dire que la meilleure vitesse possible sera utilisée.





Interface 5 GHz

Les paramètres suivants peuvent être définis:

- Network Enable. Utilisez ce bouton coulissant pour allumer ou éteindre l'interface.
- Wifi Mode. Les modes peuvent être sélectionnés:

IEEE 802.11ac/n	-
IEEE 802.11n	
IEEE 802.11ac/n	

- IEEE 802.11n. Ce mode prend en charge les débits de transmission jusqu'à 130 Mbits / s.
- IEEE 802.11ac/n. 802.11n (up to 130 Mbps) or 802.11ac (up to 1 Gbps) est utilisé, en fonction de l'appareil connecté. Ce sont les paramètres par défauts.
- Wifi Transmission Power. Les valeurs suivantes peuvent être sélectionnées:

Full	•
Full	
Half	
Quarter	
Min	

- Le paramètre par défaut est: Full.
- Limiter la puissance d'émission peut être nécessaire si les interférences entre cellules voisines doivent être réduites.





- Canal.
 - Les canaux suivants peuvent être sélectionnés manuellement:

Auto	
36	
40	
44	
48	
52	
56	
60	
64	
100	
104	
108	
112	
116	
120	
124	
128	
132	
136	
140	
144	
149	
153	
157	
161	
165	-

- *Auto* peut être sélectionné, pour la sélection automatique des canaux; ce sont les paramètres par défauts.
- Refer to 1.4.1 Quelques remarques à garder à l'esprit sur page 8 pour plus de détails.



• Bandwidth. C'est la largeur du canal; les valeurs suivantes peuvent être sélectionnées:



- Le paramètre par défaut est: Auto.
- Refer to 1.4.1 Quelques remarques à garder à l'esprit sur page 8 pour plus de détails.
- Bit Rate. C'est le taux de transmission; les valeurs suivantes peuvent être sélectionnées:

Auto	•
Auto	
6.5 or 13.5 Mbps	
13 or 27 Mbps	
19.5 or 40.5 Mbps	
26 or 54 Mbps	
39 or 81 Mbps	
52 or 108 Mbps	
58.5 or 121.5 Mbps	
65 or 135 Mbps	
13 or 27 Mbps	
26 or 54 Mbps	
39 or 81 Mbps	
52 or 108 Mbps	
78 or 162 Mbps	
104 or 216 Mbps	
117 or 243 Mbps	
130 or 270 Mbps	
Use 54g	

- Le paramètre par défaut est: Auto; c'est-à-dire que la meilleure vitesse possible sera utilisée.



1.4.3 SSID

• Clicking WIRELESS NETWORK => SSID à gauche, affiche la fenêtre SSID Parameters:

pro <mark>೫</mark> IMUS		٩	\$ ₀
OVERVIEW WIRELESS NETWORK RADIO SSID	SSID Parameters Your router supports the industry-wide WiFi st devices.	tandards, enabling easy wireless connection of your	5
DIAGNOSTICS	SSID 1		
	Network Enable	ON	
	WiFi Name (SSID)	ITTCPE08_LAN_2GHz4	
	Band Selection	2.4 and 5 GHz	
	WPS	$\overline{\checkmark}$	
	Method	Push Button	
	Protection Mode	WPA2-PSK (AES)	
	WiFi Password	•••••	
		Apply	
	SSID 2		
	Network Enable	OFF	
		Apply	
		Cancel	

- Sur cette page, les paramètres SSID de l'appareil peuvent être configurés.
- SSID 1 et SSID 2 peuvent être activés ou désactivés avec les boutons coulissants derrière *Network Enable*.
- Lorsque vous modifiez les paramètres, vous devez confirmer avec le bouton Apply.
- Pour annuler la modification, cliquez sur le bouton Cancel en bas de la page.
- Dans la figure ci-dessus, le SSID 2 a été désactivé. Quand il est activé, les mêmes paramètres peuvent être définis comme pour SSID 1.





SSID 1

Les paramètres suivants peuvent être définis:

- Network Enable. Utilisez ce bouton coulissant pour activer ou désactiver le SSID.
- WiFi Name (SSID). Entrez le nom SSID dans cette zone de texte.
- Broadcast SSID. Cocher cette case pour activer la diffusion du SSID; décochez la case pour arrêter la diffusion.
- Band Selection. Les sélections possibles sont:
 - 2,4 GHz. Dans ce cas, le SSID n'est diffusé que sur la bande 2,4 GHz.
 - 5 GHz. Dans ce cas, le SSID n'est diffusé que sur la bande des 5 GHz.
 - 2,4 GHz or 5 GHz. Dans ce cas, le SSID est diffusé sur les deux bandes.
- WPS. Utilisez la case à cocher pour activer ou désactiver WiFi Protected Setup (WPS).
 - Lorsque la case est cochée, le paramètre suivant, Méthode, apparaît.
 - Lorsque la case n'est pas cochée, la méthode reste invisible.
- Method. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le bouton-poussoir ou le code PIN. Selon la sélection, d'autres paramètres supplémentaires apparaissent:

-	Push Button.	

WPS		1
Method	Push Button	•
	Connect	

- > Select Push Button dans la liste déroulante.
- > Click the Connect button; cela active la découverte de nouveaux appareils.

> Démarrez le processus WPS sur l'appareil qui va être authentifié; cela peut aussi être via un WPS ou via l'option WPS des paramètres réseau sans fil de l'appareil distant.

L'appareil peut ensuite rejoindre le domaine WLAN.

PIN.		
WPS		~
Method	PIN	•
Client PIN		
Client MAC		
		Connect

- > Select *PIN* dans la liste déroulante.
- > Ensuite, entrez le code PIN et l'adresse MAC du client.
- > Après avoir cliqué sur le bouton Connect, l'appareil peut rejoindre le domaine WLAN.



• Protection Mode. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner une méthode d'authentification / de chiffrement. Les méthodes suivantes peuvent être sélectionnées:

WPA2-PSK (AES)	
Open	
WEP 128	
WPA-Mixed_PSK (TKIP)	
WPA2-PSK (AES)	

• WiFi Password. Entrez le mot de passe wifi dans cette zone de texte; le mot de passe reste masqué, il n'est donc pas affiché à l'écran.

WiFi Password	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •





1.5 Diagnostics

Ping or Traceroute

Sur cette page, un test ping ou traceroute peut être effectué.

proXimus		٥	lo 🛃
OVERVIEW WIRELESS NETWORK DIAGNOSTICS	Ping or Traceroute This section shows a list of tools which can be use	ed to check the status of your network connection.	
PING OR TRACEROUTE	Ping		
	Target IP Address/Host		
	Source IP Address	<any></any>	
	Packet Size	64	
	Number of Echo Requests	5	
		Ping Traceroute	

Les paramètres suivants peuvent être définis:

- Target IP Address/Host. Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte du périphérique cible ici.
- Source IP Address. Dans la liste déroulante, l'une des adresses IP configurées sur l'appareil peut être sélectionnée, ou <Any> peut être sélectionné. <Tout> signifie que la table de routage IP sera utilisée pour envoyer le ping; l'adresse source sera l'adresse IP de l'interface sortante.
- Packet Size. Entrez la taille des paquets utilisés pour le test ping ou traceroute ici
 - La taille de paquet par défaut est de 64 octets.
 - La taille du paquet doit être comprise entre 64 et 20000 octets.
 - Notez que ping utilise des paquets ICMP et que traceroute utilise des paquets UDP.
- Number of Echo Requests. Entrez le nombre de paquets qui seront envoyés pour le test ici.
 - Le paramètre par défaut est 5 paquets.
 - Le nombre de paquets doit être compris entre 1 et 20.
- · Cliquez sur le bouton Ping ou Traceroute pour lancer le test correspondant.



1.6 Gestion des utilisateurs

- En haut à droite de chaque page Web, le bouton suivant est présent:
- Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre suivante apparaît:

pro%imus			¢. <u>.</u> £
OVERVIEW WIRELESS NETWORK	Password Change		
DIAGNOSTICS	Password Change		
	Username	User	
	Old Password		
	New Password		
	Confirm Password		
	Update	Delete Cancel	

- Ici, le mot de passe d'un utilisateur peut être modifié ou supprimé.
- Pour changer le mot de passe, procédez comme suit:
 - Assurez-vous que le nom d'utilisateur correct est sélectionné dans la liste déroulante Nom d'utilisateur.
 - Entrez le mot de passe actuel de l'utilisateur dans le champ de texte Ancien mot de passe.
 - Entrez le nouveau mot de passe dans le champ de texte Nouveau mot de passe.
 - Entrez à nouveau le nouveau mot de passe dans le champ de texte Confirmer le mot de passe.
 - Cliquez sur le bouton Update pour enregistrer la modification.
- Pour supprimer le mot de passe d'un utilisateur, sélectionnez le nom d'utilisateur correct, entrez le mot de passe actuel de l'utilisateur dans le champ de texte Ancien mot de passe, puis cliquez sur le bouton Supprimer.
- Mot de passe oublié?

Si vous avez besoin d'aide pour réinitialiser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, veuillez contacter Proximus.





1.7 Déconnecter

- En haut à droite de chaque page Web, le bouton suivant est présent:
- Cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter. Après cela, l'écran de démarrage, comme indiqué dans la section 1.2 Connexion à l'appareil à la page 3, est affiché à nouveau.