Table des matières

Conformité, Environnement et Sécurité 2

Déclaration de conformité 3
Utiliser la norme GAP 3

Combiné Twist 347 4
Symboles sur l'écran du combiné 5
Base Twist 347 6

Installation du Twist 347
Déballer votre Twist 347 6
Installer la base 7
Installer et remplacer les batteries dans le combiné 8
Autonomie et portée 8

Mode de Bienvenue 8
Structure des menus 9

Allumer et éteindre le combiné 10
Saisir du texte ou des chiffres 10

Utiliser le téléphone
Verrouiller / déverrouiller le clavier 11
Téléphoner 11
Compteur de durée d'appel 11

Liste des appels émis 12
Répertoire 13-14
Journal des appels 15-16
Utiliser l'interphonie 16
Recherche de combiné 17
Numérotation en chaîne 17
Réglages de l'horloge et du réveil 17

Personnaliser
Mélodies 18
Nom du combiné 19
Décrochage automatique 19
Langue des menus 19

Réglages avancés
Durée flash 20
Blocage appel 20
Numéro SOS 21
Souscrire un combiné 21
Désouscrire un combiné 22
Code PIN 22
Réinitialiser 22

Réglages par défaut 23
Téléphone, un problème 24
Conditions de la garantie 25

Conformité, Environnement et Sécurité

Information sécurité

Cet équipement n'est pas conçu pour passer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Vous devez donc prévoir une alternative dans ce cas.

Conformité

Par la présente, PCE déclare que l'appareil Twist 347 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Ce produit est destiné à être connecté au réseau téléphonique public de Belgacom.

Raccordement électrique

Alimentation sur réseau 230 volts, courant alternatif monophasé, à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950. En cas de coupure de courant, la communication est perdue.

Attention !

L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité tension dangereuse tel que défini par la norme EN 60-950. Cet appareil ne peut être mis hors tension qu'en débranchant le bloc d'alimentation secteur de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Connexion du téléphone

La tension du réseau est classifiée TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication), telle que définie par la norme EN 60-950.

Précautions d'utilisation

Ne pas mettre le combiné au contact de l'eau. Ne pas ouvrir le combiné ni la base car vous risqueriez de vous exposer à des tensions élevées. Eviter de mettre en contact les plots de chargement ou la batterie avec des objets conducteurs. Ne jamais utiliser des batteries différentes de celles livrées dans l'emballage : risque d'explosion.

Protection de l'environnement

Veuillez vous conformer aux réglementations locales lorsque vous jetez les emballages, les batteries usagées ou votre ancien téléphone. Dans la mesure du possible, tentez de promouvoir le recyclage.

Informations relatives à l'environnement

La production de l'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.

Afin d'éviter la diffusion de ces substances dans notre environnement et de réduire l'exploitation des ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de récupération appropriés. Ces systèmes réutiliseront ou recycleront de manière saine la plupart des composants de votre équipement périmé.

Le symbole d'une poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.

Si vous désirez plus d'informations sur les systèmes de ramassage, de réutilisation et de recyclage, veuillez prendre contact avec votre administration locale ou régionale chargée de l'évacuation des déchets.

Vous pouvez également nous contacter pour plus d'informations sur les effets de nos produits sur l'environnement.

Déclaration de conformité

Nous,
PCE
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Déclarons que les produits Twist™347 est en conformité avec l'Annexe IV de la Directive 1999/5/CE-R&TTE et dont les exigences essentielles applicables sont les suivantes :

Article 3.1 a : (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
Sécurité : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50361 (2001)
Article 3.1 b : (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
CEM : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)
Article 3.2 : (Utilisation efficace de la bande de fréquences)
Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)
La présomption de conformité et les exigences essentielles applicables à la Directive 1999/5/EC sont assurées.

Date : 30/06/2006 Le Mans

CE 0168

Product Quality Manager
Home Communication

Utiliser la norme GAP

La norme GAP garantit un fonctionnement minimum à tout combiné et toute base DECT™ GAP. Votre combiné et base Twist 347 répondent à cette norme, ce qui signifie que les fonctions minimum garanties sont : prendre la ligne, recevoir un appel et numéroter. Les fonctions avancées peuvent ne pas être disponibles si vous décidez d'utiliser un autre combiné que le Twist 347.
Pour souscrire et utiliser votre combiné Twist 347 sur une base de norme GAP et de modèle différent, effectuez la procédure décrite dans le mode d'emploi de la base puis suivez la procédure d'ajout d'un combiné, voir page 22.
Pour souscrire un combiné d'un autre modèle à la base Twist 347, mettez la base en mode souscription (page 22), puis suivez la procédure décrite dans le mode d'emploi.

Une contribution financière a été payée pour favoriser le recyclage du manuel et de l'emballage.

L'emballage et le manuel sont recyclables.

DECT™ est une marque déposée par l'ETSI au bénéfice des développeurs de la technologie DECT.

Combiné Twist 347

Ecran
- Symboles voir page 5

Touche MENU et touche contextuelle OK
- En mode veille, appui court pour accéder aux menus.
- Appui court pour sélectionner le prochain niveau d'un menu.
- En mode Edition & Répertoire, appui court pour valider OK ou voir une entrée du répertoire sélectionnée.

Touche "Décrocher"
- En mode veille, appuyer pour prendre la ligne et répondre à un appel.
- En mode Répertoire, appuyer pour composer le numéro sélectionné.

Verrouillage clavier et insérer ✱
- Appui court pour insérer ✱.
- Appui long pour verrouiller/ déverrouiller le clavier en mode veille.

Touche R
- En mode veille, appuyer pour basculer entre l'affichage de la Date & Heure et l'affichage du nom du combiné.
- Insérer **R** (pause inter-chiffre) pour accéder aux services opérateurs pendant un appel.



Touche de navigation
- Faire défiler en haut ou en bas pour accéder à l'entrée suivante ou précédente dans le **Journal des appels** ou le **Répertoire**.
- Vers le haut pour accéder au **Journal** en mode veille.
- Vers le bas pour accéder au **Répertoire** en mode veille.

Liste des appels émis, couper le microphone et touche contextuelle Back
- En mode veille, appui court pour accéder à la **Liste des appels émis**.
- Pendant un appel pour couper / activer le microphone du combiné.
- En mode édition, appuyer pour effacer le dernier chiffre.
- En mode répertoire, appuyer pour voir un numéro et un nom.

Touche "Raccrocher"
- Appui court pour raccrocher ou sortir (retour au mode veille).
- Appui long pour éteindre le combiné.
- Pour sortir du mode Edition & Répertoire.

Activer / désactiver la sonnerie et insérer #
- Appui court pour insérer **#**.
- Appui long pour insérer une pause (P) en mode numérotation.
- Appui long pour activer / désactiver la sonnerie.

Intercom
- Appui court pour débuter un appel interne.

Symboles sur l'écran du combiné

L'écran vous donne des informations sur le fonctionnement de votre téléphone. Les symboles suivants peuvent apparaître dans l'en-tête de l'écran d'affichage :

Lors de la première utilisation, il peut être nécessaire d'attendre quelques minutes avant de voir apparaître les symboles sur l'écran.

	Lorsque le symbole est fixe, la batterie est complètement chargée. **Lorsqu'il clignote**, ce symbole indique que la batterie a besoin d'être rechargée.
	Un appel externe est en cours. **Lorsqu'il clignote**, ce symbole indique qu'un appel interne est en cours ou que la ligne est déjà occupée.
	Vous avez un ou plusieurs nouveaux messages sur votre messagerie vocale.
	Des entrées nouvelles ou existantes du Journal des appels sont en train d'être consultées.
	Le répertoire est actuellement consulté.
	Le réveil est activé.
	La sonnerie est désactivée.
	Le combiné est souscrit et à portée de la base. **Lorsqu'il clignote**, ce symbole indique que le combiné n'est pas souscrit à la base ou qu'il est hors de portée.
OK	Le symbole est activé lorsque vous entrez dans le mode Menu. En mode Répertoire, pour accéder au niveau du menu suivant.
back	Le symbole est activé lorsque vous entrez dans le mode Menu. En mode Répertoire, pour revenir au niveau du menu supérieur.
▲ ▼	Indique que des options supplémentaires sont disponibles.

Base Twist 347



Touche "recherche de combiné"

La touche recherche de combiné vous permet de localiser un combiné si le combiné est à portée de la base et a des batteries chargées. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le combiné sonne. Une fois que vous l'avez retrouvé, appuyez à nouveau sur la touche "recherche de combiné" pour mettre fin à la sonnerie.

Installation du Twist 347

Déballer votre Twist 347

La boîte du Twist 347 contient :

Une base Twist 347

Un combiné Twist 347

2 batteries rechargeables NiMh AAA 550 mAh

Un bloc d'alimentation électrique



Un cordon de ligne et sa fiche intermédiare



Un mode d'emploi

Dans les packs multicombinés Twist 347, vous trouverez également un ou plusieurs combinés supplémentaires, des chargeurs avec des blocs d'alimentation électrique et des batteries rechargeables supplémentaires.

Installer la base

Placez votre produit à proximité de la prise secteur et de la prise téléphonique afin que les fils puissent atteindre ces prises. Pour installer correctement la base, branchez le cordon ligne et le bloc d'alimentation électrique à la base. Branchez le cordon et le bloc aux prises. Si vous avez une installation internet ADSL, veuillez vérifier que vous avez un filtre ADSL branché directement sur chaque prise ligne et que le modem et le téléphone sont branchés dans la bonne prise.

Attention ! *L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité tension dangereuse tel que défini par la norme EN 60-950. Cet appareil ne peut être mis hors tension qu'en débranchant le bloc secteur de la prise. La prise doit être située à proximité de l'appareil et être facilement accessible.*

Veillez à ce que le bloc d'alimentation et le cordon ligne soient branchés sur les bonnes prises, un branchement incorrect pourrait endommager votre appareil.

Attention ! *Utilisez toujours les câbles fournis avec le produit sinon vous risquez de ne pas avoir de tonalité.*



Installer et remplacer les batteries dans le combiné



Pour insérer les batteries, ouvrez la trappe batterie, placez les batteries comme indiqué et remettez la trappe. Laissez charger 12 - 15 heures pour un chargement complet des batteries. Lors de la première utilisation il peut être nécessaire d'attendre quelques minutes avant de voir apparaître les symboles sur l'écran.
N'utilisez jamais un type de batteries différent de celui fourni avec le produit, vous pourriez risquer une explosion.
***Attention** : pour assurer le bon chargement des batteries, branchez toujours votre base lors de l'opération. N'utilisez que des batteries rechargeables.*

Les batteries doivent être jetées dans les containers prévus à cet effet.

Autonomie et portée

L'autonomie maximale est atteinte après 3 cycles complets de charge / décharge des batteries. Quand vous atteignez la limite de portée, la conversation devient hachée. Rapprochez-vous de la base sinon l'appel échouera. Pour obtenir une portée maximale, placez la base loin d'autres appareils électriques.

Autonomie en communication	Autonomie en veille	Portée intérieur	Portée extérieur
Environ 10 heures	Environ 120 heures	Jusqu'à 50 mètres	Jusqu'à 300 mètres

Mode de Bienvenue

Avant d'utiliser votre Twist 347, nous vous invitons à configurer la langue que vous souhaitez. Premièrement placez les batteries. Après quelques minutes, l'écran de Bienvenue apparaît.

Appuyer sur menu pour accéder à la liste des langues disponibles.

Choisisser votre langue dans la liste et appuyer sur menu **OK**.
L'écran affiche : **CONFIRMER?**

Appuyer sur menu **OK** pour confirmer.

Note : En appuyant sur **BACK**, le combiné affiche de nouveau l'écran de sélection des langues.
Vous pouvez utiliser votre téléphone.
Voir page 19 si vous avez besoin de changer la langue de votre Twist 347.

Structure des menus

En mode veille, appuyer sur menu pour accéder aux menus. Utiliser les **Touches de navigation** pour faire défiler les menus vers le haut ou vers le bas. Appuyer sur la **touche contextuelle** menu **OK** pour confirmer votre choix. Appuyer sur la **touche contextuelle** **BACK** pour sortir du menu ou pour retourner au niveau du menu précédent.



- RÉPERTOIRE
  - AJOUTER NUM.
  - MODIFIER NUM
  - EFFACER NUM.
  - SUPPRIMER TT
- HORL./REVEIL
  - DATE & HEURE
  - REGLER REV. — DESACTIVER / UNE FOIS / TS LES JOURS
  - MELODIE REV. — MELODIE 1 / 2 / 3
- PERSONNALIS.
  - MELODIES
    - VOL SONNERIE — FORT / MOYEN / FAIBLE / SILENCE
    - MÉLODIE — MÉLODIE 1 - 10
    - BIPS TOUCHES — ACTIVÉ/DESACTIVÉ
  - NOM COMBINÉ
  - DECROCH AUTO — ACTIVÉ/DESACTIVÉ
  - LANGUE — *Liste des langues*
- REGL.AVANCES
  - DUREE FLASH — COURT / LONG
  - BLOCAGE
    - MODE — ACTIVÉ/DESACTIVÉ
    - NUMERO — NUMERO 1/2/3/4
  - NUMERO SOS — NUMERO 1 / 2 / 3
  - SOUSCRIPTION
  - DESOUSCRIRE
  - PIN
  - REINITIALIS.

Allumer et éteindre le combiné

Appui long sur la touche pour allumer ou éteindre le combiné.

Saisir du texte ou des chiffres

Vous pouvez entrer les noms des entrées de votre répertoire lettre par lettre, en appuyant sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire pour atteindre la lettre désirée.

Appuyez sur la touche au-dessous du libellé **back** pour effacer une lettre.

Pour écrire "Peter"

Appuyez sur 7 PQRS	une fois :	**P**
Appuyez sur 3 DEF	deux fois :	**PE**
Appuyez sur 8 TUV	une fois :	**PET**
Appuyez sur 3 DEF	deux fois :	**PETE**
Appuyez sur 7 PQRS	trois fois :	**PETER**

Touches	Séquences multi-tap
1	[espace] _ < > *
2	A B C
3	D E F
4	G H I
5	J K L
6	M N O
7	P Q R S
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z
0	0 - / \ # +

Utiliser le téléphone

Verrouiller / déverrouiller le clavier

Appui long sur la touche pour verrouiller / déverrouiller le clavier en mode veille.
VERROUILLER est affiché sur l'écran.

Téléphoner

✦ ***Répondre à un appel / Raccrocher***

répondez à l'appel.

Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur ou reposez le combiné sur la base.

clignote sur un appel entrant.

✦ ***Appeler directement***

composez le numéro.

✦ ***Pré-numéroter avant d'appeler***

Composez le numéro

Pour effacer un caractère utilisez **BACK**.

✦ ***Appeler à partir du répertoire***

Appuyer vers le bas

parcourir la liste

✦ ***Régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur pendant un appel***

3 niveaux sonores sont disponibles.

✦ ***Activer / désactiver le microphone***

Appuyer sur pour couper / activer le microphone du combiné.

Compteur de durée d'appel

Le compteur de durée d'appel s'affiche sur l'écran du combiné environ 20 secondes après la prise de ligne.

Liste des appels émis

La liste des appels émis contient les 5 derniers numéros appelés : du plus récent au plus ancien.

✦ *Accéder / sortir de la liste des appels émis*

Appuyer sur → / *pour se déplacer dans la liste* **EXIT** *pour sortir*

✦ *Appeler un des numéros de la liste des appels émis*

Appuyer sur → *pour se déplacer dans la liste* →

✦ *Enregistrer un des numéros de la liste des appels émis dans le répertoire*

Appuyer sur → *choisir* → menu **ENREG NUMERO** →

→ menu **ENTRER NOM** → *entrer le nom* → menu → **ENREGISTRÉ**

Pour effacer un caractère utilisez **BACK**.

✦ *Modifier un numéro de la liste des appels émis*

Saisie de texte et chiffre voir page 10.

Appuyer sur → *choisir* → menu → *appuyer vers le bas 1 fois* **MODIFIER NUM** →

→ menu → *entrer le numero* → menu

✦ *Supprimer un numéro de la liste des appels émis*

Appuyer sur → *choisir* → menu → *appuyer vers le bas 2 fois* **EFFACER NUM.** →

→ menu → **SUPPRIMER ?** → menu *pour confirmer*

✦ *Supprimer toute la liste des appels émis*

Appuyer sur → menu → *appuyer vers le bas 3 fois* **SUPPRIMER TT** →

→ menu → **SUPPRIMER ?** → menu *pour confirmer*

Répertoire

30 noms et numéros peuvent être enregistrés dans le répertoire.
Les nom sont classés par ordre alphabétique.

✦ *Ajouter un nom et un numéro dans le répertoire*

Chaque fiche contient un nom (max. 12 lettres) et un numéro (max. 24 chiffres).

Appuyer sur menu **REPERTOIRE** → menu **AJOUTER NUM.** →
en mode veille

menu **ENTRER NOM** → → menu **ENTRER NUM.** →
entrer le nom

→ → menu pour confirmer.
entrer le numéro

✦ *Modifier un nom et un numéro*

Appuyer sur menu **REPERTOIRE** → menu →
en mode veille

→ **MODIFIER NUM** → menu → → menu →
appuyer vers le bas 1 fois *choisir* *afficher le nom*

→ → menu → → menu pour confirmer.
entrer le nouveau nom *afficher le numéro* *entrer le nouveau numéro*

✦ *Consulter la liste du répertoire*

Appuyer vers le bas →
en mode veille *naviguer vers le haut / bas dans la liste*

Pour afficher les détails : Appuyer sur

Pour effacer un caractère utilisez **BACK**.

Appuyer sur 1 pour insérer un espace.

Vous pouvez aussi créer une fiche à partir de votre liste des appels émis ou votre Journal des appels (sous réserve d'abon-nement).

Saisie de texte et chiffre voir page 10.

Appuyer sur **BACK** pour retourner en mode veille.

✦ *Modifier un numéro en naviguant dans la liste du répertoire*

Appuyer vers le bas → *en mode veille* → *choisir* → menu → *appuyer vers le bas 1 fois* **MODIFIER NUM** →

Saisie de texte et chiffre voir page 10.

→ menu → *afficher le nom* → *entrer le nouveau nom* → menu → *afficher le numéro* → *entrer le nouveau numéro*

→ menu pour confirmer.

✦ *Supprimer une fiche en naviguant dans la liste du répertoire*

Appuyer vers le bas → *en mode veille* → *choisir* → menu → *appuyer vers le bas 2 fois* **EFFACER NUM.** →

→ menu **SUPPRIMER ?** → menu pour confirmer.

✦ *Supprimer tout le répertoire en naviguant dans la liste du répertoire*

Appuyer vers le bas → *en mode veille* → menu → *appuyer vers le bas 3 fois* **SUPPRIMER TT** →

→ menu **SUPPRIMER ?** → menu pour confirmer.

✦ *Supprimer une fiche à partir du mode veille*

Appuyer sur menu **REPERTOIRE** → *en mode veille* → menu → *appuyer vers le bas 2 fois* →

→ **EFFACER NUM.** → menu *afficher la liste* → *choisir* → menu **SUPPRIMER ?** →

→ menu pour confirmer.

✦ *Supprimer tout le répertoire à partir du mode veille*

Appuyer sur menu **REPERTOIRE** → *en mode veille* → menu → *appuyer vers le bas 3 fois* **SUPPRIMER TT** →

→ menu **SUPPRIMER ?** → menu pour confirmer.

Journal des appels

Option disponible si vous êtes abonné au service Affichage du Numéro auprès de Belgacom.
Le Journal des appels conserve les 20 derniers appels externes reçus :
- les notifications de messagerie Boîte Vocale *

* Sous réserve d'abonnement au PhoneMail.

✦ *Accéder / sortir du journal des appels*

Appuyer vers le haut → *faire défiler* → *afficher les détails* → **EXIT** *pour sortir*

✦ *Consulter le Journal des appels*

Votre écran peut afficher soit :

- le numéro de l'appelant **
- le nom de l'appelant (si enregistré dans le répertoire) **
- **INCONNU** en cas d'un numéro non reconnu ***

Le numéro de téléphone, l'heure et la date de l'appel peuvent être affichés en appuyant sur .

** Si abonnement au service Affichage du Numéro.
*** Numéro non reconnu, identité de l'appelant masquée.

L'affichage de l'heure et de la date dépendent du réseau.

✦ *Appel d'un numéro à partir du Journal des appels*

Appuyer vers le haut → *choisir* →

✦ *Enregistrer un numéro du Journal des appels dans le répertoire*

Appuyer vers le haut → *choisir* → menu **ENREG NUMERO** → menu **ENTRER NOM** → *entrer le nom* → menu → **ENREGISTRÉ**

Pour effacer un caractère utilisez **BACK**.

Appuyer sur pour insérer un espace.

✦ *Effacer un numéro du Journal des appels*

Appuyer vers le haut → *choisir* → menu → *appuyer vers le bas 2 fois* **EFFACER NUM.** → menu **SUPPRIMER ?** → menu pour confirmer.

✦ *Supprimer tout le Journal des appels*

Appuyer vers le haut → menu → **SUPPRIMER TT** →
appuyer vers le bas 3 fois

→ menu **SUPPRIMER ?** → menu pour confirmer.

Utiliser l'interphonie

Cette fonction n'est utilisable qu'avec un combiné supplémentaire. L'interphonie vous permet de réaliser des communications internes gratuites, de transférer des appels extérieurs entre deux combinés et d'utiliser la fonction Conférence interne.

L'interphonie et le transfert d'appel ne sont possibles qu'avec des combinés souscrits à la même base.

✦ *Appel interne*

Appuyer sur conf → *composer le no. du combiné* * ou appuyer sur * pour appeler tous les combinés en mode veille

Appuyer sur pour accepter et sur pour terminer un appel interne.

Note : Si le combiné n'appartient pas à la gamme Twist 347, la fonction peut ne pas être disponible.

* Vous pouvez souscrire 5 combinés à la même base (numéros des combinés 1 - 5).

✦ *Transfert d'appel vers un combiné en particulier alors que vous êtes en ligne*

Pendant un appel en cours vous transférez l'appel vers un des combinés :

Appui long sur conf → *composer le no. du combiné* * →

✦ *Va et vient entre appel interne et appel externe*

Appui long sur conf → *composer le no. du combiné* * → * *appui long* pour basculer d'un appel externe entre un appel interne

* Vous pouvez souscrire 5 combinés à la même base (numéros des combinés 1 - 5).

✦ *Conférence interne à partir des options en appel*

Appui long sur conf → *composer le no. du combiné* * → conf *appui long* → **CONFERENCE**

Les 3 personnes peuvent participer à la conversation.

Recherche de combiné

Cette fonction vous permet de localiser le(s) combiné(s).

Appuyer sur sur la base. Une fois localisé(s), appuyez sur n'importe quelle touche du combiné pour que le(s) combiné(s) arrêtent de sonner.

Tous les combinés souscrits sonnent.

Numérotation en chaîne

Si vous avez entré dans votre répertoire par exemple seulement le numéro principal d'une entreprise sans l'extension, cette fonction vous permet d'ajouter le sous-numéro (extension) d'une personne en particulier puis de composer ce numéro.

Prendre la ligne → menu → *ouvrir la liste du répertoire* → *choisir* → menu → *pour composer la première partie* →

→ *entrer l'extension* → chaque chiffre clignote pour indiquer qu'il est composé.

Réglages de l'horloge et du réveil

✦ ***Régler la date et l'heure***

Appuyer sur menu → *appuyer vers le bas 1 fois* **HORL./REVEIL** → menu **DATE & HEURE** →

→ menu → *entrer la date* → menu → *entrer l'heure* → menu pour confirmer.

Appuyer sur la touche R pour afficher la date et l'heure.

Pour effacer un caractère utilisez **BACK**.

Attention : *Si votre téléphone est connecté à une ligne ISDN, la date et l'heure de l'appareil peuvent changer après chaque appel. Merci de vérifier les réglages de date & heure dans votre installation ISDN.*

✦ ***Activer ou modifier les réglages du réveil***

Appuyer sur menu → *appuyer vers le bas 1 fois* **HORL./REVEIL** → menu → *appuyer vers le bas 1 fois* →

→ **REGLER REV.** → menu → *choisir* * → menu pour confirmer.

*Sélectionnez : DESACTIVER ou UNE FOIS ou TS LES JOURS

Si vous avez sélectionné **UNE FOIS** ou **TS LES JOURS** :

entrer l'heure → menu pour confirmer.

Note : Quand le réveil sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter la sonnerie.

Le réveil sonne pendant au maximum une minute et **REVEIL** est affiché en mode veille.

✦ *Régler la mélodie du réveil*

Appuyer sur menu → *appuyer vers le bas 1 fois* **HORL./REVEIL** → menu → *appuyer vers le bas 2 fois* → **MELODIE REV.** → menu → *choisir* * → menu pour confirmer.

*Sélectionnez : MELODIE 1 ou MELODIE 2 ou MELODIE 3

Personnaliser

✦ *Régler le volume des mélodies ou le mode silence*

Appuyer sur menu → *appuyer vers le bas 2 fois* **PERSONNALIS.** → menu → **MELODIES** → menu **VOL SONNERIE** → menu → *choisir* * → menu pour confirmer.

Le volume actif est entendu.
* Sélectionnez : FORT ou MOYEN ou FAIBLE ou SILENCE

✦ *Régler la mélodie du combiné*

Appuyer sur menu → *appuyer vers le bas 2 fois* **PERSONNALIS.** → menu → **MELODIES** → menu → *appuyer vers le bas 1 fois* **MELODIE** → menu → *choisir* * → menu pour confirmer.

La mélodie active est entendue.
* Choisissez parmi les mélodies disponibles (1 - 10)

✦ *Activer / désactiver les bips touches*

Appuyer sur menu → *appuyer vers le bas 2 fois* **PERSONNALIS.** → menu → **MELODIES** → menu → *appuyer vers le bas 2 fois* **BIPS TOUCHES** → menu → *faire défiler pour choisir* ACTIVE *ou* DESACTIVE → menu pour confirmer.

✦ *Renommer un combiné*

Appuyer sur menu → ▲▼ **PERSONNALIS.** → menu →
appuyer vers le bas 2 fois

→ ▲▼ **NOM COMBINÉ** → menu → ⌨ →
appuyer vers le bas 1 fois *entrer le nom*

→ menu pour confirmer.

Par défaut le nom est "BELGACOM". Le nom du combiné contient max. 10 caractères.

✦ *Activer / désactiver le Décrochage automatique*

Appuyer sur menu → ▲▼ **PERSONNALIS.** → menu →
appuyer vers le bas 2 fois

→ ▲▼ **DECROCH AUTO** → menu → ▲▼ →
appuyer vers le bas 2 fois *faire défiler pour choisir* ACTIVE *ou* DESACTIVE

→ menu pour confirmer.

Une fois la fonction ACTIVEE, vous pouvez répondre à un appel en soulevant le combiné de son support de charge.

✦ *Changer la langue des menus*

Appuyer sur menu → ▲▼ **PERSONNALIS.** → menu →
appuyer vers le bas 2 fois

→ ▲▼ **LANGUE** → menu → ▲▼ →
appuyer vers le bas 3 fois *faire défiler pour choisir votre langue*

→ menu pour confirmer.

Réglages avancés

✦ *Changer la durée flash*

Appuyer sur menu → ▲▼ **REGL.AVANCES** →
appuyer vers le bas 3 fois

→ menu **DUREE FLASH** → menu → ▲▼ → menu confirmer.
faire défiler pour choisir COURT *ou* LONG

Ce réglage est utile pour utiliser les services réseau.

✦ *Régler ou changer le blocage appel*

Ce menu vous permet de limiter l'utilisation de votre téléphone à des appels spécifiques en bloquant l'accès à certaines parties (ou préfixes) de numéros de téléphone sortants. Vous pouvez régler 4 différents numéros bloqués.

Appuyer sur menu → ▲▼ **REGL.AVANCES** → menu → ▲▼ →
appuyer vers le bas 3 fois — *appuyer vers le bas 1 fois*

→ **BLOCAGE** → menu → ⌨ → menu →
entrer le code PIN *

→ ▲▼ **NUMERO** → menu → ▲▼ → menu →
appuyer vers le bas 1 fois — *faire défiler pour choisir 1 / 2 / 3 / 4*

→ ⌨ → menu pour confirmer.
entrer le préfixe bloqué **

* Le code PIN configuré par défaut est "0000".

** Le préfixe bloqué peut être composé de 4 chiffres maximum.

Par exemple 00 pour bloquer les appels internationaux.

✦ *Activer / désactiver le blocage appel*

Appuyer sur menu → ▲▼ **REGL.AVANCES** → menu → ▲▼ →
appuyer vers le bas 3 fois — *appuyer vers le bas 1 fois*

→ **BLOCAGE** → menu → ⌨ → menu →
entrer le code PIN *

→ **MODE** → menu → ▲▼ → menu pour confirmer.
faire défiler pour choisir ACTIVE / DESACTIVE

✦ *Régler ou changer le numéro SOS*

La fonction numéro SOS vous permet d'entrer 3 numéros de téléphone SOS qui peuvent être composés même si le blocage d'appel est activé. La longueur maximale d'un numéro SOS est de 4 chiffres. Le code PIN est nécessaire pour modifier le numéro SOS.

Appuyer sur menu → *appuyer vers le bas 3 fois* **REGL.AVANCES** → menu → *appuyer vers le bas 2 fois* →

→ **NUMERO SOS** → menu → *entrer le code PIN* * → menu →

→ *faire défiler pour choisir 1 / 2 / 3* → menu → *entrer le numéro SOS* → menu pour confirmer.

* Le code PIN configuré par défaut est "0000".

✦ *Souscrire un combiné*

Vous pouvez associer jusqu'à 5 combinés à la base.
Si vous avez désouscrit votre combiné par inadvertence vous pouvez le resouscrire.
Attention : *Si vous souhaitez associer un combiné au Twist 347, vérifiez que ce combiné répond à la norme GAP sinon il risque de ne pas fonctionner correctement (voir page 3).*
Pour souscrire un combiné, appuyez tout d'abord sur la touche "Recherche de combiné" de la base lorsqu'elle est en mode veille, pendant environ 5 secondes. Suivez ensuite la procédure suivante sur le combiné dans la minute qui s'ensuit :

Appuyer sur menu → *appuyer vers le bas 3 fois* **REGL.AVANCES** → menu → *appuyer vers le bas 3 fois* →

→ **SOUSCRIPTION** → menu → *entrer le code PIN* * → menu confirmer.

Si la souscription a réussi un long bip de confirmation est entendu et le numéro du combiné (1 à 5) est automatiquement attribué par la base.

✦ *Désouscrire un combiné*

Appuyer sur menu → ▲▼ **REGL.AVANCES** → menu → ▲▼ →
appuyer vers le bas 3 fois — *appuyer vers le bas 4 fois*

→ **DESOUSCRIRE** → menu → *entrer le code PIN ** → menu →

→ ▲▼ → menu **DESOUSCRIT**
faire défiler pour choisir le no. du combiné — *apparaît sur l'écran*

* Le code PIN configuré par défaut est "0000".

Nous conseillons de désouscrire un combiné défectueux avant de l'apporter en réparation.

✦ *Changer le code PIN*

Le code configuré par défaut est "0000". Nous conseillons de le personaliser. La longueur maximale du code PIN est de 8 chiffres.

Appuyer sur menu → ▲▼ **REGL.AVANCES** → menu → ▲▼ →
appuyer vers le bas 3 fois — *appuyer vers le bas 5 fois*

→ **PIN** → menu → *entrer l'ancien code PIN* → menu →

→ *entrer le nouveau code PIN* → menu pour confirmer.

✦ *Réinitialiser - réglages par défaut (base et combiné)*

Vous pouvez réinitialiser à tout moment votre téléphone pour rétablir les réglages par défaut (voir page 24). **Veuillez noter qu'après la réinitialisation de votre téléphone, tous vos réglages personnels ainsi que les fiches du journal seront supprimées. Votre répertoire sera en revanche conservé.**

Appuyer sur menu → ▲▼ **REGL.AVANCES** → menu → ▲▼ →
appuyer vers le bas 3 fois — *appuyer vers le bas 6 fois*

→ **REINITIALIS.** → menu → **CONFIRMER?** → menu confirmer.
nécessité de confirmer

Réglages par défaut (après la réinitialisation)

Volume de sonnerie du combiné :	MOYEN
Mélodie du combiné :	MELODIE 1
Volume de l'écouteur du combiné :	VOLUME 2
Bips touches sur le combiné :	ACTIVÉ
Alerte batterie faible :	ACTIVÉ
Langue des menus (combiné) :	Anglais
Décrochage automatique :	DESACTIVÉ
Nom du combiné :	BELGACOM
Heure / Date (combiné) :	00:00 01-01
Durée flash :	COURT (125ms)
Code PIN du combiné :	0000
Réveil :	DESACTIVÉ
Mélodie du réveil :	MELODIE 1
Blocage des appels :	Vide
Numéro SOS :	Vide
Liste des appels émis (bis) :	Vide
Mémoire du répertoire :	Reste inchangé
Journal des appels :	Vide

Téléphone, un problème...

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Le symbole ne défile pas quand le combiné est sur la base	- Mauvais contact - Les contacts sont sales - La batterie est pleine	- Bouger légèrement le combiné - Nettoyez les contacts avec du tissu imbibé d'alcool - Pas besoin de charger
Pas de tonalité	- Pas d'électricité - Les batteries sont déchargées - Vous êtes trop loin de la base - Mauvais cordon ligne - L'adaptateur ligne (si besoin) n'est pas connecté au cordon ligne	- Vérifiez les branchements. Débranchez et rebranchez l'appareil - Chargez les batteries pendant au moins 24 heures - Rapprochez vous de la base - Utilisez toujours les cables fournis dans la boîte - Connectez l'adaptateur ligne (si besoin) au cordon ligne
Pas de sonnerie	- La sonnerie est désactivée	- Augmentez le volume (page 18)
Le symbole n'apparaît pas	- Pas d'électricité - Le combiné est trop loin de la base	- Vérifiez les branchements - Rapprochez vous de la base
Le symbole clignote	- Le combiné n'est pas souscrit à la base	- Souscrivez le combiné à la base (page 22)
Il y a des interférences sur la ligne	- Vous êtes trop loin de la base - La base est trop près d'appareils électriques, de murs en béton armé ou d'armatures métalliques	- Rapprochez vous de la base - Changez la base de place (le plus en hauteur possible)
Le message "Non disponible" apparaît - quand on associe un combiné à la base - quand on veut utiliser un combiné	- La procédure a échoué, essayez de nouveau - Le nombre maximum de combinés (5) a été atteint - La base est déjà occupée avec un autre combiné	- Débranchez et rebranchez la prise électrique de la base - Retirez et remettez les batteries du combiné - Suivez la procédure de souscription d'un combiné (page 22) - Désouscrivez un combiné - Attendez qu'elle se libère
Il y a des interferences avec la TV ou la radio	- La base du Twist 347 ou le bloc d'alimentation électrique sont trop près d'appareils électriques	- Eloignez autant que possible la base ou le bloc d'alimentation
L'affichage du numéro ne fonctionne pas	- Le service n'est pas activé	- Prenez contact avec Belgacom.
Je ne peux pas mémoriser une fiche dans le répertoire	- Le répertoire est plein	- Supprimer une fiche pour libérer de la mémoire

Conditions de la garantie

Spécialement sélectionné pour vous par Belgacom, l'appareil que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie pièces et main-d'oeuvre contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pour une durée de deux ans, sauf dispositions contractuelles contraires.La garantie prend cours à la date de retrait ou de livraison de l'appareil.

Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, il y aurait lieu de vous rendre dans une de nos Téléboutiques ou chez un de nos agents agréés, muni du ticket de caisse ainsi que de l'appareil complet dans son emballage d'origine ou dans un autre garantissant une sécurité analogue. Les adresses de nos Téléboutiques et agents agréés figurent dans les pages d'information des guides téléphoniques.

En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement sur présentation du ticket de caisse.

Belgacom détermine seule quels sont les réparations et/ou remplacements nécessaires. Le délai de garantie applicable à un appareil réparé ou remplacé expire au moment de l'échéance du délai de garantie applicable à l'appareil acheté, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois.

La garantie ne couvre pas :
- les dommages de toute nature dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente;
- les dommages, les dérangements et les défectuosités dus à une faute du client ou dont la cause est extérieure à l'appareil : foudre, surtensions, humidité, détériorations accidentelles, mauvaise utilisation ou mauvais entretien, non-observation des instructions du mode d'emploi, ainsi que tous cas de force majeure;
- la réparation ou le remplacement des éléments mobiles (cordons, fils, prises, antennes, etc...), le remplacement des éléments accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire (piles, batteries, papier , encre, etc...) et la fourniture en produits de nettoyage.

La garantie n'est pas applicable :
- si le client modifie ou répare l'appareil terminal lui-même ou avec les services de personnes non habilitées par Belgacom;
- ou s'il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les marques de l'appareil terminal.

La responsabilité de Belgacom ne pourrait être engagée pour des dommages indirects ou immatériels subis par le client du fait d'un mauvais fonctionnement de l'appareil terminal, tels que notamment toute perte de production, manque à gagner ou perte de contrats.

Les conditions générales de vente de nos appareils terminaux peuvent être obtenues sur simple demande dans tous les services de Belgacom accessibles au public ou sur www.belgacom.be

belgacom

BELGACOM société anonyme de droit public
bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles
TVA BE 0202.239.951, RPM Bruxelles