

Guide d'installation

Connecter un téléphone DECT HD à la b-box 3V+

1. Avant de connecter votre téléphone à la b-box
2. Appairer le téléphone

Étape 1

Avant de connecter votre téléphone à la b-box

Mon téléphone DECT HD



Il est possible que le modèle des appareils diffère des illustrations.

Vous pouvez connecter jusqu'à 4 combinés DECT (**Type Twist 40 HD**) à la b-box 3V+. Pour profiter des services tels que le partage des répertoires entre combinés ou de la qualité de son HD, ces combinés devront supporter la norme CAT-iq 2.1.



Étape 2

Appairer le téléphone

Mettez le combiné en mode appairage comme décrit dans son mode d'emploi.

Mettez la base en mode appairage par un appui long sur la touche DECT & WPS jusqu'à ce que le témoin clignote.



Le témoin DECT & WPS cesse de clignoter lorsque l'opération est terminée.





Qualité sonore HD

Veuillez noter que votre correspondant doit être équipé d'un téléphone HD pour que vous puissiez bénéficier d'une qualité HD lors d'une communication.

Voilà, vous pouvez passer vos coups de fil !