

Guide d'installation

Connecter un téléphone IP à la b-box 3V+

1. Avant de connecter votre téléphone à la b-box
2. Connecter un Maestro 3016 IP

Étape 1

Avant de connecter votre téléphone à la b-box

Mon téléphone IP



Il est possible que le modèle des appareils diffère des illustrations.

Étape 2

Connecter un Maestro 3016 IP

Utilisez le câble ethernet et branchez-le à l'un des ports jaunes LAN à l'arrière de la b-box. Il sera configuré automatiquement après environ 30 minutes.



Voilà, vous pouvez passer vos coups de fil !