

Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8002/8012 DeskPhone

OmniPCX Office Rich Communication Edition

Gebruikershandleiding

8AL90879NLBEd02
R110- 1414



Inleiding

Wij stellen het op prijs dat u voor een telefoon uit de 80x2-serie van Alcatel-Lucent hebt gekozen. .





Gebruik van deze handleiding

Alle functies en configuratieprocedures in deze handleiding wordt stapsgewijs beschreven. U wordt soms gevraagd om menu's of submenu's op het telefoonscherm te selecteren. Deze menu's zijn te herkennen aan het paarse, cursieve lettertype.

Als u bijvoorbeeld naar de routeringsfuncties wilt gaan, geeft de documentatie het volgende aan:

- *Routeren*

Dit betekent dat u het volgende moet doen:

-  de navigatietoets omhoog en omlaag gebruiken, tot het gewenste label op het scherm verschijnt,
-  op de toets OK drukken om uw keuze te bevestigen.





1	TELEFOON LEREN KENNEN	5
<hr/>		
2	TELEFOON GEBRUIKEN	7
<hr/>		
2.1	BELLEN (COMMUNICATIE)	7
2.2	BELLEN VIA DE PERSOONLIJKE LIJST (TEL.BOEK)	7
2.3	BELLEN OP NAAM (COMMUNICATIE)	7
2.4	KIES HET LAATSTE NUMMER OPNIEUW	8
2.5	EEN OPROEP ONTVANGEN	8
2.6	INTERFONIE	9
2.7	OPROEPENLOGBESTAND	9
3	TIJDENS GESPREK	10
<hr/>		
3.1	MICROFOON UITSCHAKELEN TIJDENS HET GESPREK	10
3.2	EEN TWEEDE GESPREK AANGAAN TIJDENS EEN HUIDIG GESPREK	10
3.3	EEN TWEEDE OPROEP BEANTWOORDEN TIJDENS EEN GESPREK	11
3.4	EEN GESPREK IN DE WACHT ZETTEN	11
3.5	WISSELEN TUSSEN GESPREKKEN	11
3.6	DOORVERBINDEN VAN EEN GESPREK	12
3.7	CONFERENTIEGESPREK MET DRIE GESPREKSPARTNERS	12
3.8	DTMF-SIGNALLEN VERSTUREN	12
3.9	GELUIDSVOLUME AANPASSEN	13
4	CONTACT BLIJVEN HOUDEN	14
<hr/>		
4.1	INFORMATIE OVER DE TELEFOON (EIGEN NR.)	14
4.2	OPROEPEN DOORSCHAKELEN NAAR EEN ANDER NUMMER (ONMIDDELLIJKE DOORSCHAKELING) (ROUTEREN)	14
4.3	DE DOORSCHAKELING WIJZIGEN (ROUTEREN)	14
4.4	ANNULEER DE DOORSCHAKELING (ROUTEREN)	14
4.5	DIRECTE VOLGSTAND VAN UW OPROEPEN NAAR VOICEMAIL (ROUTEREN)	14
4.6	VOICEMAILBERICHTEN BELUISTEREN	15





5	UW TELEFOON INSTELLEN	16
5.1	UW PERSOONLIJKE TELEFOONLIJST INSTELLEN (TEL.BOEK)	16
5.2	DE BELTOON VAN DE TELEFOON CONFIGUREREN (INSTELL.)	17
5.3	HET SCHERMCONTRAST INSTELLEN (INSTELL.)	18
5.4	TAAL SELECTEREN (INSTELL.)	18
5.5	IDENTITEIT GEHEIMHOUDEN INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN (INSTELL.)	18
5.6	SELECTEER DE HEADSET -(ALLEEN 8012) (INSTELL.)	18
5.7	DE TELEFOON VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN	18
6	GARANTIE EN CLAUSULES	19
6.1	VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	19
6.2	REGELGEVING	19

1 Telefoon leren kennen



- 1** Alfanumeriek toetsenbord .

 -  Toets Oproep starten /Toets Opnieuw kiezen
 -  Toets Oproep beëindigen / Beëindigingstoets .
- 2**  Navigatietoetsen omhoog en omlaag om binnen menu's te navigeren, toets OK om een menu te selecteren en een keuze te ; bevestigen .
- 3** Toets "C" voor het wissen van tekens bij het invoeren van nummers of tekenreeksen. Deze toets wordt ook gebruikt om een menuniveau terug te navigeren. .
- 4**  Terug naar inactief scherm en snelle toegang tot de functie Bellen op naam (eenmaal drukken in inactieve modus) .
- 5** Snelle toegang tot de hoofdfuncties van de telefoon .

 -  Micro uit-knop : Druk op de knop Mute tijdens een gesprek om te zorgen dat uw gesprekspartners u niet kunnen horen. . Als u op deze toets drukt in de inactieve modus, wordt de interfoonmodus geactiveerd.
 -  Volume omhoog of omlaag aanpassen .
 -  Toets handsfree/luidspreker: Om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen . Met deze toets kunt u schakelen tussen headset, handset of handsfree. .
 -  Open de voicemailfuncties of de lijst met gemiste oproepen. Deze toets knippert bij een nieuw bericht of een gemiste oproep
- 6** Een wideband-luidspreker voor optimaal geluid .

7 **Lampje** : Een nieuwe oproep komt aan (Knippert).

8 Stabiele standaard met een hellingshoek van 60°. Wanneer u de telefoon uit de doos haalt, is de hellingshoek van de standaard 0°. Om de hellingshoek op 60° in te stellen, trekt u aan de standaard tot u een klikgeluid hoort. .

9 Een 3,5 mm jackaansluiting (alleen 8012) .

10 Verschillende aansluitingen voor meerdere toestellen .






- Een 10/100 Ethernet-aansluiting om verbinding te maken met een bedrijfsnetwerk van het type LAN (8002) .
- Twee 10/100/1000 Ethernet-aansluitingen om verbinding te maken met bedrijfsnetwerken en een pc (8012) .
- 1 mini-USB-aansluiting voor een specifieke AC/DC-stroomaansluiting. Alleen te gebruiken als voor uw telefoon externe stroomvoeding is vereist. Raadpleeg degene die de installatie uitvoert. .
- 1 RJ9-aansluiting voor een vaste telefoon .

2 Telefoon gebruiken

2.1 Bellen (Communicatie)

Doe een van de volgende zaken:


- Kies rechtstreeks het nummer voor uw oproep
- Hoorn opnemen  Typ het bestemmingsnummer
-  Hands-free  Bel het bestemmingsnummer
- Bellen via de persoonlijke lijst
- Zoeken op naam (u kunt ook op naam zoeken via de lettertoetsen)

Om een externe oproep te doen, draait u de toegangscode voor buitenlijnen alvorens u het nummer van uw contactpersoon draait. . 0 is de standaardcode voor een buitenlijn .






0 is de standaardcode voor een buitenlijn (Standaard).

Als uw gesprekspartner al in gesprek is en uw oproep niet kan beantwoorden, verschijnt er een bericht op uw telefoon dat uw oproep in de wacht is gezet.

2.2 Bellen via de persoonlijke lijst (Tel.boek)

- *Tel.boek* (In niet-actieve status) / *Uit tel.lijt* (Als u de lijn hebt aangenomen)
- Selecteer uw relatie in de lijst  Als u de lijn hebt aangenomen (met de handset of handsfree), wordt de geselecteerde gesprekspartner automatisch gebeld. .
- *Opr.*



2.3 Bellen op naam (Communicatie)

- Doe een van de volgende zaken:
 - 
 - *Communicatie*  (Druk twee keer)  Selecteer de functie voor het kiezen op naam
- Voer de naam in van uw gesprekspartner
- 
- Er is een gemiste oproep en u wilt antwoorden met een IM-bericht
-  U kunt de oproep starten


Als uw gesprekspartner al in gesprek is en uw oproep niet kan beantwoorden, verschijnt er een bericht op uw telefoon dat uw oproep in de wacht is gezet.

2.4 Kies het laatste nummer opnieuw

► Het nummer van de laatste uitgaande oproep opnieuw kiezen

-  Toets Oproep starten
-  Het laatst gekozen nummer terugbellen

► Opnieuw bellen vanuit de herkieslijst

-  De toets voor het starten van het gesprek langdurig indrukken
- Selecteer het opnieuw te kiezen nummer uit de lijst met laatst gekozen nummers

Als uw gesprekspartner al in gesprek is en uw oproep niet kan beantwoorden, verschijnt er een bericht op uw telefoon dat uw oproep in de wacht is gezet.

2.5 Een oproep ontvangen

► Stop de beltoon

Doe een van de volgende zaken: :

-  Eenmaal
-  *Stil*

► Beantwoord de oproep

Doe een van de volgende zaken: :

- Neem de hoorn van de haak
-  Toets Oproep starten
-  Hands-free
-  *Opnemen*

► De inkomende oproep weigeren

Doe een van de volgende zaken: :


-  Twee keer
-  *Weigeren*

► Oproep omleiden

- *Afbuigen*
- Voer het nummer in waarnaar u de oproep wilt omleiden

2.6 Interfonie

Wanneer u de interfoonmodus inschakelt, worden alle inkomende oproepen automatisch door de telefoon beantwoord .

- In niet-actieve status
-  Druk op de toets voor interfonie (Dempen)
- Wanneer het lampje dat bij de toets hoort brandt (blauw), betekent dit dat de functie geactiveerd is

Als uw beller ophangt, blijft de interfoonmodus actief. .

2.7 Oproepenlogbestand


Nadat u even weg bent geweest van uw plek kunt u het oproepenlogbestand raadplegen. U krijgt dan een overzicht van inkomende oproepen, gemiste oproepen en uitgaande oproepen. .

- [Oproepenhistorie](#)
- [Inkomende oproepen](#) / [Uitgaande oproepen](#) / [Gemiste oproepen](#)

Als u een item eenmaal hebt geselecteerd, kunt u:

- De gesprekspartner bellen
- Het item in het lokale adresboek opslaan
- Het item verwijderen
- Alle items uit het oproepenlogbestand verwijderen . (Als alle vermeldingen worden verwijderd, worden alleen vermeldingen in het huidige oproepenlogbestand verwijderd. Voorbeeld: als het inkomende oproepenlogbestand wordt geraadpleegd en alle vermeldingen worden verwijderd, worden alleen inkomende oproepvermeldingen verwijderd. Gemiste oproepen en uitgaande oproepen worden niet verwijderd.).

U kunt maximaal 50 vermeldingen voor elke soort oproep (inkomende, uitgaande of gemiste oproepen) opslaan. .



Het gemiste oproepenlogbestand is ook toegankelijk via de berichtentoets:  .

3 Tijdens gesprek

3.1 Microfoon uitschakelen tijdens het gesprek







U kunt uw gesprekspartner wel horen, maar hij/zij kan u niet horen.

Tijdens een gesprek

-  Microfoon uitschakelen >>De toets gaat branden
-  Het gesprek hervatten >>De toets brandt niet meer

3.2 Een tweede gesprek aangaan tijdens een huidig gesprek

Doe een van de volgende zaken: :

-  *Nw opr.*
 - 
 - Voer het nummer van de tweede gesprekspartner in >> De eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet
 -  *Nw opr.*
 -  (Druk twee keer)
 - *Op achternaam*
Selecteer uw relatie in de lijst
 - *Uit tel.lijst*
Selecteer uw relatie in de lijst
- **Uw tweede gesprek annuleren en het eerste herstellen:**
- U bent in gesprek met de tweede gesprekspartner en de eerste staat in de wacht. U bent in gesprek met de tweede gesprekspartner en de eerste staat in de wacht. Op het scherm van de telefoon worden de eerste en tweede gesprekspartner aangegeven met 'L1-' en 'L2-' voorafgaande aan hun naam en telefoonnummer .
 -  De tweede gesprekspartner weergeven
 - Doe een van de volgende zaken: :
 - *Rug.spr uit*
 -  Ophangen
U wordt automatisch verbonden met de eerste gesprekspartner .
 - U bent aan de lijn met uw eerste contactpersoon

3.3 Een tweede oproep beantwoorden tijdens een gesprek



Tijdens het gesprek probeert iemand anders u te bellen >>U kunt de oproep beantwoorden net zolang als deze op het scherm wordt weergegeven .

Doe een van de volgende zaken: :

-  *Opnemen*
- 

De eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

► Uw tweede gesprek annuleren en het eerste herstellen:

- U bent in gesprek met de tweede gesprekspartner en de eerste staat in de wacht. U bent in gesprek met de tweede gesprekspartner en de eerste staat in de wacht Op het scherm van de telefoon worden de eerste en tweede gesprekspartner aangegeven met 'L1-' en 'L2-' voorafgaande aan hun naam en telefoonnummer .
-  De tweede gesprekspartner weergeven
- Doe een van de volgende zaken: :
 - *Rug.spr uit*
 -  Ophangen
U wordt automatisch verbonden met de eerste gesprekspartner .
- U bent aan de lijn met uw eerste contactpersoon

3.4 Een gesprek in de wacht zetten

Tijdens een gesprek wilt u de oproep in de wacht zetten en deze later op dezelfde telefoon hervatten. .



- Tijdens een gesprek
-  *In wacht* >>Uw gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

Het gesprek in de wacht hervatten:

-  *Terugn.*



3.5 Wisselen tussen gesprekken

U bent in gesprek met de eerste gesprekspartner en de tweede staat in de wacht. Op het scherm van de telefoon worden de eerste en tweede gesprekspartner aangegeven met 'L1-' en 'L2-' voorafgaande aan hun naam en telefoonnummer



-  De tweede gesprekspartner weergeven . U communiceert automatisch met de tweede contactpersoon .
-  De eerste gesprekspartner weergeven . U wordt automatisch verbonden met de eerste gesprekspartner .

3.6 Doorverbinden van een gesprek

► U staat in verbinding met een eerste relatie

- 
- *Nw opr.*
- Bel de ontvanger van de doorverbinding
- *Doorsch.* (voordat de ontvanger antwoordt) >> De twee relaties zijn verbonden
-  Keer terug naar het inactieve scherm


► U bent in gesprek met twee gesprekspartners .

- 
- *Doorsch.* >>De twee relaties zijn verbonden
-  Keer terug naar het inactieve scherm



Op-de-haak doorschakelen: als u met twee gesprekspartners communiceert, kunt u de hoorn ook op de haak leggen om de twee gesprekspartners met elkaar te verbinden.

3.7 Conferentiegesprek met drie gesprekspartners

U staat in verbinding met een eerste relatie . Een tweede relatie staat in de wachtstand .

- 
- *Confer.* >>U bent in conferentiegesprek

► Conferentie beëindigen

- 
- Doe een van de volgende zaken: :
 - *Conf uit*
 -  Ophangen
 - Leg de ontvanger op de haak

Als u het conferentiegesprek bent begonnen en een van uw gesprekspartners het conferentiegesprek verlaat, blijft u in gesprek met de andere gesprekspartner .

3.8 DTMF-signalen versturen



Tijdens een gesprek moet u soms kiestoetsen indrukken om DTMF-signalen te verzenden, zoals bij een spraakserver, een automatische operateur of een antwoordapparaat dat op afstand wordt afgeluisterd .

Tijdens een gesprek is uw telefoon standaard geconfigureerd om codes in spraakfrequentie uit te zenden: voer deze .

Neem voor meer informatie over deze configuratie contact op met degene die verantwoordelijk is voor de installatie van het systeem .

3.9 Geluidsvolume aanpassen

Tijdens een gesprek het volume van de luidspreker, ontvanger of headset aanpassen:

- Tijdens een gesprek
-   Geluidsvolume aanpassen

Het geselecteerde volume wordt onthouden voor de volgende oproep. De luidspreker, ontvanger en headset hebben elk een eigen onthouden volume .

4 Contact blijven houden

4.1 Informatie over de telefoon (Eigen nr.)

- *Eigen nr.*
- Het toestelnummer van de telefoon en de gebruikersnaam worden weergegeven .


4.2 Oproepen doorschakelen naar een ander nummer (onmiddellijke doorschakeling) (Routeren)

- *Routeren*
- *Direct doorsturen*
- Typ het bestemmingsnummer voor doorschakelen
- U kunt de toets "C" gebruiken voor het wissen van tekens (indien nodig)


Het geprogrammeerde doorschakelnummer wordt weergegeven op het scherm en de toets Homepage is verlicht Als u doorschakelen programmeert, verschijnt op het scherm: Dir drst-\> gevolgd door het bestemmingsnummer

U kunt doorgaan met bellen, maar u kunt alleen gesprekken ontvangen op de telefoon waarnaar uw gesprekken zijn doorgeschakeld. .


4.3 De doorschakeling wijzigen (Routeren)

- *Routeren*
- *Direct doorsturen*
- Voer het nieuwe nummer in
- U kunt de toets "C" gebruiken voor het wissen van tekens (indien nodig)
-  Keer terug naar het inactieve scherm

4.4 Annuleer de doorschakeling (Routeren)


- *Routeren*
- *Uitschakelen*
-  Keer terug naar het inactieve scherm

4.5 Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail (Routeren)


- *Routeren*
- *Direct naar VM*
-  Keer terug naar het inactieve scherm

Het geprogrammeerde doorschakelnummer wordt weergegeven op het scherm en de toets Homepage is verlicht Als u doorschakelen programmeert, verschijnt op het scherm: Dir drst-\> VM

4.6 Voicemailberichten beluisteren

- 
- *Voicemail*
- Bevestig toegang tot de voicemail door het invoeren van het wachtwoord
- Volg de gesproken instructies

Adviesgesprek beëindigen


- Doe een van de volgende zaken: :
 -  Hang op
 - Leg de ontvanger op de haak

5 Uw telefoon instellen


5.1 Uw persoonlijke telefoonlijst instellen (Tel.boek)

In uw persoonlijke telefoonlijst kunt u maximaal 100 nummers opslaan. .



- ▶ **Open uw persoonlijke telefoonlijst**
 - *Tel.boek*

- ▶ **Maak een record in uw persoonlijke telefoonlijst**
 - *Nw*
 - *Voornaam:* >>Voer de voornaam in
 - *Naam:* >>Voer naam in
 - *Nr:* >>Voer het nummer in
 -  Sla de record op
 -  Keer terug naar het inactieve scherm





Voer de tekst in. Voer de letters in door herhaaldelijk op de nummertoeetsen te drukken . Een aantal speciale tekens kan worden weergegeven door herhaaldelijk op de toets "*" (+% \$ / & () [] = de toets "#" (@) of de toets "1" (- _) te drukken . Druk twee keer op de toets '1' om een spatieteken in te voeren .

- ▶ **Een kaart in de persoonlijke telefoonlijst wijzigen**
 -  Selecteer de kaart die moet worden gewijzigd
 - *Wijzig*
 - *Voornaam:* >>Voer de voornaam in
 - *Naam:* >>Voer naam in
 - *Nr:* >>Voer het nummer in
 -  Sla de record op
 -  Keer terug naar het inactieve scherm


Voer de tekst in. Voer de letters in door herhaaldelijk op de nummertoeetsen te drukken . Een aantal speciale tekens kan worden weergegeven door herhaaldelijk op de toets "*" (+% \$ / & () [] = de toets "#" (@) of de toets "1" (- _) te drukken . Druk twee keer op de toets '1' om een spatieteken in te voeren .

- ▶ **Een record te verwijderen**
 -  Selecteer de kaart die u wilt verwijderen.
 - *Verw.*
 -  Keer terug naar het inactieve scherm







5.2 De beltoon van de telefoon configureren (Instell.)

- *Instell.* > *Tel.* > *Bellen*
- ▶ **Kies de beltoon**
 - *Melod.*
 - Selecteer het gewenste volume ()
 -  Keer terug naar het inactieve scherm
- ▶ **Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon**
 - *Niv.*
 - Selecteer het gewenste volume (9 niveaus)
 -  Uw keuze inschakelen
 -  Keer terug naar het inactieve scherm
- ▶ **Vergadermodus inschakelen/uitschakelen (oplopend belgeluid)**
 - *Belinst.*
 - U kunt kiezen uit drie soorten beltonen
 - *Normale belt.*
 - *Stille mod.* (Als deze modus is geactiveerd, verschijnt Beltoon uit op het scherm)
 - *Toenemende beltoon*
 -  Keer terug naar het inactieve scherm




U kunt de vergadermodus en de stille belmodus combineren. Als u bijvoorbeeld een hele stille beltoon wilt, kiest u de stille belmodus met een tot drie pieptonen voorafgaande aan de beltoon. U hoort dan alleen pieptonen als de telefoon gaat

- ▶ **Stille belmodus inschakelen/uitschakelen**
 - *Piep*
 - *1 piep voor bel / 3 piep voor bel / Bel zonder piep*
 -  Keer terug naar het inactieve scherm



U kunt de vergadermodus en de stille belmodus combineren. Als u bijvoorbeeld een hele stille beltoon wilt, kiest u de stille belmodus met een tot drie pieptonen voorafgaande aan de beltoon. U hoort dan alleen pieptonen als de telefoon gaat

- ▶ **Het belvolume afstellen terwijl een oproep binnenkomt**
 - Uw toestel belt
 -   Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon
- ▶ **Pas het beltoonvolume aan wanneer de telefoon zich in de inactieve modus bevindt**
 -   Selecteer het gewenste volume (9 niveaus)
 -  /  Keer terug naar het inactieve scherm

5.3 Het schermcontrast instellen (Instell.)

- *Instell. >Tel. >Contrast*
- Doe een van de volgende zaken: :
 - 
 - 
-  Uw keuze inschakelen

5.4 Taal selecteren (Instell.)

- *Instell. >Tel. >Taal*
-  Selecteer uw taal.
-  Uw keuze inschakelen

5.5 Identiteit geheimhouden inschakelen/uitschakelen (Instell.)

U kunt ervoor kiezen uw identiteit verborgen te houden. In plaats van dat uw telefoonnummer normaal op het scherm de telefoon van uw externe gesprekspartner wordt weergegeven, wordt op het scherm "anoniem" weergegeven. .

- *Instell. >Tel. >Nr. verbergen*
-  Inschakelen



5.6 Selecteer de headset -(alleen 8012) (Instell.)

- *Instell. >Tel. >RJ9-stekker*
- *Handset / Headset*



5.7 De telefoon vergrendelen/ontgrendelen

Als de telefoon is vergrendeld, kunt u alleen bepaalde nummers bellen zoals het alarmnummer.

► Uw telefoon vergrendelen

-  Druk lang op de OK-toets van de telefoon om de vergrendelingsfunctie te activeren.
-  Druk op de OK-toets om te bevestigen
- Uw telefoon is vergrendeld.
- Er verschijnt een bericht op het telefoonscherm om u te waarschuwen dat de telefoon is vergrendeld.

► Uw telefoon ontgrendelen

-  Druk lang op de OK-toets om de vergrendelingsfunctie te deactiveren.
-  Toets uw wachtwoord in om de vergrendeling van de telefoon op te heffen
- Uw telefoon is vergrendeld.

6 Garantie en clausules

6.1 Veiligheidsinstructies

- Door wijzigingen van of aanpassingen aan de apparatuur kan de bevoegdheid van de gebruiker tot gebruik van de apparatuur komen te vervallen. .
- Magneteten kunnen van invloed zijn op het functioneren van pacemakers en geïmplanteerde hartdefibrillators. Zorg voor voldoende afstand tussen uw pacemaker of geïmplanteerde defibrillator en de handset. De handset bevat magnetische elementen van minimaal 4 cm lang. .
- Om het risico op interferentie te beperken, dienen personen met pacemakers de draadloze telefoon uit de buurt van hun apparatuur houden (op een afstand van tenminste 15 cm) .
- Het wordt aangeraden de standaard acceptatieprocedures op te volgen alvorens deze apparatuur te gebruiken in gebieden waar de veiligheid van mensen essentieel is (ziekenhuizen...). .
- De handset bevat magnetische onderdelen die scherpe metalen objecten kunnen aantrekken. Om verwondingen te voorkomen, dient voor elk gebruik gecontroleerd te worden op scherpe metalen objecten aan de handset .
- Maak bij slechte weersomstandigheden (onweer) geen gebruik van een bekabelde telefoon. Er bestaat een geringe kans op letsel als gevolg van blikseminslag. .
- Gebruik het toestel niet in een omgeving waar sprake is van ontploffingsgevaar .
- Sluit deze telefoon niet aan op een ISDN- of PSTN-aansluiting. Hierdoor kan de telefoon ernstig beschadigd raken. .
- Zorg dat uw telefoon niet in contact komt met water .
- Gebruik een zachte, vochtige doek om de telefoon te reinigen. Gebruik nooit oplosmiddelen (bijvoorbeeld trichlorethyleen, aceton). Hierdoor kunnen de plastic onderdelen van de telefoon beschadigd raken. Maak ook geen gebruik van reinigingsmiddelen. .
- Klasse 2 voor OmniTouch™ 8012-bureautoestel volgens IEEE802.3af. Op de gelijkstroomingang (DC-IN) kan een goedgekeurde directe aansluiting of een bekabelde spanningsbron met stroombegrenzing die voldoet aan de vereisten van CSA/UL/IEC 60950-1 worden aangesloten, met een spanning van 5V dc, minimaal 1A.
- Als u gebruikmaakt van een PoE-aansluiting, mag u geen gebruikmaken van de AC-voeding. .
- De PoE (Power over Ethernet) toestellen die stroom leveren of ontvangen en hun aangesloten kabels dienen allemaal volledig binnenshuis te zijn.
- De RJ-45 aansluiting wordt niet gebruikt voor telefoonaansluiting. .

6.2 Regelgeving

► Markering



Dit apparaat voldoet aan de voornaamste eisen van de R&TTE richtlijn 1999/5/EC en richtlijn 2011/65/UE (ROHS).

De verklaring van conformiteit kan verkregen worden van:

Alcatel-Lucent 3 avenue Octave Gréard 75007 Paris, France
ebg_global_supportcenter@Alcatel-Lucent.com.

VS en Canada.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving en aan de industriële norm RSS-210 (Canada). Het gebruik moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele binnenkomende interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B-digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-regelgeving en ICES-003 van Canada . Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Als deze apparatuur niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan ze schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst, hetgeen men kan bepalen door de apparatuur uit en in te schakelen, kan de gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen door de dealer te raadplegen.

- ▶ **Blootstelling aan radiofrequentiesignalen.**
- ▶ **Deze apparatuur voldoet aan de internationaal erkende grenzen voor blootstelling aan straling (SAR) van 1,6 W/kg.**

Gebruikersinstructies

Gebruik de telefoon alleen bij temperaturen van -5° C tot +45° C (23° F tot 113° F). Dit product is alleen bedoel voor gebruik binnenshuis . Dit apparaat is compatibel met gehoorapparaten.

Beveiliging tegen akoestische pieken

standaarden .

- ▶ **Richtlijn 2003/10/EC voor risico 's verbonden aan lawaai op de werkplek**
- ▶ **Verwijdering**



De apparatuur dient naar een verzamelpunt voor afvalverwijdering van elektronische apparatuur worden gebracht. . Defecte batterijen dienen naar een verzamelpunt voor chemisch afval worden gebracht. .

Gerelateerde documentatie

Deze veiligheidsinstructies, juridische informatie en gebruikersdocumentatie zijn in andere talen beschikbaar op de volgende website <http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory>