

Uitgebreide functies (vervolg):

Bescherming	Aan	Uit
Bescherming 2de oproep	#43#	*43#
Oproepbescherming (intern + extern)	*42#	#42#
Oproepbescherming (intern)	*421#	#421#
Oproepbescherming (extern)	*422#	#422#
Telefoonslot	*33*[PIN Toestel]#	#33*[PIN Toestel]#

Technische ondersteuning voor uw telefooncentrale

U kunt steeds de volledige handleiding vinden op de cd-rom F 500 of op www.belgacom.be/pabx

Technisch probleem - Herprogrammering

Begin altijd met het uitvoeren van de tests die in de gebruiksaanwijzing vermeld zijn. Als het probleem blijft duren, raadpleeg dan onze website www.belgacom.be/pabx onder de rubriek "online support".

U kunt ook 24 uur per dag een beroep doen op onze technische support op volgende nummers:

- particulieren en kmo's: 0800 22 700
- grote bedrijven: 0800 22 100

Configuratie wijzigen

Indien u uw installatie wilt wijzigen of hardware wilt toevoegen aan uw Forum-telefooncentrale, kom dan langs in een van onze verkooppunten of neem contact op met onze klantendienst op volgende nummers:

- particulieren en kmo's: 0800 22 800
- grote bedrijven: 0800 22 200

68903.012

belgacom

Forum™ Phone 515

Forum™ (I)Phone 525 & 535



belgacom

Basisfuncties

Oproep aannemen:

> of op drukken of op drukken

Zelf bellen:

Intern >

+ tel nr.

of + tel nr.

of tel nr. (= handenvrij)

Extern >

+ + tel nr.

of + + tel nr.

of + tel nr. (= handenvrij)

Oproep in wacht plaatsen:

Druk op "Wachten" of "Wachten"

Oproep doorverbinden:

• Intern doorverbinden

+ intern nr.:

met aankondiging: &

of zonder aankondiging:

• Extern doorverbinden

+ extern nr.:

met of zonder aankondiging

Druk op "Doorschakelen"

2de oproep aannemen en in wacht plaatsen:

Op drukken (1ste komt in wacht)

Nogmaals op drukken om terug te keren naar 1ste oproep (om nu door te verbinden, zie "Oproep doorverbinden")

Doorschakeling activeren:

1. Via een voorgeprogrammeerde toets

Druk op "Doorschakeling"

2. Via codes

Tik de code

bestemmingsnr. (0 + nr. = extern)

Code: 21 = direct

61 = bij geen antwoord

67 = bij bezet

3. Via het menu

Druk lang op

Druk op en dan op

Kies 1= Direct of 2= na tijd of 3= bezet

Tik *bestemmingsnr.* (0 + nr. = extern)

Kies *intern* of *extern* of *beide*

Kies *Aan*

Doorschakeling deactiveren:


1. Via een voorgeprogrammeerde toets

Druk op  "Doorschakeling"

2. Via de codes

Tik de code of code 61 of 67

3. Via het menu

Druk lang op 

Druk op en dan op

Kies optie met "+" & kies *Uit*

Uitgebreide functies:

Verbinding	Aan	Uit
Onmiddellijke oproepdoorschakeling (intern + extern)	*21*[Best.]#	#21#
Onmiddellijke oproepdoorschakeling (intern)	*211*[Best.]#	#211#
Onmiddellijke oproepdoorschakeling (extern)	*212*[Best.]#	#212#
Onmiddellijke oproepdoorschakeling (MSN)	*213*[MSN]* [MSN]*[Best.]#	#213*[MSN] [.*[MSN]]#
Oproepdoorschakeling na tijd (intern + extern)	*61*[Best.]#	#61#
Oproepdoorschakeling na tijd (intern)	*611*[Best.]#	#611#
Oproepdoorschakeling na tijd (extern)	*612*[Best.]#	#612#
Oproepdoorschakeling na tijd (MSN)	*613*[MSN]* [MSN]*[Best.]#	#613*[MSN] [.*[MSN]]#
Oproepdoorschakeling bij bezet (intern + extern)	*67*[Best.]#	#67#
Oproepdoorschakeling bij bezet (intern)	*671*[Best.]#	#671#
Oproepdoorschakeling bij bezet (extern)	*672*[Best.]#	#672#
Oproepdoorschakeling bij bezet (MSN)	*673*[MSN]* [MSN]*[Best.]#	#673*[MSN] [.*[MSN]]#
Volg mij	*22*[PIN Toestel] *[bron]#	#22*[PIN Toestel] *[bron]#