


Mode d'emploi

Yealink CP860





Gérez Call Connect via:
<https://callconnect.proximus.be>

Username:
 (par défaut votre n° d'appel, exemple 025201043)

Password:

1. Écran LCD

Informations concernant les appels, les messages, etc.

2. Touches de facilité contextuelles

Avec ces touches vous utilisez facilement les options et adaptez le statut du téléphone.

3. Touche d'appel

4. Touche Raccrocher

Annule les actions, termine un appel ou rejette un appel entrant.

5. Flèche haut

Permet de faire défiler les informations affichées vers le haut et d'accéder hors utilisation à la liste des appels précédents.

6. Touche OK

Permet de valider un choix dans le menu ou d'accepter un appel entrant.

7. Flèche bas

Permet de faire défiler les informations affichées vers le haut et d'accéder hors utilisation au répertoire téléphonique.

8. Clavier alphanumérique

Permet de composer un n° ou d'introduire des données en fonction du statut de l'appareil.

9. Touche Redial

Permet d'accéder à la liste des appels émis.

10. Touche Silence

Désactive temporairement le micro du poste.

11. Réglages du volume

Permet de régler le niveau de la sonnerie et du haut-parleur.

12. Micro

13. LED

Affiche l'appel entrant ou informe d'un message disponible dans le Voice mail.

14. Haut-parleur

15. Deux ports Micro

Permet de connecter deux microphones d'extension à votre téléphone (facultatif).

16. Port USB

Permet de connecter une clé USB (en option) lecteur flash sur votre téléphone afin que vous puissiez enregistrer et lire des appels.

17. PC/Mobile Port

Permet de connecter un PC en option ou un appareil mobile à votre téléphone.

18. Slot de sécurité

Comment utiliser votre YEALINK CP860 IP conference phone

Émettre un appel

Composez le n° de téléphone interne ou externe, et appuyez sur la **touche d'appel (3)**.

Recevoir un appel

- * Décrochez et vous serez en communication avec le n° de téléphone qui s'affiche sur l'écran.
- * Si vous voulez répondre à un appel sonnant sur un autre appareil, utilisez le via le code ***82#** mais un n° d'appel collectif doit d'abord être créé ou le code ***82*numéro du poste#**.

Transférer un appel

- > Appuyez sur la touche **Transfert** durant un appel.
- > Composez le n° d'appel (interne ou externe) que vous désirez joindre.
- * L'appelé ne répond pas ou n'accepte pas l'appel :
Appuyez sur la flèche du bas (7), puis sur la touche **Reprise**.
- * L'appelé accepte l'appel : appuyez sur la touche **Transfert**.

Établir une conférence à trois

Appuyez sur la touche **Conférence** (sur la touche (2) : «onféren») durant un appel.
Composez le n° de la personne que vous voulez rajouter à la conférence et appuyez sur la touche **Envoyer**. Appuyez sur la touche **Conférence** de nouveau lorsque celui-ci répond.

Gérer un double appel

Pour accepter cet appel : la touche **Répondre**.
Pour refuser le second appel : la touche **Refuser**.
Pour passer d'un appel à l'autre : Flèche vers le haut ou vers le bas + la touche **Reprise**
ou simplement la touche **Echange**.

Introduire des n°s de contact dans le répertoire

- > **Menu ▶ Rep.**
Choisissez le répertoire dans lequel vous voulez sauvegarder votre entrée.
- > **Option ▶ Ajouter.**
Introduisez le nom.
Via la **flèche du bas**, introduisez le n° d'appel.
- > **Sauver.**

Plus d'infos sur : <https://callconnect.proximus.be>

Appeler un des n^{os} de votre répertoire téléphonique

Menu ▶ Rep

Choisissez le répertoire dans lequel vous avez sauvegardé votre contact, sélectionnez-le et appuyez sur **Appeler**.

Faire une déviation d'appel

Pour activer une déviation, introduisez le code : ***21* destination #**.

Pour désactiver la déviation, introduisez le code : **#21#**.

Pour dévier vers le Voice mail, introduisez la destination **1970**.

Consulter le Voice mail

Appelez le **1969** et suivez les indications.

Modifier la sonnerie du poste

Sélectionnez **Menu ▶ Paramètres Basiques ▶ Sonnerie**

Avec les flèches bas ou haut, sélectionnez la sonnerie désirée.

Appuyez sur la touche **Sauver** pour confirmer.

Ne pas déranger

Pour activer le mode « ne pas déranger », vous devez appuyer sur la touche **Indisp.**

Le logo **DND** apparaît sur l'écran. Dans ce mode, vous ne recevrez plus les appels entrants.

Pour le désactiver, appuyez de nouveau sur la touche **Indisp.**

Touche rappel

Il est possible de rappeler un n° en appuyant sur la touche **Redial (9)** à l'aide des flèches haut/bas, et en appuyant ensuite sur la touche **Appeler**.

Journal des appels

Appuyez sur la touche **journal**. Sélectionnez le n° à l'aide des flèches haut et bas, et appuyez sur **OK**.