

Handleiding


Yealink T19P



Beheer Call Connect op:
<https://callconnect.proximus.be>

Username:
(dit is standaard uw telefoonnummer, bvb.: 025201043)

Password:



1. LCD-scherm

Hier vindt u info over oproepen, berichten, opties, datum en tijd, ... en ook informatie over de beller en de gespreksduur.

2. LED

Toont een inkomende oproep of nieuwe berichten op uw voicemail.

3. Navigatietoetsen

Navigeer door het menu van het toestel en druk **OK** om een selectie te maken of een inkomende oproep te beantwoorden.

4. Microfoon uitschakelen

Schakel hier tijdelijk de microfoon aan of uit (mute).

5. Voicemail-toets

Raadpleeg uw voicemails.

6. Transfertoets

Hiermee kan u een oproep transfereren naar een ander toestel.

7. Toets Headset

Met deze toets kan u via een headset bellen i.p.v. de hoorn of hands-free.

8. Luidsprekertoets

Hands-free bellen aan- of uitschakelen.

9. Nummerherhaling

Geeft toegang tot de laatst gekozen nummers.

10. Volumetoets

Geluidsvolume van beltonen en luidspreker aanpassen.

11. Alfa-numeriek toetsenbord

Hiermee kiest u een nummer of voert u gegevens in, afhankelijk van de status van het toestel.

12. Contextgevoelige toetsen

Met deze toetsen past u makkelijk opties en de telefoonstatus aan.

Status van de accountregistratie



Geregistreerd



Niet geregistreerd



Bezig met registreren

Zo gebruikt u uw YEALINK T19P

Bellen

Neem de hoorn op of druk op de **Hands-free** toets (8) en voer het telefoonnummer in. Druk op **#** of gebruik de optietoetsen (12).

Een oproep beantwoorden

U kan een binnenkomend gesprek beantwoorden door de hoorn op te nemen of de luidsprekertoets in te drukken. U bent meteen in verbinding met het nummer dat op uw LCD-scherm verschijnt. Wil u de oproep liever beantwoorden op een ander toestel, maak dan gebruik van **Call Pickup** via de code ***82*nummer toestel#** of via de code ***82#** maar daarvoor moet er een pickup groep aangemaakt worden.

Een gesprek doorverbinden

Druk tijdens uw gesprek op de toets **Doorv** en kies het nummer (intern of extern) dat u wil bellen.

- 1) De opgeroepene antwoordt niet of accepteert de oproep niet:
 - a. Druk op **Verbr**.
 - b. Druk op de toets **Hervat**.
- 2) De oproep wordt aangenomen: druk op **Doorv**.

Een conference call met drie partijen

Start het gesprek en druk op de toets **Conf**. Kies vervolgens het telefoonnummer van de 3e persoon en druk op **#** of **OK**.

Wacht tot de 3e persoon antwoordt en druk dan op **Conf** om de conference call te starten.

Tijdens de conferentie kan u ook nog:

- op **Wacht** drukken om de conferentie in wacht te plaatsen.
- op **Annul** drukken om de conferentie te beëindigen.

Een tweede oproep aannemen

Wanneer u in gesprek bent en een tweede oproep krijgt kan u die beantwoorden met pijl omlaag + **Antw**.

Het gesprek weigeren kan met pijl omlaag + **Afwijz**.

Om tussen de gesprekken te wisselen kiest u pijl omhoog of omlaag + **Hervat**.

Telefoonnummers bewaren in het telefoonboek

Kies **CC Dir** en selecteer de map waar u de nieuwe ingave wenst in te geven.

Kies vervolgens **Opties** ▶ **Toev** ▶ **OK** en voer de naam van uw contact in.

Druk op de pijl omlaag, voer het telefoonnummer in en druk op **Opsl**.

Dit kan ook online op <https://callconnect.proximus.be>

Een nummer uit het telefoonboek bellen

Kies **CC Dir** en selecteer de map waar u uw contact opgeslagen heeft.

Kies het nummer en druk op **Kiezen ▶ Kiezen**.

Een onmiddellijke doorschakeling aan- of uitzetten

Om een doorschakeling te activeren, gebruik de code: ***21* bestemming #**.

Om de doorschakeling te deactiveren, gebruik de code **#21#**.

Om oproepen door te schakelen naar uw voicemail geeft u als bestemming **1970** in.

Uw voicemail beluisteren

Bel **1969** en volg de instructies.

De beltoon wijzigen

Selecteer **Menu ▶ Instellingen ▶ Instellingen ▶ Instellingen ▶ Beltoon** en kies vervolgens uw beltoon met de pijltjes.

Druk op **Opsl** om te bevestigen.

Niet storen

Om niet storen te activeren, druk op de toets **DND**.

Het logo **DND** verschijnt op het scherm.

In deze modus, ontvangt u geen oproepen meer.

Om te deactiveren, druk opnieuw op de toets **DND**.

Nummerherhaling

Wanneer u op de **RD** drukt ziet u een lijst met de laatste gevormde nummers.

Selecteer het nummer door middel van de pijltjes, druk op het nummer dat u wil bellen.

Logboek van de oproepen

Druk op de **Call Log**-toets voor een lijst van gekozen nummers. U kan met de pijltjes een nummer selecteren en opnieuw bellen.