

Beschrijving van de telefoon

	1	Een gevoelig LCD-breedbeeldscherm.
	2	Vaste functietoetsen: snel toegang tot de belangrijkste functies van de telefoon.
		Micro uit-knop.
		Het volume verminderen.
		Het volume verhogen.
		Door op deze toets te drukken, beantwoordt u een inkomend gesprek in handsfree-modus (de toets is blauw). Als u een gesprek aan het voeren bent, kunt u met deze toets van handsfree-modus naar headset- of handsetmodus schakelen.
		Met deze toets wordt u naar de routeringsmenu's gebracht.
		Deze toets brandt wanneer u een nieuwe voicemail, tekstbericht of terugbeloproep hebt ontvangen. Er zijn verschillende berichtenservices beschikbaar wanneer deze toets niet brandt. Deze toets knippert wanneer u gemiste oproepen hebt.
		Het virtueel toetsenbord activeren of deactiveren.
		Deze toets licht blauw op in het geval van een wekkeralarm.
	3	Met deze knop kunt u op ieder moment terugkeren naar de startpagina.
	3	Een Bluetooth®-telefoon voor optimale communicatie. Er is ook een bekabelde telefoon beschikbaar en deze kan de Bluetooth® telefoon vervangen.
4	Een wideband-luidspreker voor optimaal geluid.	
5	Lampje Een nieuwe oproep komt aan (Knippert).	
6	Een verstelbare en stabiele voet.	
7	Een 3,5 mm headset-aansluiting	
8	Verschillende aansluitingen voor meerdere toestellen.	

- Connector (type SATA) voor module. 2 USB-aansluitingen voor video- of USB-opslagapparaat.
- 1 mini-USB-aansluiting voor een toetsenbord(1).
- Twee 10/100/1000 Mbps Ethernet-aansluitingen voor netwerk (LAN) en een pc. Een DC-voedingsaansluiting voor een externe voedingsadapter.
- 1 RJ9-aansluiting voor een vaste telefoon.

(1) Voor toekomstig gebruik.

Bluetooth® draadloos toestel

	Hoorn opnemen/hoorn ophangen.	
	Volume/geheim: <ul style="list-style-type: none"> • Druk kort op de toets om het geluidsniveau van de hoorn aan te passen (3 niveaus), • Druk de toets lang in om ervoor te zorgen dat uw contactpersoon u niet meer hoort. 	



Over de startpagina

1	Zone voor persoonlijke gegevens In dit gedeelte wordt informatie weergegeven over de telefoon en configuratie van de gebruiker, waaronder achternaam, voornaam, avatar en routering.
2	Zone voor meldingen In niet-actieve status: In deze zone wordt informatie over de laatste oproepgebeurtenissen, zoals gemiste gesprekken en nieuwe voicemails, weergegeven. Tijdens een oproep: Oproepenstatus (actief, in de wacht, inkomend gesprek) wordt in deze zone weergegeven. Druk tijdens een gesprek in deze zone om terug te gaan naar het beeldscherm.
3	Zone voor de datum, tijd en connectiviteit In deze zone wordt de tijd, datum, connectiviteit en aanpassingsinformatie weergegeven (wekker aan, intercom aan).
4	Actieve zone Dit gedeelte is gereserveerd voor toepassingsuitvoering en de weergave van voorbeelden van toepassingen die de gebruiker selecteert. Wanneer u een toepassing start, wordt het weergegeven in de actieve zone. Indien er geen toepassing gestart werd, toont de actieve zone de toepassingsvoorbeelden die u hebt ingesteld op de startpagina. Met één toepassingsvoorbeeld kunt u deze toepassingsinformatie bekijken en eenvoudig openen. Toepassingen die kunnen worden bekeken zijn: Gesch., Favorieten, Managerassistent.
5	Toepassingsbalk (Startpagina in geavanceerde modus) Via dit gedeelte hebt u toegang tot alle ingestelde toepassingen en de diverse functies van de actieve toepassing.
6	Toepassingszone (Startpagina in standaardmodus) Vanuit deze zone kunt u toegang verkrijgen tot de telefoontoepassingen. Druk op de toepassingstoets om toegang te verkrijgen tot de toepassing. In deze stand zijn programmeerbare knoppen beschikbaar. Als u eenmaal een toepassing gebruikt, is het scherm hetzelfde als het voorbeeldmodus-scherm.



Startpagina	
De startpagina van de telefoon kan in standaard of geavanceerde modus weergegeven worden. Scroll met uw vinger omhoog of omlaag om verticaal door de pagina of de menu's te scrollen (in de geavanceerde modus) of scroll naar rechts of links om horizontaal te scrollen. (alleen in standaardmodus).	
Maak uw selectie door op het scherm te drukken.	
Toegang tot de modus Geavanceerde startpagina.	
Druk eerst op: terug naar de vorige pagina van de startpagina. Tweede toetsdruk: terug naar de eerste startpagina.	
Naar het volgende scherm gaan. Terug naar vorig scherm.	
Blader door de pagina's van de toepassingszone (standaardmodus) of de toepassingsbalk (geavanceerde modus) naar de gewenste toepassing.	
Druk op de toepassingstoets om toegang te verkrijgen tot de toepassing.	
In de standaard modus kunt u over maximaal 6 pagina's beschikken. In standaardmodus worden de startpagina's voor toepassingen en programmeerbare knoppen gebruikt. Onderaan de pagina worden twee pictogramtypen weergegeven:	
Symboliseert de eerste pagina (startpagina).	
Symboliseert extra pagina's (lege cirkel). Wanneer het pictogram gevuld is, betekent dit dat u zich momenteel op deze pagina bevindt. Hierdoor weet u snel op welke pagina u zich bevindt wanneer u door de verschillende pagina's navigeert.	

Oproepstatus			
	Inkomende oproep.		Video actief op uw telefoon (blauwe kleur).
	Actief gesprek.		Video beschikbaar op uw telefoon (witte kleur).
	Oproep in de wacht.		Uw telefoon is een supervisorstelefoon of staat onder toezicht.
	Conferentie met drie partijen.		

Functiepictogrammen	
	Oproep.
	Zoeken naar een gesprekspartner op naam.
	Open het menu met instellingen van de handset.
	Met deze toepassing kunt u audiobestanden en afbeeldingen beheren.

	Bij de geschiedenis zijn twee tabbladen te zien met nieuwe telefoongebeurtenissen zoals gemiste oproepen en oudere telefoongebeurtenissen.
	Toegang tot voicemailfuncties.
	Deze toepassing bevat de favoriete gesprekspartners die u in uw lijst met gesprekspartners hebt geselecteerd. Een contactpersoon bellen vanuit de toepassing favorieten.
	Bel iemand met gebruik van uw lijst met gesprekspartners.
	Uw toestel vergrendelen/ontgrendelen.
	Deze toepassing wordt gebruikt voor het synchroniseren van het adresboek en de agenda tussen de telefoon en de toepassing PC Outlook.
	Een alarm instellen.
	Toegang tot de modus Geavanceerde startpagina.

Toetsen die tijdens een gesprek worden weergegeven	
	Een videogesprek starten.
	Beëindig het huidige gesprek.
	Open de DTMF-functie en schakel de DTMF-signalen in. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u bij verbinding met een oproepservers DTMF-signalen moet verzenden.
	Begin een tweede gesprek. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet zodra het nummer van de tweede gesprekspartner wordt gekozen. Als de tweede gesprekspartner eenmaal aan de lijn is en de eerste gesprekspartner in de wacht staat, kunt u het huidige gesprek doorschakelen naar de gesprekspartner die in de wacht staat of u kunt een conferentiegesprek beginnen.
	Deze toets verschijnt wanneer u een tweede gesprek begint of wanneer u in gesprek bent met een tweede gesprekspartner. Wanneer u op deze toets drukt, wordt het tweede gesprek doorgeschakeld naar het gesprek dat in de wacht staat.
	Deze toets verschijnt wanneer u in gesprek bent met een tweede gesprekspartner. Druk op deze toets om een conferentiegesprek te starten met de gesprekspartner die in de wacht staat en de tweede gesprekspartner.
	Deeln. toev.
	Deeln. verw.
	Beëindig het huidige conferentiegesprek.
	Zet een gesprekspartner in de wacht.
	Haal de gesprekspartner die in de wacht staat terug.
	Neem het huidige gesprek op. De opname wordt in het voicemailmenu opgeslagen. Pauzeer het opnemen van het huidige gesprek. Hervat het opnemen van het gesprek.

Toetsen speciaal bedoeld voor bepaalde functies	
Een aantal toetsen verschijnt alleen bij gebruik van bepaalde functies.	
	Bel de in het oproepenlogbestand geselecteerde gesprekspartner terug.
	Voeg de geselecteerde gesprekspartner toe aan uw lijst met gesprekspartners.
	Verwijder het geselecteerde item uit het oproepenlogbestand.
	Verwijder het hele oproepenlogbestand.
	Een geselecteerde gesprekspartner bellen.
	Zoeken naar een gesprekspartner in het bedrijfsadresboek.
	Zoeken naar een gesprekspartner in het bedrijfsadresboek. Een geselecteerde gesprekspartner toevoegen aan uw lijst met favorieten.
	Een gesprekspartner toevoegen aan uw lijst met gesprekspartners.
	Wanneer u een gevonden gesprekspartner aan de lijst met gesprekspartners wilt toevoegen, drukt u op de kaartgegevens.
	De gegevens van een gesprekspartner bewerken.
	Een gesprekspartner verwijderen uit uw lijst met gesprekspartners.
	Alle nieuwe berichten.
	Oude berichten.
	Naar een bericht luisteren.
	Pauzeer tijdens het luisteren naar een bericht.
	Stop luisteren.