

Handleiding


Yealink T48G



Beheer Call Connect op:
<https://callconnect.proximus.be>

Username:
(dit is standaard uw telefoonnummer, bvb.: 025201043)

Password:



1. LED

Toont een inkomende oproep of nieuwe berichten op uw voicemail.

2. LCD-scherm

Hier vindt u info over oproepen, berichten, opties, datum en tijd, ... en ook informatie over de beller en de gespreksduur.

3. Toets headset

Laat u toe om te bellen via headset i.p.v. de hoorn of handsfree.

4. Microfoontoets

Deactiveert tijdelijk de microfoon (mute).

5. Wachttoets

Laat u toe om een oproep in wacht te plaatsen of uit de wacht te halen.

6. Transfertoets

Laat u toe om een oproep te transfereren naar een ander toestel.

7. Luidsprekertoets

Laat u toe om handsfree te bellen.

8. Voicemail

Laat u toe om uw voicemail te beluisteren.

9. Toets Redial

Geeft toegang tot de laatst gekozen nummers.

10. Navigatietoetsen

Navigeer door het menu van het toestel. Druk **OK** om een selectie te maken in het menu of een inkomende oproep aan te nemen. Kies **X** om een keuze te wissen uit het menu of een inkomende oproep te weigeren.

11. Volumetoets

Geluidsvolume van beltonen en luidspreker aanpassen.

12. Alfa-numeriek toetsenbord

Hiermee kiest u een nummer of voert u gegevens in, afhankelijk van de status van het toestel.

13. Speaker High Quality

14. Hookswitch Tab

Hiermee kan de handset op zijn positie blijven wanneer het toestel tegen de muur bevestigd is.

Status van de accountregistratie



Geregistreerd



Niet geregistreerd



Bezig met registreren

Zo gebruikt u uw YEALINK T48G

Bellen

Neem de hoorn op of druk op de **hands-free** toets (7) en kies vervolgens het gewenste telefoonnummer. Druk op **#** of gebruik de optietoetsen op het scherm.

Een oproep beantwoorden

U kan een binnenkomend gesprek beantwoorden door de hoorn op te nemen of de luidsprekertoets in te drukken. U bent meteen in verbinding met het nummer dat op uw LCD-scherm verschijnt. Wil u de oproep liever beantwoorden op een ander toestel, dan maakt u gebruik van **Call Pickup** of toetst u de code ***82*nummer toestel#** of ***82#** maar daarvoor moet er een pickup groep aangemaakt worden.

Een gesprek doorverbinden

Druk tijdens uw gesprek op **Doorv** of op het **Doorv** icoon op het scherm en kies het nummer dat u wil bellen.

- 1) De opgeroepene antwoordt niet of accepteert de oproep niet:
 - a. Druk op **Verbr.**
 - b. Druk op de toets **Verder.**
- 2) De oproep wordt aangenomen: druk op **Doorv** of op het **Doorv** icoon in het scherm.

Een conference call met drie partijen

Start het gesprek, druk op het **Conf**-icoontje en kies het nummer van de derde persoon. Wacht tot de 3e persoon antwoordt en druk dan opnieuw op het **Conf**-icoontje om de conference call tot stand te brengen.

Druk op de toets **Verbr** om de call te beëindigen of op de functie **Splitsen** om de call terug op te splitsen.

Een tweede oproep aannemen

Wanneer u in gesprek bent en een tweede oproep krijgt kan u die beantwoorden door een druk op inkomende oproep + **Beantw.**

Om dit 2e gesprek te weigeren drukt u op inkomende oproep + **Afwijzen.**

Om tussen de gesprekken te wisselen: selecteer gesprek + **Verder.**

Nummers opslaan in uw telefoonboek


Kies het icoon  **CC Dir** en selecteer de map waar u het nummer wil opslaan.

Kies **Toev** en voer de naam in. Ga vervolgens met de pijl omlaag en voer het telefoonnummer in.

Kies **Opslaan.**

Dit kan ook online op <https://callconnect.proximus.be>

Een nummer uit het telefoonboek bellen

Kies het icoon  **CC Dir** en selecteer de map waar u uw contact bewaarde.

Kies het nummer en **druk erop.**

Een onmiddellijke doorschakeling aan- of uitzetten

Om een doorschakeling te activeren gebruikt u de code: ***21* bestemming #**.

Om de doorschakeling te deactiveren gebruikt u de code **#21#**.

Om oproepen door te schakelen naar uw voicemail geeft u als bestemming **1970** in.

Uw voicemail beluisteren

Bel **1969** en volg de instructies.

Uw beltoon wijzigen

Kies **Menu ▶ Instellingen ▶ Audio instellingen ▶ Beltonen** en selecteer uw melodie met de pijltjestoetsen. Druk op **Opslaan** om te bevestigen.

Niet storen

Om niet storen te activeren, druk op het icoon **DND**.

Het logo **niet toegelaten** verschijnt op het scherm.

In deze modus, ontvangt u geen oproepen meer.


Om te deactiveren, druk opnieuw op het icoon **DND**.

Nummerherhaling

Wanneer u op de **Redial** drukt ziet u een lijst met de laatste gevormde nummers.

Selecteer het nummer door middel van de pijltjes, druk op het nummer dat u wil bellen.

Logboek van de oproepen

Druk op het icoon **Call Log**  voor een lijst met de laatst gekozen nummers. Selecteer eventueel een nummer met de pijltjestoetsen en druk erop om opnieuw te bellen.