

























Forum Free 565/575

Emploi des touches

Touche (Écran)	Pression courte	Pression longue
OK	Valide la fonction sélectionnée	
Esc	Permet de quitter le menu affiché	Permet de quitter le menu et votre téléphone bascule en mode veille
	Permet de sélectionner un numéro d'appel dans la liste de répétition	
Menu	Selon le mode de votre unité portative	Le menu principal s'affiche
		Active le blocage-touches
		Active/désactive la tonalité d'appel
		Compose automatiquement le numéro SOS
	Supprime le dernier caractère entré	Supprime complètement la saisie
	 Sélectionne les numéros d'appel de l'annuaire : Flèche vers le haut : Forum 500 Flèche vers les bas : Forum Free 565/575	
	 Modifie le volume ¹⁾	
	Déplace le curseur à gauche/à droite et  /  parcourt le menu ²⁾	

Forum Free 565/575



Bediening van de toetsen

Toets / Softkey	Kort indrukken	Lang indrukken
OK	Bevestigt de geselecteerde functie	
Esc	Verlaat actueel menugedeelte	Sluit menu en schakelt de telefoon in de rusttoestand
	Telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst mogelijk	
Menu	Verschijnt er een menu dat alleen de relevantie operaties bevat	Totale menu verschijnt
		Schakelt de toetsbescherming in
		Schakelt de beltoon in of uit
		SOS-nummer kiezen
	Het laatste cijfer wissen	Volledige ingave wissen
	 Telefoonboek opent: pijltoets omhoog: Forum 500 pijltoets omlaag: Forum Free 565/575	
	 Volume veranderen ¹⁾	
	Cursor links/rechts bewegen en  /  in het menu bladeren ²⁾	


Forum Free 565/575

Basisfuncties

Kiezen

- Oproepnummer intoetsen, hoorn-toets  indrukken of
- Hoorn-toets  indrukken en dan oproepnummer intoetsen



Gesprek aannemen

Hoorn-toets  indrukken of alleen toestel uit het laadstation halen (bij instelling van het toestel Autom. uithaken)



Gesprek beëindigen





Hoorn-toets  indrukken

Doorschakelen

Tijdens het gesprek de -toets indrukken en de gewenste deelnemer oproepen. Gesprek, na de aankondiging, door indrukken van de hoorn-toets  doorgeven

Handenvrij spreken / meeluisteren



- Druk tijdens gesprek op de Luidspreker-toets .
- Het handenvrij spreken kan door nogmaals indrukken van de Luidspreker-toets  worden beëindigd.
- De beste geluidskwaliteit bereikt u als de Forum Free 565/575 rechtop staat en de luidspreker en de microfoon dus niet afgedekt zijn.

	1]	2]
Forum Free 565:		
Forum Free 575:		

Forum Free 565/575

Fonctions de bases


Sélectionner

- Entrer le numéro d'appel, appuyer sur la touche Communication  ou
- Appuyer sur la touche Communication  puis entrer le numéro d'appel



Répondre à l'appel

Appuyer sur la touche Communication  ou retirer simplement l'appareil de la base (paramètre de l'appareil Décrochage autom.).



Terminer la communication



Appuyer sur la touche Communication .

Transfer

Appuyer sur la touche  pendant la conversation et appeler le correspondant souhaité. Transférer la communication après annonce en appuyant sur la touche Communication .

Mains libres / Haut-parleur

- Appuyer sur la touche Haut-parleur  pendant la conversation.
- Il est possible de terminer la fonction Mains libres par une nouvelle pression de la touche Haut-parleur .
- Vous obtiendrez la meilleure qualité de son en disposant le combiné à la verticale, lorsque le microphone et le haut-parleur ne sont pas recouverts.

	1]	2]
Forum Free 565 :		
Forum Free 575 :	