

Mode d'emploi

Yealink T48G




Gérez Call Connect via:

<https://callconnect.proximus.be>

Username:
(par défaut votre n° d'appel, exemple 025201043)

Password:



- 1. LED**
Affiche l'appel entrant ou informe d'un message disponible dans le Voice mail.
- 2. Écran LCD**
Informations concernant les appels, les messages, les fonctionnalités, la date et l'heure. Informations du n° d'appelant et de la durée de la communication.
- 3. Touche Casque**
Permet de prendre l'appel sur un casque au lieu du combiné ou du main libre.
- 4. Touche silence**
Désactive temporairement le micro du poste.
- 5. Touche mise en attente**
Permet de placer un appel en attente ou reprend un appel en attente.
- 6. Touche transfert**
Permet de transférer un appel vers un autre appareil.
- 7. Touche Mains-libres**
Permet de prendre un appel en main libre.
- 8. Touche Messagerie**
Permet de consulter la messagerie vocale.
- 9. Touche Redial**
Permet d'accéder à la liste des appels émis.
- 10. Touches de navigation**
Permet de naviguer dans le menu. Appuyez sur **OK** pour valider un choix dans le menu ou accepter un appel entrant et sur **X** pour annuler un choix dans le menu ou rejeter un appel entrant (touche CANCEL).
- 11. Réglages du volume**
Permet de régler le niveau de la sonnerie et du haut-parleur.
- 12. Clavier alphanumérique**
Permet de composer un n° ou d'introduire des données en fonction du statut de l'appareil.
- 13. Haut-Parleur High Quality**
- 14. Support du combiné**
Permet au combiné de rester attaché lorsque le poste est fixé au mur.

Statut de l'enregistrement de votre compte utilisateur



Enregistrement



Échec de l'enregistrement



En cours d'enregistrement

Comment utiliser votre YEALINK T48G

Émettre un appel

Décrochez votre combiné ou appuyez sur la touche **Mains-libres** (7) et composez le n° de téléphone interne ou externe. Appuyez sur la touche **#** ou sur l'icône appel de l'écran tactile pour lancer l'appel.

Recevoir un appel

- * Décrochez et vous serez en communication avec le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran.
- * Si vous voulez répondre à un appel sonnant sur un autre appareil, utilisez la fonction **Interception** ou via le code ***82*numéro du poste#** ou via le code ***82#** mais un n° d'appel collectif doit d'abord être créé.

Transférer un appel

- > Appuyez sur la touche **Transfert** durant un appel ou sur l'icône **Transfert** de l'écran tactile.
- > Composez le n° d'appel (interne ou externe) que vous désirez joindre.
- * L'appelé ne répond pas ou n'accepte pas l'appel :
 - a. Appuyez sur **Fin d'appel**.
 - b. Appuyez sur **Reprise** ou la touche principale du poste.
- * L'appelé accepte l'appel : appuyez sur la touche **Transfert** ou sur l'icône **Transfert** de l'écran tactile.


Établir une conférence à trois

Appuyez sur l'icône **Conférence** de l'écran tactile.
Composez le n° d'appel (interne ou externe) du 3^e interlocuteur
Attendez que le 3^e correspondant réponde.
Établissez la conférence en appuyant sur la touche **Conférence** de l'écran tactile.
Appuyez sur la touche **Cancel** pour déconnecter tous les interlocuteurs.
Appuyez sur la fonction **Diviser** pour diviser la conférence.

Gérer un double appel

Pour accepter cet appel : la flèche vers le bas + la touche **Répondre**.
Pour refuser le second appel : la flèche vers le bas + la touche **Refuser**.
Pour passer d'un appel à l'autre : la flèche vers le haut ou vers le bas + la touche **Reprise**.

Introduire des n^{os} de contact dans le répertoire

- > **Via l'icône**  Choisissez le répertoire dans lequel vous voulez sauvegarder votre entrée.
- > **Option ▶ Ajouter** Introduisez le nom
- > Via la flèche du bas, introduisez le n° d'appel **Sauvegarder**.

Plus d'infos sur : <https://callconnect.proximus.be>

Appeler un des n^{os} de votre répertoire téléphonique

Via l'icône

Choisissez le répertoire dans lequel vous avez sauvegardé votre contact, sélectionnez-le et appuyez sur **Appeler**.

Faire une déviation d'appel

Pour activer une déviation, introduisez le code : ***21* destination #**.

Pour désactiver la déviation, introduisez le code : **#21#**.

Pour dévier vers le Voice mail, introduisez la destination **1970**.

Consulter le Voice mail

Appelez le **1969** et suivez les indications.

Modifier la sonnerie du poste

Sélectionnez **Menu ▶ Paramètres Basiques ▶ Son ▶ Tonalité sonnerie**.

Avec les flèches bas ou haut, sélectionnez la sonnerie désirée.

Appuyez sur la touche **Sauver** pour confirmer.

Ne pas déranger

Pour activer le mode « ne pas déranger », vous devez appuyer sur la touche **Indisp** ou **DND**. Le logo **Sens interdit** apparaît au centre de l'écran. Dans ce mode, vous ne recevrez plus les appels entrants. Pour le désactiver, appuyez de nouveau sur la touche **Indisp** ou **DND**.

Touche rappel

Sur pression de la touche **Redial** il vous est possible de rappeler les derniers numéros composés. Sélectionnez le numéro à rappeler à l'aide des flèches haut/bas sur simple pression sur ce dernier.

Journal des appels

Appuyez sur la touche **Call Log**.

- vous pouvez naviguer à l'aide des flèches situées dans la marge de droite de l'écran ;

- il est possible de rappeler un numéro sur simple pression sur ce dernier.

Il est possible d'accéder aux appels manqués, placés, reçus, et renvoyés depuis l'icône **Journal**



sur l'écran.