

Gebruik Tv-interface

Stap 1

Voor je eraan begint

Selecteer jouw decodermodel.


Mijn decoder

V7 (4K Ultra HD/HDR)



Mijn tv-interface

Pickx



Stap 2

Hoofdmenu

Browse, ontdek en beleef







Om door het menu te navigeren.



Om je keuze te bevestigen.

- Browse door alle programma's, zowel live of uitgesteld als via je opties.
- Ontdek de programma's die jij leuk vindt, ze zijn overzichtelijk ingedeeld per categorie.




- **Live TV:** alle beschikbare kanalen en de programma's die je momenteel kan bekijken.
- **Mijn video's:** een overzicht van je opnames en programma's die je begon te bekijken maar nog niet uitkeek.
- **Proximus VOD:** toegang tot onze tv op aanvraag-catalogus voor het huren van een film.
- **Abonnementen:** hier kun je de content vinden van je tv-opties en extra tv-opties bestellen zoals 'All Sports'
- **Apps:** overzicht van de beschikbare apps voor je tv.
-  : zoeken in alle menu's.
-  : instellingen en informatie over je account.
-  : als er technische updates beschikbaar zijn.

Stap 3

Categorie pagina's

Alles wat jij graag ziet

- Zoek zelf per categorie: Films, Series, Documentaires, Music, Sport, Kids.
- Vind gemakkelijk programma's (live of uitgesteld) die bij jou passen, dankzij de persoonlijke aanbevelingen.



Altijd en overal

Beleef tv, films, series, sport, ... op een nieuwe manier op al je toestellen – pc, smartphone of tablet - met Proximus Pickx-app of www.proximuspickx.be!

Download de app gratis in de App Store of in de Play Store en gebruik je MyProximus-login om je gepersonaliseerde Pickx content te bekijken. Nog niet geregistreerd op MyProximus? Maak je account aan in een paar klikken op www.myproximus.be.

Stap 4

Betekenis van de symbolen



Leeftijdscategorieën



Kinderslot



HD



Programma beschikbaar via TV Replay of TV Replay+



Geplande opname



Opname aan de gang



Opgenomen programma



Geplande opname verschillende afleveringen



Opname aflevering aan de gang



Opgenomen afleveringen



Kijk live tv



Meer informatie over het programma



Herbekijk



Audiomenu en ondertitels voor dit programma




Zenders die je als favoriet toegevoegd hebt



Meer informatie over het programma

Stap 5

Afspeelscherm

Druk op de  -toets terwijl je live tv kijkt om het afspeelscherm op je tv te toveren.



De functietoetsen op je afspeelscherm:



Herstarten



Live tv kijken



Opnemen



Meer informatie pagina



Audiomenu en ondertitels

Stap 6



Raadplegen van de tv-gids

De  -toets druk op de richtingstoetsen  terwijl je live tv kijkt.

Stap 7

Bespaar energie

Zo verminder je het energieverbruik van je decoder, 2 manieren:

- Druk 2 seconden op de  -toets om de eco-modus te activeren. Je decoder verbruikt dan slechts 0,005 watt. Het duurt 1-2 min om je decoder op te starten.
- Druk kort op de  -toets om de normale modus te activeren. Je decoder verbruikt dan 0,2 watt en start meteen op.

Stap 8



Beschikbare tv-zenders

Raadpleeg de lijst beschikbare tv-zenders voor **live tv** in jouw gewest:

- [In Brussel](#)
- [In Vlaanderen](#)
- [In Wallonië](#)

Hoe voeg je een favoriete zender toe aan je favorietenlijst:

2 mogelijkheden

Ga naar de tv-gids > druk op de  -toets om de zenderlijst te tonen > druk op de richtingtoets  omhoog > **Favorieten toevoegen/verwijderen** > **toevoegen** > **Klaar**

Of

Vanuit de **live stream** > met de richtingtoets  druk omhoog om de zenderlijst te tonen > druk opnieuw op omhoog en selecteer de zender die je wenst toe te voegen aan je favorietenlijst > **Klaar**

Om je favorietenlijst te bekijken:

 > Live TV > Favoris

Stap 9

Ondertitels aanzetten

2 manieren:

Voor alle zenders

 >  > Taalvoorkeuren

Kies de taal van de ondertitels en bevestig.

Je krijgt de ondertiteling zowel voor rechtstreekse uitzendingen als voor opnames en programma's in tv-replay (indien beschikbaar).

Voor een welbepaald programma

Als je een programma bekijkt:

 >  (ondertitels)

Stap 10

Een programma opnemen

Bij het kijken naar een programma kun je op ieder ogenblik het programma opnemen.

 > maak je keuze >  > Opnemen

of

als je een programma bekijkt > 

Stap 11

Radio luisteren

Je vindt verschillende radiozenders terug in de lijst van de zenders.



> Music > kies uw radiozender

of

druk op de  -toets.

Stap 12

Apps gebruiken

Tijdens de installatie van je decoder heb je de mogelijkheid om je aan te melden bij de Google Play Store (met je gebruikersnaam en wachtwoord). Zo krijg je toegang tot de apps voor je tv.

Heb je dit niet gedaan tijdens de installatie? Dan kan je je later nog altijd aanmelden via



> Apps >



Stap 13

Voice assistant

Je kan je tv aansturen met gesproken instructies.

Je kan vrijblijvend je inloggegevens invoeren tijdens de installatie. Voice control zal zonder deze gegevens ook functioneren.

Hiervoor activeer je de 'Voice assistant'.

1. Druk op  -toets.

2. Zeg een zoekopdracht of instructie luidop (in de taal van je tv interface: NL/FR/EN)

Een paar voorbeelden: “zoek naar Star Wars”, “start Netflix”, “demp het volume” ...