

# Installatiegids

## 5G-modem

1. Voor je aan de installatie van je 5G-modem begint
  2. Plaats de 5G-modem
  3. Sluit de 5G-modem aan op de Internet Box
  4. Zet de 5G-modem aan
  5. Configuratie en automatische update van de 5G-modem
- 

### Stap 1

## Voor je aan de installatie van je 5G-modem begint

Met deze 5G-modem ben je zeker van je internetverbinding. Hij schakelt automatisch over naar een 5G-verbinding als je vaste verbinding uitvalt.

Mijn 5G-modem



Mijn Internet Box



Mijn installatie

DSL



### Onderdelen nodig voor de installatie

- 5G-modem
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel

## Stap 2

### Plaats de 5G-modem


Plaats je 5G-modem in de buurt van je Internet Box. Check of je een goede 5G-ontvangst hebt op die plek.



## Stap 3

### Sluit de 5G-modem aan op de Internet Box

Steek de ethernetkabel in de geel LAN4-poort aan de achterkant van de Internet Box. Sluit het andere uiteinde van de ethernetkabel in de rode LAN 2-poort van de 5G-modem.




## Stap 4

### Zet de 5G-modem aan

Steek de elektrische voedingskabel in de 5G-modem en de stekker in het stopcontact.




De schakelaar aan de achterkant staat in de ON-stand.



## Stap 5

### Configuratie en automatische update van de 5G-modem

Wacht vervolgens een paar minuten tot het toestel zich automatisch configureert.



**Het aantal streepjes op de modem geeft de kwaliteit van de 5G-ontvangst aan.**

Als het signaal zwak is (weinig streepjes), kan je de modem op een andere plek zetten waar je een betere ontvangst hebt. Gebruik indien nodig een langere Ethernetkabel.

**Voilà, je bent nu zeker van je internetverbinding!**