

Gebruik Tv-interface

Stap 1

Voor je eraan begint

Selecteer je decodermodel dat je ziet.

Mijn decoder

V5 Compact (HD)



Mijn tv-interface

Proximus TV



Bekijk onze demo's! door op de **HELP** -toets van je afstandsbediening te drukken.

Stap 2

Hoofdmenu




Om door het menu te navigeren.




Om je keuze te bevestigen.

Directe toegang



- **tv-gids**
- **mijn bibliotheek**: je opnames, geprogrammeerde of gehuurde programma's
- **shop**: om content te kopen of te huren
- 🔍 : zoeken in alle menu's
- ⚙️ : instellingen en info over je account


Speciale rubrieken



Speciale rubrieken voor films en series, sport, muziek en kinderen met

gepersonaliseerde aanbevelingen.

Programma's en gepersonaliseerde aanbevelingen



Programma's en gepersonaliseerde aanbevelingen gegroepeerd per categorie (zoals "nu op tv", "verder kijken", "binnenkort op tv", ...).

Stap 3

Betekenis van de symbolen



Score geven



Herinnering



Leeftijdscategorieën



Kinderslot



HD/3D



Programma niet beschikbaar via TV Replay of TV Replay+ nadat het volledig werd uitgezonden



Programma beschikbaar met TV Replay of TV Replay+



Film/programma aangekocht in de op-aanvraagcatalogus



Geprogrammeerde opname



Opname bezig



Opname afgelopen



Gedeeltelijke opname



Opnameconflict, de opname gaat niet door



Opname is mislukt



Opname beschermd tegen wissen



Serieopname of films op aanvraag in verschillende versies

Stap 4

Beschikbare tv-zenders

Raadpleeg de lijst beschikbare tv-zenders in jouw gewest:

- [Vlaanderen](#)
- [Brussel](#)
- [Wallonië](#)

Je kan zelf de plaats van je favoriete zenders bepalen. Druk op

 >  > zenders hernummeren

Stap 5

Ondertitels aanzetten

2 manieren:

Voor alle zenders

 >  > mijn voorkeur > gesproken taal en ondertitels

Kies de taal van de ondertitels en bevestig.

Je krijgt de ondertiteling zowel voor rechtstreekse uitzendingen als voor opnames en programma's in TV Replay (indien beschikbaar).

Voor een welbepaalde zender

Terwijl je een programma bekijkt, druk op:

 > ondertitels of gesproken taal en ondertitels

Als je geen enkele van deze opties ziet, is er geen ondertiteling mogelijk voor deze uitzending.

Deze instelling krijgt voorrang op de optie 'ondertitels voor alle zenders'.

Stap 6

Een programma opnemen



Met een druk op deze toets kan je het programma opnemen dat je aan het bekijken bent.

Een opname via de tv-gids programmeren

Selecteer het gewenste programma in de tv-gids  en volg de instructies op het scherm.

Je kan je opnames beheren in:



> mijn bibliotheek > mijn planning



Begin en einde van een opname

Opnames starten 5 minuten voor het begin en eindigen 30 minuten na het einde van het programma. Dit kan niet gewijzigd worden.

Je opnames terugvinden



> mijn bibliotheek > mijn films, series en tv > opnames



Hoe lang worden mijn opnames bewaard?

Alle opnames zijn 60 dagen beschikbaar. Je kan ze langer bewaren (50 uur gedurende maximum 3 jaar). Ga naar je lijst opnames, selecteer het gewenste programma en maak je keuze.

De opname-instellingen wijzigen



>  > mijn voorkeuren > opnames

Opnameconflicten oplossen

Je kan een conflict oplossen tijdens het plannen van de opname of je kan het later oplossen via:



> mijn bibliotheek > mijn planning > conflicten

Als je het conflict niet oplost, wordt de eerst geprogrammeerde opname behouden.

Stap 7

Een film, serie of tv-programma huren

Kies via de shop de film die je wenst te bekijken, druk op  en volg de instructies

op het scherm.

Om content aan te kopen, voer je je aankooppincode in. Standaard is die **1234** (tenzij je die al hebt gewijzigd).

Gebruik de verschillende filters om snel de films te vinden die je zoekt:

- net toegevoegd
- releasejaar
- A tot Z
- laatste kans
- meest bekeken

Je kan de taal van de shop wijzigen (in Frans of Nederlands) via:

 >  > mijn voorkeur > taal van de shop

Om een van de tv-bundels Entertainment, Kids of Voetbal te activeren.:

 > shop > een optie activeren

Stap 8

Radio beluisteren

Druk op  of vind de radiostations in de tv-gids.

Duizenden podcasts en nationale en internationale radiostations liggen binnen handbereik met de gratis Radioline-app, beschikbaar in de **shop**.

Om de app te installeren:

 > shop > apps > radioline > installeren

Om naar een radionstation of podcast naar keuze te luisteren:

 > mijn bibliotheek > mijn apps > radioline

Stap 9

Pincodes

Er bestaan twee pincodes, eentje voor **aankopen** in de shop en eentje voor het **kinderslot**. Standaard zijn beide pincodes **1234**.

Om ze te wijzigen of te deactiveren:

 >  > **systeem** > **veiligheid/privacy** > **pincodes beheren**

Pincode vergeten? Bel dans gratis [0800 99 696](tel:080099696).



Stap 10

Kinderslot

Om de toegang tot een deel van het aanbod te beperken werd een aantal standaardinstellingen voorgeprogrammeerd. Je kan de instellingen op elk ogenblik activeren, deactiveren of aan je voorkeur aanpassen via:

 >  > **systeem** > **kinderslot**

Om wijzigingen te valideren en om toegang te krijgen tot het geblokkeerde aanbod moet je de kinderslotpincode invoeren. Deze is standaard **1234** (als je ze nog niet

veranderd hebt).



Stap 11

Kijk tv op al je schermen

Proximus TV op smartphone of tablet

Beleef dezelfde ervaring op al je schermen dankzij de Proximus TV-app. Download de app gratis in de App Store of in de Play Store en gebruik je MyProximus-login. Nog niet geregistreerd op MyProximus? Maak je account aan in een paar klikken op www.proximus.be/myproximus.

Met de Proximus TV-app kan je

- Toegang krijgen tot de tv-gids en meer dan 80 zenders direct bekijken of met TV Replay.
- Je opnames van op afstand programmeren en bekijken.

Beschikbaar op alle Belgische netwerken en in de Europese Unie.

Proximus TV op pc

Kijk ook Proximus TV op je pc via www.proximustv.be

[Ontdek de mogelijkheden van je afstandsbediening](#)